

# Guida rapida di PC Suite for Nokia 6250

---

Nel presente manuale verrà fornita una breve descrizione di come installare e iniziare a utilizzare PC Suite for Nokia 6250. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di PC Suite, fare riferimento alle Guide in linea delle applicazioni di PC Suite.

PC Suite for Nokia 6250 è composto da quattro applicazioni:

- **Nokia PC Sync** consente di sincronizzare gli elementi della Rubrica e dell'Agenda tra il telefono e il PC PIM
- **Nokia PC Graphics** consente di disegnare e modificare i loghi dei gruppi chiamanti e i messaggi con disegno
- **Nokia PC Composer** consente di creare toni di chiamata nuovi per il telefono
- **Nokia PC Task Journal** consente di salvare i dati dei progetti in un file oppure di esportarli in Microsoft Excel.

## Requisiti del sistema

Per installare ed eseguire PC Suite, occorre:

- Un PC compatibile Intel con Windows 95, Windows 98, Windows 2000 o Windows NT 4.0 con Service Pack 3 o successivo
- Il cavo di connessione DLR-3P (disponibile come accessorio) oppure un PC con funzionalità infrarossi  
Nota: la connessione a infrarossi è disponibile solo per Windows 95/98 e Windows 2000.
- Almeno 15 MB di spazio libero su disco

## Installazione di PC Suite

1. Una volta scaricato il file di installazione (PCSuite.exe), selezionare la directory in cui è stato eseguito il download e fare doppio clic sul file.
2. Attenersi alle istruzioni visualizzate:
  - Nella finestra **Select Components** verrà chiesto di selezionare le applicazioni che si desidera installare: è possibile specificare tutte e quattro le applicazioni oppure solo alcune.
  - Nella finestra **Language Selection** selezionare la lingua per PC Suite. È possibile specificare una sola lingua, che verrà utilizzata in tutte le applicazioni di PC Suite installate.
  - Nella finestra **Connection Method Selection** selezionare il metodo di connessione: è possibile specificare una connessione via cavo, una connessione a infrarossi (disponibile per Windows 95/98/2000) o entrambe. Dopo avere selezionato uno o

entrambi i metodi di connessione, verrà chiesto di utilizzarli per connettere il telefono al PC.

## Introduzione

### Avvio di un'applicazione di PC Suite

È possibile avviare applicazioni di PC Suite dal menu di avvio: fare clic sul pulsante **Start** (**Avvio** in Windows 95), scegliere **Programmi**, quindi **PC Suite for Nokia 6250** e infine l'applicazione desiderata.

Quando Nokia PC Sync è in esecuzione, sulla barra delle applicazioni è visualizzata l'icona Nokia PC Sync . Per rendere disponibili i comandi di menu di Nokia PC Sync, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona.

**Suggerimento:** è possibile configurare Nokia PC Sync per l'avvio automatico, facendo clic con il pulsante destro sull'icona Nokia PC Sync disponibile sulla barra delle applicazioni e selezionando l'opzione **Attiva all'avvio**.

### Creazione di una nuova attività di sincronizzazione

Per creare una nuova attività di sincronizzazione, fare clic sul pulsante **Start** (**Avvio** in Windows 95), scegliere **Programmi**, quindi **PC Suite for Nokia 6250** e infine **Nuova sincronizzazione**.

**Nota:** non è possibile effettuare chiamate dati o fax con il telefono mentre una delle applicazioni di Nokia PC Suite è attiva, né utilizzare le applicazioni di Nokia PC Suite mentre sono in corso chiamate dati o fax.

### Connessione del telefono al PC

Per riuscire a sincronizzare gli elementi dell'Agenda e della Rubrica tra il telefono e l'applicazione per PC e per trasferire i loghi del gruppo, i messaggi con disegno e i toni di chiamata tra il telefono e il PC, è necessario connettere il telefono al PC. È possibile utilizzare una connessione a infrarossi (disponibile per Windows 95/98/2000) oppure una connessione via cavo (il cavo DLR-3P viene fornito come accessorio). Se durante l'installazione sono stati selezionati entrambi i metodi di connessione, sarà possibile specificare quello che si desidera utilizzare. La selezione viene effettuata nell'applicazione di PC Suite. Per ulteriori informazioni, vedere le Guide in linea delle applicazioni di PC Suite.

### Modifica della lingua

La selezione della lingua viene effettuata durante l'installazione. È possibile specificare solo una lingua che verrà utilizzata in tutte le applicazioni di PC Suite installate. Per modificare la lingua, occorre installare di nuovo PC Suite.

### Disinstallazione di PC Suite

1. Fare clic sul pulsante **Start** (**Avvio** in Windows 95), scegliere **Impostazioni**, quindi **Pannello di controllo**.
2. Fare doppio clic sull'icona **Installazione applicazioni**.

3. Nella scheda Installa/Rimuovi selezionare **PC Suite for Nokia 6250** dall'elenco dei prodotti software che possono essere rimossi.
4. Scegliere il pulsante **Aggiungi/Rimuovi**.
5. Nella visualizzazione **Nokia PC Suite Setup** scegliere il pulsante **Remove**, quindi il pulsante **Next**.
6. Attenersi alle istruzioni visualizzate fino a quando non verranno rimossi i file di programma.

### **Note importanti sulla sicurezza**

Le istruzioni sulla sicurezza riportate nei manuali d'uso del telefono e del computer sono valide anche quando questo prodotto viene utilizzato con il telefono.

Ricordarsi di effettuare copie di riserva di tutti i dati importanti per proteggerli da eventuali perdite o alterazioni.

Non puntare il raggio a infrarossi direttamente negli occhi e assicurarsi che non interferisca con altre apparecchiature a infrarossi.

Per scollegare il cavo dal telefono, tenere fermo il connettore e rimuovere il cavo.