



KURZANLEITUNG ZU MODEM SETUP

NOKIA





Inhalt

1.	EINFÜHRUNG	1
2.	MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i INSTALLIEREN	1
3.	TELEFON ALS MODEM AUSWÄHLEN	2
4.	NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN	3
5.	MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i DEINSTALLIEREN	3

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Nokia Corporation 2003. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Warenzeichen der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.





1. EINFÜHRUNG

Modem Setup for Nokia 6310i installiert die folgenden Komponenten auf Ihrem Computer:

- Nokia 6310i Daten- und Faxmodemadapter, die den Betrieb des Telefons als Modem in Daten- und Faxanrufen ermöglichen
- Nokia Modem Options, ein Softwareprogramm, mit dem Sie die Optionen für die Datenanrufe einstellen können

Modem Options for Nokia 6310i eignet sich für die Betriebssysteme Windows 98/Me/2000/XP.



Hinweis: Wenn Sie mit den ersten Versionen von Windows 2000 arbeiten, müssen Sie zur Infrarot-Unterstützung möglicherweise die IrCOMM-Modemunterstützung für Windows 2000 herunterladen. Diese Software finden Sie auf der Microsoft Website unter Software Downloads.

2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i INSTALLIEREN

1. Klicken Sie im Hauptmenü der CD-ROM zuerst auf **Installations-Software** und danach auf **Modem Setup for Nokia 6310i**.

2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Im Dialogfeld **Connection Method Selection** werden Sie aufgefordert, eine oder mehrere der verfügbaren Verbindungsmethoden auszuwählen, darunter Infrarot-, Bluetooth- bzw. Kabelverbindung.

Sorgen Sie dafür, dass Sie bei der entsprechenden Aufforderung bereit sind, Ihr Telefon an den PC anzuschließen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon.



Hinweis: Die Nokia 6310i Daten- und Faxmodemadapter werden beim Setup automatisch installiert.



Hinweis: Wenn Sie Windows XP verwenden, müssen Sie den Nokia 6310i Infrarot-Treiber nach der Installation von Nokia Modem Options aktualisieren.

Aktualisieren des Infrarot-Treibers:

1. Gehen Sie zu **Systemsteuerung** und wählen Sie **Telefon- und Modemoptionen**.
2. Wählen Sie unter **Telefon- und Modemoptionen** die Registerkarte **Modems** aus. Wählen Sie auf der Registerkarte **Modems** die Option **Standardmodem über IR-Verbindung**, und klicken Sie auf **Eigenschaften**.
3. Wählen Sie im Dialogfeld **Eigenschaften von Standardmodem über IR-Verbindung** die Registerkarte **Treiber** und dann die Option **Treiber aktualisieren**.
4. **Der Hardwareupdate-Assistent** wird geöffnet. Wählen Sie **Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)**. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Im nächsten Dialogfeld legen Sie die Such- und Installationsoptionen fest. Wählen Sie **Nicht suchen, sondern den zu installierenden Treiber selbst wählen**. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Im nächsten Dialogfeld wählen Sie das Modem aus, das installiert werden soll. Wählen Sie **Standardmodem über IR-Verbindung**. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Im Dialogfeld **Installation von Datenträger** klicken Sie auf **Suchen**.
8. Gehen Sie in das Verzeichnis **WinNT\inf** und wählen Sie die Datei **nokia6310iIrDA.inf** aus. Klicken Sie auf **Öffnen**. Im Dialogfeld **Installation von Datenträger** klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie im nächsten Dialogfeld auf **Vorgang trotzdem fortsetzen**.
10. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, wenn die Installation beendet ist. Das Nokia 6310i (IrDA) Modem erscheint jetzt in der Modemliste. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster **Telefon- und Modemoptionen** zu schließen.

Das Nokia 6310i IrDA Modem erscheint nun in der Liste **Installierte Nokia Modems** in der Systemsteuerung von Nokia Modem Options.

3. TELEFON ALS MODEM AUSWÄHLEN

Sie können Ihr Telefon mit einer Reihe kommerziell erhältlicher Programme zur Daten- und Faxkommunikation verwenden. Wenn Sie eine Daten- oder Fax-Anwendung konfigurieren, müssen Sie als Modem Ihr Telefon auswählen. Je nachdem, ob Sie das Verbindungskabel, eine Bluetooth-Verbindung oder eine Infrarotverbindung verwenden möchten, können Sie als Modem wahlweise Nokia 6310i Cable, Nokia 6310i Bluetooth oder Nokia 6310i IrDA auswählen.



Hinweis: Die Bluetooth-Verbindung ist nur in Windows 98/Me/2000/XP verfügbar.



Hinweis: Da Bluetooth-Geräte über Funk miteinander kommunizieren, können Ihr Telefon und das andere Bluetooth-Gerät räumlich voneinander getrennt aufgestellt werden. Die Distanz der beiden Geräte darf lediglich nicht mehr als 10 Meter betragen, wobei die Verbindung durch Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden kann.
In einigen Ländern gibt es Beschränkungen im Hinblick auf die Verwendung von Bluetooth-Geräten. Holen Sie die entsprechenden Auskünfte bei den zuständigen Behörden ein.

4. NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN

Sie können Nokia Modem Options von der Systemsteuerung aus starten:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf **Nokia Modem Options**.

Sie können die Einstellungen für Datenanrufe auch dann ändern, wenn das Telefon nicht am Computer angeschlossen ist. Informationen zur Einstellung dieser Optionen finden Sie in der Hilfe von Nokia Modem Options.



Hinweis: GPRS ist eine Technologie, mit deren Hilfe Mobiltelefone Daten über das Mobilfunknetz senden und empfangen können. Wenn Sie die GPRS-Dienste verwenden möchten, muss Ihr Netzwerk die GPRS (General Packet Radio Service)-Technologie unterstützen und Sie müssen sich für diesen Dienst registrieren lassen. Die Preise für GPRS-Dienste können von denen normaler GSM-Datendienste abweichen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.



Hinweis: Die Nutzung von GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendiensten setzt voraus, dass Ihr Mobilfunknetz das Hochgeschwindigkeits-Übertragungsverfahren HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) unterstützt und Sie sich für diesen Dienst registriert haben. Die Gebühren für GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste sind möglicherweise höher als für normale GSM-Datendienste. Weitere Informationen können Sie bei Ihrem Mobilfunk-Provider erfragen.

5. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i DEINSTALLIEREN

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Installieren/Deinstallieren** aus der Liste der Software, die entfernt werden kann, den Eintrag **Modem Setup for Nokia 6310i** aus.



4. Klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**.

5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, bis die Programmdateien gelöscht sind.



Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn dieses Produkt in Verbindung mit dem Telefon verwendet wird, sind alle Sicherheitshinweise in den Benutzerhandbüchern Ihres Telefons und Rechners zu beachten.

Legen Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten an, um sie vor möglichem Verlust und unerwünschter Änderung zu schützen.

Zeigen Sie mit dem Infrarot-Strahl nicht auf die Augen von Personen und vergewissern Sie sich, dass dieser nicht mit anderen Infrarot-Geräten in Konflikt gerät.