



KURZANLEITUNG ZU MODEM SETUP FOR NOKIA 8310

NOKIA





Inhalt

1.	EINFÜHRUNG	1
2.	MODEM SETUP FOR NOKIA 8310 INSTALLIEREN	1
3.	TELEFON ALS MODEM AUSWÄHLEN.....	1
4.	NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN.....	1
5.	MODEM SETUP FOR NOKIA 8310 DEINSTALLIEREN	2

Rechtlicher Hinweis

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Warenzeichen der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich deshalb das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.



1. EINFÜHRUNG

Modem Setup for Nokia 8310 installiert die folgenden Komponenten auf Ihrem Computer:

- Nokia 8310 Daten- und Faxmodemadapter, die den Betrieb des Telefons als Modem in Daten- und Faxanrufen ermöglichen
- Nokia Modem Options, ein Softwareprogramm, mit dem Sie die Optionen für die Datenanrufe einstellen können

Modem Setup for Nokia 8310 eignet sich für die Betriebssysteme Windows 95/98/Me und Windows 2000.

2. MODEM SETUP FOR NOKIA 8310 INSTALLIEREN

1. Wechseln Sie nach dem Herunterladen der Installationsdatei (Modem Setup for Nokia 8310.exe) in das Verzeichnis, in dem sich die Datei befindet, und doppelklicken Sie darauf.

2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.



Hinweis: Die Nokia 8310 Daten- und Faxmodemadapter werden beim Setup automatisch installiert.

3. TELEFON ALS MODEM AUSWÄHLEN

Sie können Ihr Telefon mit einer Reihe kommerziell erhältlicher Programme zur Daten- und Faxkommunikation verwenden. Wenn Sie eine Daten- oder Fax-Anwendung konfigurieren, müssen Sie als Modem Nokia 8310 IrDA auswählen.



Hinweis: Wenn Sie Daten- oder Faxanrufe über das Telefon durchführen, ist die Infrarotverbindung nur für Windows 95/98/ME/2000 verfügbar.

4. NOKIA MODEM OPTIONS STARTEN

Sie können Nokia Modem Options von der Systemsteuerung aus starten:

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.

Doppelklicken Sie in der Systemsteuerung auf **Nokia Modem Options**.

Sie können die Einstellungen für Datenanrufe auch dann ändern, wenn das Telefon nicht am Computer angeschlossen ist. Informationen zur Einstellung dieser Optionen finden Sie in der Hilfe von Nokia Modem Options.



Hinweis: Die Nutzung von GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendiensten setzt voraus, dass Ihr Mobilfunknetz das Hochgeschwindigkeits-Übertragungsverfahren HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) unterstützt und Sie sich für diesen Dienst registriert haben. Die Gebühren für GSM-Hochgeschwindigkeits-Datendienste sind möglicherweise höher als für normale GSM-Datendienste. Weitere Informationen können Sie bei Ihrem Mobilfunk-Provider erfragen.

5. MODEM SETUP FOR NOKIA 8310 DEINSTALLIEREN

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Start**, zeigen Sie auf **Einstellungen**, und klicken Sie dann auf **Systemsteuerung**.
2. Doppelklicken Sie auf **Software**.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Installieren/Deinstallieren** aus der Liste der Software, die entfernt werden kann, den Eintrag **Modem Setup for Nokia 8310** aus.
4. Klicken Sie auf **Hinzufügen/Entfernen**.
5. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, bis die Programmdateien gelöscht sind.



Wichtige Sicherheitshinweise

Wenn dieses Produkt in Verbindung mit dem Telefon verwendet wird, sind alle Sicherheitshinweise in den Benutzerhandbüchern Ihres Telefons und Rechners zu beachten.

Legen Sie Sicherungskopien aller wichtigen Daten an, um sie vor möglichem Verlust und unerwünschter Änderung zu schützen.

Zeigen Sie mit dem Infrarot-Strahl nicht auf die Augen von Personen und vergewissern Sie sich, dass dieser nicht mit anderen Infrarot-Geräten in Konflikt gerät.