



**GUIDE RAPIDE**  
**NOKIA PC SUITE 4.3**  
pour Nokia 8310

**NOKIA**





# Sommaire

1. INTRODUCTION .....	1
2. CONFIGURATION MINIMUM DU SYSTÈME .....	1
3. INSTALLATION DE PC SUITE .....	2
4. DÉMARRAGE .....	2
5. DÉINSTALLATION DE PC SUITE.....	4

## Notice légale

Copyright © Nokia Mobile Phones 2001. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.





## 1. INTRODUCTION

---

Ce guide décrit succinctement la procédure d'installation et de démarrage de Nokia PC Suite. Pour plus d'informations sur l'utilisation de PC Suite, reportez-vous aux aides en ligne des applications de PC Suite.

Nokia PC Suite se compose des applications suivantes :

- **Nokia Content Copier** vous permet de copier des données entre deux téléphones Nokia, de sauvegarder des données de votre téléphone Nokia sur un PC compatible et d'effacer des données de votre téléphone ;
- **Nokia PC WAP Manager** vous permet de gérer vos signets et jeux de connexion WAP ;
- **Nokia Phone Editor** vous permet de gérer aisément diverses fonctions téléphoniques à partir de votre PC ;
- **Nokia PC Sync** vous permet de synchroniser les contacts et les éléments d'agenda entre votre téléphone et le gestionnaire d'informations personnelles de votre PC ;
- **Nokia PC Graphics** vous permet de dessiner et de modifier des logos de groupe d'appel et des messages d'image ;
- **Nokia PC Composer** vous permet de créer de nouveaux types de sonnerie pour votre téléphone ;
- **Nokia Connection Manager** vous permet de choisir le type de connexion utilisé lors de la connexion de votre PC et de votre téléphone.



### Remarque :

Nokia Content Copier prend en charge plusieurs téléphones et types de connexion. L'infrarouge est le seul type de connexion qui est possible avec le Nokia 8310.

## 2. CONFIGURATION MINIMUM DU SYSTEME

---

Pour installer et exécuter PC Suite, vous avez besoin de :

- Un PC compatible Intel équipé de Windows 95/98/Me ou Windows 2000,
- Au moins 40 Mo d'espace disque disponible.

Pour établir une connexion entre le Nokia 8310 et le PC, votre ordinateur doit être équipé d'un port infrarouge.



#### Remarque :

Dans ce guide, toutes les indications se rapportant à un PC (Personal Computer) sont également valables pour un ordinateur portable.

La connexion infrarouge est disponible uniquement pour Windows 95/98/Me/2000.

### 3. INSTALLATION DE PC SUITE

---

1. Après avoir téléchargé le fichier d'installation (Nokia PC Suite 4.3.exe), allez dans le répertoire où vous l'avez téléchargé puis double cliquez dessus.
2. Suivez les instructions à l'écran et notez ce qui suit :
  - Dans la fenêtre **Select Components**, le programme d'installation vous invite à sélectionner les applications à installer : vous pouvez installer les six applications, ou uniquement celles que vous souhaitez. Quelque soit votre choix, Nokia Connection Manager demeure installé.
  - Dans la fenêtre **Language Selection**, sélectionnez la langue de PC Suite. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule langue, laquelle sera utilisée dans toutes les applications PC Suite installées.

### 4. DEMARRAGE

---

#### 4.1 DEMARRAGE D'UNE APPLICATION PC SUITE

Vous pouvez lancer les applications de PC Suite à partir du menu Démarrer : pour ce faire, cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes** puis sur **Nokia PC Suite 4**. Cliquez ensuite sur l'application de votre choix.



**Remarque :** vous ne pouvez pas effectuer d'appels de données ni envoyer de fax aussi longtemps que l'une des applications de Nokia PC Suite est active. De même, vous ne pouvez pas utiliser les applications de Nokia PC Suite lorsque vous effectuez des appels de données ou lorsque vous envoyez des fax.

Lorsque Nokia PC Sync est en cours d'exécution, l'icône correspondante  apparaît sur la barre des tâches. Vous pouvez accéder aux commandes du menu Nokia PC Sync en cliquant sur cette icône avec le bouton droit de la souris.



**Conseil :** vous pouvez lancer automatiquement Nokia PC Sync au démarrage. Il vous suffit pour cela de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône Nokia PC Sync sur la barre des tâches et de sélectionner **Activer au démarrage**.

## 4.2 CREATION D'UNE NOUVELLE TACHE DE SYNCHRONISATION

Pour créer une nouvelle tâche de synchronisation, cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, puis sur **Nokia PC Suite 4**; cliquez ensuite sur **Nouvelle synchronisation**.

## 4.3 CONNEXION DE VOTRE TELEPHONE AU PC

Pour pouvoir synchroniser des éléments de calendrier et des contacts entre votre téléphone et une application PC, et transférer un logo de groupe, des messages contenant des images, des tonalités de sonnerie et des paramètres WAP entre votre téléphone et un PC, vous devez connecter le téléphone au PC au moyen du port infrarouge (disponible avec Windows 95/98/Me/2000).

## 4.4 UTILISATION DE NOKIA CONTENT COPIER

Nokia Content Copier autorise la copie de données entre deux téléphones Nokia, la sauvegarde de données depuis votre téléphone Nokia sur un PC compatible et l'effacement des données du téléphone.

Pour démarrer Nokia Content Copier, cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Programmes**, puis sur **Nokia PC Suite 4**, cliquez ensuite sur **Nokia Content Copier**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Nokia Content Copier supporte plusieurs téléphones Nokia. Le tableau ci-dessous indique les téléphones supportés et les types de connexion disponibles pour les différents modèles de téléphones :

Nokia 5110/Nokia 5130/Nokia 6110/ Nokia 6130/Nokia 6150	Connexion par câble série DAU-9P
Nokia 6250/Nokia 7110	Connexion infrarouge / connexion par câble série DLR-3P
Nokia 8210/Nokia 8310/Nokia 8850/Nokia 8890	Connexion infrarouge
Nokia 6210	Connexion Bluetooth / connexion infrarouge / connexion par câble série DLR-3P

Pour plus d'informations sur la façon de connecter votre téléphone à un PC au moyen d'un câble série, reportez-vous au guide de l'utilisateur du téléphone.

## 4.5 CHANGEMENT DE LANGUE

La sélection de la langue se fait dans le programme d'installation. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule langue ; celle-ci sera utilisée dans toutes les applications installées de PC Suite. Pour changer de langue, vous devez réinstaller PC Suite.

## 5. DESINSTALLATION DE PC SUITE

---

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans l'onglet Installation/Désinstallation, sélectionnez **Nokia PC Suite 4.3** dans la liste des logiciels pouvant être supprimés.
4. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer**.
5. Dans l'affichage **Nokia PC Suite Setup**, cliquez sur **Remove** puis sur **Next**.
6. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



### **Remarques importantes relatives à la sécurité**

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

N'orientez pas le faisceau infrarouge vers les yeux de quiconque et évitez qu'il n'interfère avec d'autres périphériques à infrarouge.

Pour débrancher le câble du téléphone, retirez-le en maintenant le connecteur.