

Nokia J (BH-806)

Einführung

Informationen zum Headset

Mit dem Nokia J Headset können Sie im Freisprechbetrieb telefonieren – sogar dann, wenn Sie zwei Mobiltelefone gleichzeitig verwenden.



Hinweis: Die Oberflächenbeschichtung dieses Produkts ist nickelfrei. Die Geräteoberfläche besteht aus Edelstahl.



Warnung:
Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Teile des Produkts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Produkt magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Produkts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.


Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.nokia.com/support.

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth Funktechnik können Sie kabellose Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten herstellen, z. B. Mobilgeräten.


Die Geräte müssen sich nicht in direkter Sichtlinie zueinander befinden, dürfen aber höchstens 10 Meter voneinander entfernt sein. Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte können sich störend auf die Verbindung auswirken.




Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.1 + EDR . Folgende Profile werden unterstützt: Headset (HSP) 1.1 und Handsfree (HFP) 1.5 . Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Erste Schritte

Tasten und Komponenten



- 1 Leuchtanzeige
- 2 Multifunktionstaste 
- 3 Hörer
- 4 Mikrofon



5 Trageclip

6 Ladegerätanschluss

Verwenden des Headsets

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch Sprachausgaben bei der Einrichtung des Headsets unterstützt.

Das Headset wird mit Ohrpaspstücken unterschiedlicher Größe geliefert. Wählen Sie das Ohrpaspstück, das am besten sitzt und den höchsten Tragekomfort bietet. Um das Ohrpaspstück auszutauschen, ziehen Sie das derzeit angebrachte Ohrpaspstück vom Ohrhörer ab und schieben Sie das neue Ohrpaspstück auf.

- 1 Um das Headset einzuschalten, nehmen Sie es aus dem Trageclip. Wenn sich das Headset nicht einschaltet, müssen Sie den Akku laden.
- 2 Drücken Sie den Ohrhörer vorsichtig in Ihr Ohr.
- 3 Zur Auswahl der Sprache befolgen Sie die Sprachausgaben. Sie können Englisch oder Chinesisch auswählen. Der Kopplungsmodus ist aktiviert.
- 4 Um das Headset mit einem kompatiblen Gerät zu koppeln, befolgen Sie die Sprachausgaben.

Laden des Akkus



Warnung:

Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann zu Bränden, Explosionen und anderen Gefahren führen.

- 1 Verbinden Sie das Ladegerät mit einer Steckdose.
- 2 Setzen Sie das Headset in den Trageclip.

- 3 Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an den Ladegerätanschluss des Clips an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Statusanzeige von Rot zu Grün.
- 4 Ziehen Sie das Ladegerät vom Trageclip und dann von der Steckdose ab.

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Der vollständig geladene Akku ist ausreichend für bis zu 5 Stunden Sprechzeit und bis zu 100 Stunden Standby-Zeit. Wenn Sie das Headset im Trageclip lassen, beträgt die Bereitschaftszeit bis zu 3 Monate.

Bei geringer Akkuladung blinkt die rote LED und alle 5 Minuten hören Sie eine Sprachausgabe. Wenn Sie Sprachausgaben deaktiviert haben, gibt das Headset alle 5 Minuten einen Signalton aus.

Überprüfen des Akkuladestands

Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist, und berühren und halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachausgabe teilt Ihnen den Akkuladestand mit.

Ein- und Ausschalten des Headsets

Einschalten

Nehmen Sie das Headset aus dem Trageclip. Das Headset gibt einen Signalton aus und eine grüne LED blinkt einmal.

Das Headset stellt eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her. Der Kopplungsmodus ist aktiviert, wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln oder Sie die Gerätekopplungen gelöscht haben.

Ausschalten

Setzen Sie das Headset in den Trageclip. Das Headset gibt einen Signalton aus und eine rote LED blinkt einmal. Alle aktiven Anrufe sind beendet.

Wenn das Headset 30 Minuten lang mit keinem Gerät verbunden wurde, schaltet es sich aus.

Tip: Sie haben den Trageclip nicht bei sich? Um das Headset auszuschalten, halten Sie  4 Sekunden lang gedrückt. Um das Headset einzuschalten, drücken Sie .

Koppeln und Verbinden des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon

Bevor Sie das Headset verwenden, müssen Sie das Headset mit dem kompatiblen Gerät koppeln und eine Verbindung herstellen.

- 1 Um das Headset auszuschalten, halten Sie  4 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Schalten Sie das zu koppelnde Gerät ein.
- 3 Schalten Sie das Headset ein, wenn Sie das Headset zum ersten Mal mit einem Gerät koppeln oder Sie die Gerätekopplungen gelöscht haben.
Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, wenn Sie das Headset bereits zu einem früheren Zeitpunkt einmal mit einem Gerät gekoppelt haben.
Der Kopplungsmodus ist aktiviert, und eine blaue LED blinkt schnell. Befolgen Sie die Sprachausgaben.
- 4 Aktivieren Sie innerhalb von 3 Minuten Bluetooth auf dem Gerät und starten Sie die Suche nach Bluetooth Geräten. Details finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Gerät.
- 5 Wählen Sie das Headset aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 6 Geben Sie bei entsprechender Aufforderung den Passcode **0000** ein.

Sie können das Headset mit bis zu 8 kompatiblen Geräten koppeln, aber Sie können es jeweils nur mit höchstens 2 Geräten gleichzeitig verbinden.

Bei einigen Mobilgeräten müssen Sie die Verbindung nach dem Koppeln der Geräte möglicherweise manuell herstellen.

Tragen des Headsets

Drücken Sie den Ohrhörer vorsichtig in Ihr Ohr.

Wenn Sie das Headset nicht verwenden, bewahren Sie es im Trageclip auf.

Tipp: Wenn Sie das Headset wie einen Stift an Ihre Tasche heften, haben Sie es immer zur Hand.

Tätigen von Anrufen

Tätigen und Annehmen von Anrufen

Um Anrufe mit dem Headset zu tätigen und anzunehmen, müssen Sie es mit Ihrem Mobiltelefon verbinden.

Tätigen von Anrufen

Tätigen Sie Anrufe ganz normal.

Annehmen von Anrufen

Nehmen Sie das Headset aus dem Trageclip.

Tipp: Wenn sich das Headset nicht im Trageclip befindet, berühren Sie .

Beenden von Anrufen

Setzen Sie das Headset in den Trageclip.

Tipp: Zum Beenden eines Anrufs können Sie auch  zweimal berühren.

Ablehnen eines Anrufs

Berühren Sie  zweimal.

Umschalten eines Anrufs zwischen Headset und mobilem Gerät

Berühren und halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt.

Sie können für die zuletzt angerufene Nummer die Wahlwiederholung oder die Sprachanwahl verwenden, wenn Ihr Mobiltelefon diese Funktionen mit dem Headset unterstützt.

Wahlwiederholung für zuletzt verwendete Nummer

Drücken Sie , während Sie gerade kein Gespräch führen.

Verwenden der Sprachanwahl

Während Sie kein Gespräch führen, halten Sie  2 Sekunden gedrückt und folgen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung für das Mobilgerät.

Ändern der Lautstärke

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am verbundenen Mobiltelefon ein. Die ausgewählte Lautstärke wird für das Gerät, das gerade mit dem Headset verbunden ist, als Mindestlautstärke gespeichert. Das Headset passt die Lautstärke automatisch an die Stärke der Umgebungsgeräusche an.

Das Headset mit zwei Geräten koppeln und verbinden

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, stellt es automatisch eine Verbindung zum Mobiltelefon her. Sie können das Headset auch mit einem anderen Mobiltelefon verbinden und beispielsweise Anrufe gleichzeitig sowohl mit Ihrem privaten als auch einem dienstlichen Mobiltelefon tätigen möchten.

- 1 Um das Headset auszuschalten, halten Sie  4 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Aktivieren Sie den Kopplungsmodus, und koppeln Sie das Headset mit dem zweiten Gerät.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth auf beiden Geräten aktiviert ist, und schalten Sie das Headset aus und wieder ein. Das Headset stellt eine Verbindung zu beiden Geräten her.

Anrufe mit zwei Geräten

Wenn das Headset mit zwei Mobilgeräten verbunden ist, können Sie über beide Geräte gleichzeitig Gespräche führen.

Beenden eines aktuellen Anrufs und Annehmen eines Anrufs auf einem anderen Gerät

Berühren Sie .

Unterbrechen eines aktuellen Anrufs und Annehmen eines Anrufs auf einem anderen Gerät

Berühren und halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt.

Umschalten zwischen aktiven und unterbrochenen Anrufen

Berühren und halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt.

Beenden eines aktuellen Anrufs und Aktivieren eines unterbrochenen Anrufs

Berühren Sie .

Wenn Sie die Wahlwiederholung oder die Sprachanwahl verwenden, erfolgt der Anruf über das Gerät, auf dem Sie zuletzt einen aktiven Anruf mit dem Headset hatten.

Einstellungen

Deaktivieren der Sprachausgabe

Sie erhalten gesprochene Rückmeldungen und Anweisungen, beispielsweise beim Koppeln des Geräts.

Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist, und berühren und halten Sie  9 Sekunden lang gedrückt. Sie hören eine Sprachausgabe und eine gelbe LED blinkt einmal.

Aktivieren der Sprachausgabe

Berühren und halten Sie  9 Sekunden lang gedrückt. Sie hören eine Sprachausgabe und eine grüne LED blinkt einmal.

Löschen von Gerätekopplungen

Wenn Sie die Gerätekopplungen löschen, müssen Sie erneut die Sprache auswählen.

- 1 Um das Headset auszuschalten, halten Sie  4 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Halten Sie  9 Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt zweimal einen Signalton aus, und die rote und die grüne LED leuchten abwechselnd auf.

- 3 Befolgen Sie nach Einschalten des Headsets die Sprachausgaben. Der Kopplungsmodus ist aktiviert.

Ändern der Sprache

Wenn Sie die Sprache ändern, werden Gerätekopplungen gelöscht, und Sie müssen das Headset erneut mit Ihrem Mobiltelefon koppeln und verbinden.

- 1 Um das Headset auszuschalten, halten Sie  4 Sekunden lang gedrückt.
- 2 Halten Sie  9 Sekunden lang gedrückt. Das Headset gibt zweimal einen Signalton aus, und die rote und die grüne LED leuchten abwechselnd auf.
- 3 Befolgen Sie nach Einschalten des Headsets die Sprachausgaben. Der Kopplungsmodus ist aktiviert.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Akku- und Ladegerätinformationen

Der Akku dieses Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-10, AC-6, DC-10, DC-6, DC-11, DC-11K, DT-600 und CA-146C. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, X, AR, U, A, C, K oder B.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab.

Bei den Sprech- und Stand-by-Zeiten des Geräts handelt es sich um geschätzte Werte. Die tatsächlichen Zeiten hängen beispielsweise von verschiedenen Faktoren ab wie Geräteeinstellungen, den verwendeten Funktionen, Zustand des Akkus sowie der Umgebungstemperatur.

Wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und vom Gerät ab. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzen kann. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Benutzen Sie das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung oder die Verwendung nicht zugelassener Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie es vor der Wiedernutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, Akku, Ladegerät und Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Beweglichen Teile und elektronische Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Geräts verkürzen, den Akku beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltkreise beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Teile Schaden nehmen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/wecycle oder mit einem mobilen Gerät unter nokia.mobi/wecycle.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt BH-806 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Nokia, Nokia Connecting People und das Logo für Nokia Original-Zubehör sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

/Ausgabe 2.0 DE