

Nokia Bluetooth Headset BH-112 - Uživatelská příručka

Úvod

Informace o headsetu

S headsetem Nokia Bluetooth BH-112 můžete telefonovat bez pomoci rukou, a to i v případě, že používáte dva mobilní přístroje současně.

Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.

⚠ Upozornění:

Tento výrobek může obsahovat malé části. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.


Části výrobku jsou magnetické. K výrobku mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti výrobku neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

Spojení Bluetooth

Pomocí technologie Bluetooth se můžete bezdrátově připojovat k jiným kompatibilním zařízením, například mobilním přístrojům.


Zařízení nemusejí být v oblasti přímé viditelnosti, ale nesmějí od sebe být dále než 10 metrů. Spojení může být ovlivněno překážkami, například stěnami, nebo jinými elektronickými přístroji.



Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.1 +EDR a podporuje následující profily: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Začínáme

Tlačítka a části



- 1 Zdířka pro konektor nabíječky
- 2 Kontrolka
- 3 Vypínač
- 4 Mikrofon
- 5 Tlačítko Volat
- 6 Sluchátko
- 7 Držák

Zahájení práce s headsetem

Po prvním zapnutí headsetu vám hlasové pokyny pomohou s jeho nastavením. Hlasové pokyny nejsou k dispozici ve všech jazycích.

S headsetem jsou dodávány koncovky sluchátka o různé velikosti. Vyberte koncovku, která vám nejlépe vyhovuje a je nejpohodlnější. Chcete-li vyměnit koncovku sluchátka, stáhněte nasazenou koncovku ze sluchátka a nasadte novou koncovku.

- 1 Chcete-li headset zapnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte stisknutý vypínač **1**. Pokud se headset nezapne, nabijte baterii.
- 2 Opatrně zasuňte sluchátko do ucha.
- 3 Podle hlasových pokynů spárujte headset s kompatibilním telefonem.

Nabíjení baterie

Před použitím headsetu musíte nabít baterii.

Upozornění:

Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválené nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí.

- 1 Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
- 2 Připojte kabel nabíječky do zdířky pro konektor nabíječky na headsetu. Když je baterie zcela nabitá, změní červená kontrolka barvu na zelenou.
- 3 Odpojte nabíječku od headsetu a poté od elektrické zásuvky.

Když odpojujete nabíječku, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Plně nabitá baterie postačí k době až 5 hod. hovoru nebo době až 150 hod. v pohotovostním režimu.

Když je baterie téměř vybitá, uslyšíte hlasové upozornění, každých 5 minut headset pípne a bliká červená kontrolka. Během nabíjení baterie svítí červená kontrolka.

Kontrola nabití baterie

Zkontrolujte, zda je headset zapnutý a stiskněte vypínač . Dostatečné nabití signalizuje zelená kontrolka. Svítí-li kontrolka žlutě, budete baterii muset brzy dobít. Svítí-li červeně, nabijte baterii.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Zapnutí

Na 2 sekundy podržte stisknutý vypínač . Headset pípne a jednou blikne zelená kontrolka.

Headset se připojí k poslednímu použitému přístroji. Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným přístrojem nebo jste seznam spárovaných přístrojů vymazali, přejde headset do režimu párování.

Vypnutí

Na 2 sekundy podržte stisknutý vypínač . Headset pípne a jednou blikne červená kontrolka. Všechny aktivní hovory budou ukončeny.

Pokud se headset do 30 minut nepřipojí k přístroji, automaticky se vypne.

Spárování a připojení headsetu k telefonu

Před používáním musíte headset spárovat a připojit ke kompatibilnímu telefonu.


- 1 Chcete-li headset vypnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte stisknutý vypínač ❶.
- 2 Zapněte telefon, se kterým chcete headset spárovat.
- 3 Pokud jste headset zatím nespárovali s žádným telefonem nebo jste seznam spárovaných telefonů vymazali, zapněte headset.
Pokud jste headset již spárovali s jiným telefonem, podržte na dobu 5 sekund stisknutý vypínač ❶.
Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat zelená kontrolka. Postupujte podle hlasových pokynů.
- 4 Během 3 minut aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte ji na vyhledávání přístrojů Bluetooth. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k telefonu.
- 5 V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.
- 6 Je-li to třeba, zadejte kód **0000**.

Headset můžete spárovat s osmi telefony, ale připojit ho můžete nejvíce ke dvěma telefonům současně.


V některých telefonech budete muset po spárování potvrdit připojení samostatně.

Nasazení headsetu

Chcete-li headset používat se třmenem za ucho, nasad'te třmen na headset. Třmen sejmete opatrným stažením.



Nasuňte třmen za ucho a opatrně zatlačte sluchátko do ucha. Opatrně ohněte třmen za ucho. Nasměřujte headset k ústům.



Volání

Volání a přijímání hovorů

Chcete-li přes headset volat a přijímat hovory, musíte ho připojit k telefonu.

Volání

Volejte jako obvykle.

Přijetí hovoru

Stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

Dvakrát stiskněte tlačítko .

Přepínání hovoru mezi headsetem a telefonem

Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Pokud telefon podporuje opakované vytáčení posledního volaného čísla nebo hlasové vytáčení při připojeném headsetu, můžete využívat i tyto funkce.

Opakované vytáčení posledního volaného čísla

Když neprobíhá žádný hovor, dvakrát stiskněte tlačítko .

Hlasové vytáčení

Když neprobíhá žádný hovor, podržte stisknuté tlačítko  na dobu 2 sekund a postupujte podle pokynů uživatelské příručky k telefonu.

Nastavení hlasitosti

Požadovanou hlasitost nastavte pomocí připojeného mobilního přístroje. Nastavená hlasitost bude uložena jako minimální hlasitost pro přístroj, který je k headsetu právě připojen.

Spárování a připojení headsetu ke dvěma telefonům

Při prvním použití se headset automaticky připojí k telefonu. Headset můžete připojit i k dalšímu telefonu, například když chcete současně vyřizovat hovory z osobního i služebního telefonu.

- 1 Ujistěte se, že je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
- 2 Chcete-li headset vypnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte stisknutý vypínač ①.
- 3 Chcete-li zapnout režim párování, podržte na 5 sekund stisknutý vypínač ① a spárujte headset s druhým telefonem.
- 4 Vypněte a zapněte headset. Headset se připojí k oběma telefonům.

Chcete-li telefon opět používat jen s jedním telefonem, zapněte režim párování a podržte na 5 sekund stisknutý vypínač ① a tlačítko .

Vyřizování hovorů ze dvou telefonů

Když je headset připojen ke dvěma telefonům, můžete vyřizovat hovory z obou telefonů současně.

Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu

Stiskněte tlačítko .

Přidržení probíhajícího hovoru a přijetí hovoru z druhého telefonu

Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Přepnutí mezi aktivním a přidrženým hovorem

Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko .

Ukončení probíhajícího hovoru a aktivování přidrženého hovoru

Stiskněte tlačítko .

Pokud opakujete volání nebo použijete hlasové vytáčení, použijte headset ten telefon, ze kterého jste vedli poslední hovor přes headset.

Nastavení

Vymazání párování přístrojů

- 1 Chcete-li headset vypnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte stisknutý vypínač ①.
- 2 Na dobu přibližně 9 sekund podržte stisknutý vypínač ① a tlačítko . Headset dvakrát pípne a střídavě bliká červená a zelená kontrolka.
- 3 Po zapnutí headsetu postupujte podle hlasových pokynů. Headset přejde do režimu párování.

Vypnutí hlasových upozornění

- 1 Chcete-li headset vypnout, stiskněte a na dvě sekundy podržte stisknutý vypínač ①.
- 2 Na 5 sekund podržte stisknutý vypínač ①. Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat modrá kontrolka.
- 3 Na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko . Uslyšíte hlasový pokyn a jednou blikne žlutá kontrolka.

Zapnutí hlasových upozornění

- 1 Chcete-li headset vypnout, podržte na 5 sekund stisknutý vypínač ①.
- 2 Na 5 sekund podržte stisknutý vypínač ①. Headset přejde do režimu párování a začne rychle blikat modrá kontrolka.
- 3 Na 2 sekundy podržte stisknuté tlačítko . Uslyšíte hlasový pokyn a jednou blikne zelená kontrolka.

Řešení potíží

- Headset nelze připojit ke kompatibilnímu přístroji? Zkontrolujte, zda je headset nabitý, zapnutý a spárován s přístrojem.
- Přestal headset fungovat, přestože je nabitý? Připojte nabíječku do zásuvky a při stisknutém vypínači headsetu připojte k headsetu nabíječku.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje, protože může dojít k jeho poškození.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabitý z těchto nabíječek: AC-11. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí.

Provozní doby pro volání a pohotovostní režim jsou pouze odhady. Na skutečné doby má vliv například nastavení přístroje, používané funkce, stav baterie a teplota.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se zobrazí kontrolka nabíjení.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Nabíječky používejte pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání nebo používání neschválených nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Péče o přístroj

S přístrojem, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.
- Neponechávejte přístroj v chladu.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek BH-112 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license. Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce Nokia. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

/1.1. vydání CS