


NOKIA N91



Nokia N91-1

CE 434



ATITIKIMO DEKLARACIJA

Šiuo, NOKIA CORPORATION, deklaruoja, kad šis RM-43 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais ženklas reiškia, kad Europos Sąjungoje nebetinkamą naudoti gaminių reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas ne tik jūsų prietaisui, bet ir kitiems šiuo ženklu pažymėtiems priedams. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių.

© „Nokia“, 2006. Visos teisės saugomos įstatymu.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. „Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Pop-Port“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimi gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Nokia tune yra „Nokia Corporation“ garso ženklas.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

„Microsoft“, „Windows“ ir „Media Player“ yra registruoti „Microsoft Corporation“ prekyženkliai arba prekyženkliai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi / fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi / fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC.

Žr. <<http://www.mpegla.com>>.

„Nokia“ kompanijos veikla pagrįsta nuolatinio gamybos tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

„NOKIA“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu „Nokia“ prekybos agentu ir pasiteirauti.

Eksporto apribojimai

Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

FCC / „INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalausti, kad nustotumėte naudoti savo telefoną, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinę aptarnavimo tarnybą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikoma sąlyga, kad šis prietaisas neskleidžia kenksmingų trikdžių.

2 laida LT, 9241929

Turiny

Jūsų pačių saugumui	9	Atkūrimo režimai.....	20
Jūsų „Nokia N91“	12	Atkūrimas maišant.....	20
Standusis diskas	12	Kartoti atkūrimą	20
Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra	12	Pakeiskite garsą	20
Maža atminties – atlaisvinti atminties.....	12	Ekvalaizeris.....	20
Belaidis VKT (WLAN)	13	Garso parametrai.....	21
Svarbiausi simboliai.....	14	Į muzikos parduotuvę.....	21
Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu.....	15	Muzikos parduotuvės parametrai	21
Paaiškinimas.....	15	Muzikos perkėlimas	21
Vaizdo aprašymas	16	Perkėlimas iš kompiuterio.....	22
Laikrodis.....	16	Muzikos perkėlimas	22
Laikrodžio parametrai	16	Grojaraičiai.....	24
Pasaulinis laikrodis.....	17	Kurti grojaraištį.....	24
Garso ir garsiakalbio valdymas	17	Įdėti dainas į grojaraištį.....	24
Rinkmenų tvarkytuvė.....	17	Pertvarkyti dainas.....	24
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga).....	18	Dainų pašalinimas iš grojaraičio	24
Muzikos grotuvas.....	19	Įdėti iš ekrano į grojaraištį.....	25
Dainos grojimas	19	Išsamesnė informacija apie grojaraištį.....	25
Valdikliai	19	Automatiniai grojaraičiai.....	25
Simboliai.....	20	Esamos funkcijos.....	25
		Funkcijos tik dabar atkuriamame ekrane	26
		Elementų pervardinimas	26

Peržiūrėti ir pakoreguoti informaciją	
apie dainą	26
Informacija apie fonoteką	27
Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną	27
Pakeisti albumo vaizdinį	27
Apie koduotą garsą	27
Bitų rodiklis	27
Kintamas bitų rodiklis	28

Pritaikykite telefoną savo reikmėms..... 29

Aplinka – Tonų nustatymas	29
Beryšė aplinka	29
Įrenginio išvaizdos pakeitimas	30
Aktyvūs laukimo režimas	30

Skambinimas 32

Balso skambučiai	32
Konferencinis pokalbis	32
Greitasis telefono numerio rinkimas	33
Numerio rinkimas balsu	33
Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti	34
Ryšio laukimas (tinklo paslauga)	34
Balso ryšio metu veikiančios funkcijos	35

Adresų (telefonų) knyga 36

Vardų ir numerių išsaugojimas	36
Numatytieji numeriai ir adresai	37

SIM katalogas ir SIM paslaugos	37
Adresatų kopijavimas	38
Skambėjimo tonų siejimas su adresatais	38
Adresatų grupių kūrimas	38
Narių pašalinimas iš grupės	39

Garso ir vaizdo programos40

Vaizdo kamera	40
Fotografavimas	40
Vaizdo iešiklis	42
Patarimai, kaip gauti geresnes nuotraukas	42
Filmavimas	43
Galerija	44
Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	45
Pateiktys	45
Katalogai	45
Muzikos grotuvas	46
RealPlayer™	46
Vaizdo įrašų atkūrimas	46
Srautinės transliacijos	46
Programos „RealPlayer“ parametų	
gavimas	47
FlashPlayer	48
Tvarkyti „flash“ failus	48
„Flash“ failų grojimas	48
Diktofonas	49
Radijas	49

Radijo klausymasis.....	49	Tekstiniai pranešimai.....	62
Vaizdinio turinio peržiūra	50	Daugiaformačiai pranešimai	63
Išsaugotos stotys.....	50	El.paštas	64
Parametrai.....	50	Interneto paslaugų pranešimai.....	66
Pranešimai	51	Transliacija	66
Teksto rašymas.....	52	Kiti parametrai.....	66
Tradicinis teksto rašymas.....	52	Mano programos.....	67
Nuspėjamas tekstas rašymo		Interneto naršyklės.....	67
būdas-Nuspėjamas tekstas.....	52	Užrašai.....	67
Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą.....	54	MP- momentiniai pranešimai	
Pranešimų rašymas ir siuntimas	54	(pokalbiai tekstiniais pranešimais).....	67
MMS ir el. pašto parametrų priėmimas.....	57	MP parametrų priėmimas	68
Gautieji – pranešimų gavimas	57	Prisijungimas prie MP serverio	68
Daugiaformačiai pranešimai	58	MP parametrų nustatymas	68
Duomenys ir parametrai.....	58	MP grupių ir vartotojų paieška.....	69
Interneto paslaugų pranešimai	58	Prisijungti prie MP grupių.....	69
Mano katalogai.....	59	Pokalbiai pranešimais.....	69
Pašto dėžutė.....	59	Diskusijų peržiūra ir pradžia.....	70
Pašto dėžutės atidarymas	59	MP adresatai.....	70
El. laiškų priėmimas.....	59	MP grupių tvarkymas	70
Automatinis el. laiškų priėmimas	60	Momentinių pranešimų serverio parametrai.....	71
El. laiškų ištrynimasis.....	60	Tiesioginis ryšys (tinklo paslauga)	72
Atsijungimas nuo pašto dėžutės.....	61	Tiesioginio ryšio prieigos taško nustatymas.....	72
Siunčiamieji – neišsiųsti pranešimai.....	61	Tiesioginio ryšio parametrai	73
SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra.....	62	Prisijungimas prie tiesioginio ryšio	74
Pranešimų parametrai	62		

Išeiti iš tiesioginio ryšio	74	Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu	83
Pradėti asmeninį ryšį	74	Žymų siuntimas.....	83
Atsakykite į asmeninį ryšį.....	74	Prisijungimas.....	83
Pradėti ryšį su grupe	74	Ryšio saugumas	83
Įregistruokite kitų prisijungimo būklę.....	74	Naršymas	84
Prašymo perskambinti siuntimas.....	75	Išsaugotų tinklalapių peržiūra	85
Kanalai	75	Failų atsiuntimas ir pirkimas.....	85
Atsakyti į kvietimą prisijungti prie kanalo.....	76	Atsijungimas.....	86
Tiesioginioryšio žurnalo peržiūrėjimas.....	76	Laikinosios atminties turinio ištrynimasis.....	86
Žurnalas.....	76	Parametrai Paslaugų naršyklė	86
Vėliausi ryšiai	76	Ryšiai su išoriniais prietaisais	88
Ryšio trukmė	77	„Bluetooth“ ryšys.....	88
Paketiniai duomenys.....	77	Parametrai	88
Visų ryšių įvykių stebėjimas.....	77	Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu	90
Kalendorius.....	79	Prietaisų poravimas.....	90
Kalendoriaus įrašų kūrimas.....	79	Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu.....	91
Kalendoriaus signalo nustatymas	80	„Bluetooth“ ryšio funkcijos išjungimas	91
Kalendoriaus vaizdai.....	80	Duomenų kabelis.....	91
Darbo vaizdas.....	80	Ryšys su kompiuteriu	92
Kalendoriaus įrašų panaikinimas	81	Kompaktinė plokštelė CD-ROM.....	92
Kalendoriaus parametrai	81	Įrenginio naudojimas vietoje modemo.....	92
Paslaugos	82	Ryšių tvarkytuvė	92
Prieigos taškas, skirtas Paslaugų naršyklė.....	82	Duomenų ryšiai	93
Žymų peržiūra.....	82	Duomenų ryšio informacijos peržiūra.....	93

Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)	93	Orientyrai.....	110
Belaidis VKT (WLAN).....	93	Balso komandos.....	110
Sinchronizacija:	94	Programų tvarkytuvė.....	111
Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas.....	94	Programų ir programinės įrangos	
Duomenų sinchronizavimas	95	įdiegimas.....	111
Įtaisų valdyklė	95	Programų ir programinės įrangos	
Serverio parametrai	96	pašalinimas	113
Priemonės	97	Programų parametrai	113
Skaičiuoklė	97	Atmintis–standusis diskas.....	113
Procentų skaičiavimas.....	97	Formatuoti kietąjį diską.....	113
Keitiklis	97	Skaitmeninių teisių valdymas.....	114
Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas.....	98	Nesklandumų šalinimas.....	116
Parametrai.....	98	Klausimai ir atsakymai.....	116
Telefonas.....	98	Informacija apie baterijas.....	119
Skambinimo parametrai	99	Įkrovimas ir iškrovimas	119
Ryšys	100	„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija	119
Data ir laikas.....	104	Priežiūra ir remontas.....	121
Saugumas	104	Papildoma informacija apie	
Skambučių peradresavimas	107	saugumą	122
Ryšių draudimas	108	Rodyklė	126
Tinklas.....	108		
Telefono priedų parametrai	109		
Padėties nustatymas	109		

Jūsų pačių saugumui

Perskaitykite šias paprastas taisykles. Nepaisydami šių taisyklių, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.



ĮJUNKITE SAUGIAI.

Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.



SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS.

Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.



TRIKDŽIAI.

Visi belaidžiai prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE.

Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą prie medicininės įrangos.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE.

Laikykitės visų apribojimų. Belaidžiai prietaisai gali sukelti trikdžius oro transporto priemonėse.



IŠJUNKITE PILDAMI DEGALUS.

Nesinaudokite prietaisu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar cheminių medžiagų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ.

Laikykitės visų apribojimų. Nesinaudokite prietaisu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI.

Laikykite telefoną tik įprastai, kaip paaikškinta gaminio dokumentuose. Be reikalo nelieskite antenos.



KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA.

Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS.

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.



ATSPARUMAS– VANDENIUI.

Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.



ATSARGINĖS– KOPIJOS.

Pasidarykite visos svarbios informacijos atsargines – kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.



JUNGIMAS PRIE KITŲ PRIETAISŲ.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Nejunkite nesuderinamų prietaisų.



SKAMBINIMAS SKUBIOS PAGALBOS TARNYBOMS.

Patikrinkite, ar prietaiso telefono funkcija įjungta ir veikia. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir grįžti į parengties režimą. Surinkite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite . Pasakykite, kur esate. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas prietaisas yra patvirtintas naudoti EGSM 900/1800/1900 ir UMTS 2100 tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naudodamiesi įvairiomis šio prietaiso funkcijomis, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Fotografuodami, filmuodami ir naudodami nuotraukas ar vaizdo įrašus, gerbkite kitų žmonių teises bei privatumą ir nepažeiskite jokių įstatymų bei tradicijų.



Perspėjimas: norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Nejunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis telefonu, turite sudaryti sutartį su belaidžio tinklo paslaugų teikėju. Daugelis šio prietaiso funkcijų priklauso nuo belaidžio tinklo funkcijų. Gali būti paslaugų, kurias teikia ne visi tinklai arba dėl kurių teikimo turėsite kreiptis į paslaugų teikėją. Jūsų paslaugų teikėjas gali pateikti papildomų paaiškinimų, kaip naudotis paslaugomis, ir nurodyti jų kainas. Kai kuriuose tinkluose funkcijoms, vadinamoms tinklo paslaugomis, gali būti taikomi apribojimai. Pavyzdžiui, kai kuriuose tinkluose gali būti neįmanoma siųsti visų rašmenų ir naudotis paslaugomis, kurios priklauso nuo tam tikros kalbos.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Gali būti, jog jūsų prietaise jau yra nustatyti tam tikri parametrai. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti prietaiso meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šis prietaisas ryšiui gali naudoti TCP/IP protokolų pagrindu veikiančią WAP 2.0 protokolą (HTTP ir SSL). Kai kurioms šio prietaiso funkcijoms, pvz., MMS, naršymas, el.paštas ir turinio persiuntimas per naršyklę arba MMS, reikia techninės šių technologijų pagalbos tinklu.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Pasiteiraukite pardavėjo, kurie priedai yra aprobuoti. Kai atjungiate bet kurio priedo maitinimo laidą, traukite už kištuko, o ne už laido.

Priedai, baterijos ir įkrovikliai

Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Jei bateriją išimsite prieš išjungdami įrenginį, galite sugadinti standųjį diską.

Patikrinkite įkroviklio, kurį rengiatės naudoti su šiuo prietaisu, modelio numerį. Šis prietaisas naudojamas su DC-4, AC-3 ir AC-4 įkrovikliais, taip pat AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 arba LCH-12 įkrovikliais, kartu naudojant įkroviklio suderintuvą CA-44.

Baterija, skirta naudoti su šiuo prietaisu, yra BL-5C.



Perspėjimas: su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, įkroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, įkroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga.

Jūsų „Nokia N91“

Modelio numeris: Nokia N91-1

Toliau vadinama „Nokia N91“.

Sveikiname Jus su nauju pirkinio – „Nokia N91“. Jūsų įrenginyje yra stereo garso sistema, galimybė saugoti jo atmintyje iki 3 000 dainų, parsisiųsti muzikos belaidžiu ryšiu ir naudotis savo muzikos kolekcija, be to, šio sudėtingo įrenginio funkcionalumą papildo Wi-Fi ir 2 Mpix vaizdo kamera.

Standusis diskas

Jūsų telefone yra 4 Gb standusis diskas, užtikrinantis talpią saugyklą įvairių rūšių failams. Telefono jutikliai sustabdys standųjį diską, jei darbo temperatūra yra per žema arba per aukšta, jei aparatas nukrenta arba jei nuimtas jo galinis dangtelis. Standieji diskai yra jautrios dalys, su kuriomis reikia elgtis atsargiai. Bet koks poveikis – smūgiai, vibracija, trankymas, mėtymas ir kitoks netinkamas elgesys su įrenginiu, taip pat itin žema arba aukšta temperatūra, drėgmė bei skysčiai gali sugadinti standųjį diską, ir tada prarasite arba sugadinsite duomenis.

Nenuimkite galinio dangtelio kai telefonas įjungtas.

Informacijos apie naudojamą atmintį peržiūra

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką. Norėdami uždaryti fone veikiančias programas, paspauskite ir palaikykite , bus parodytos atidarytos programos, pasirinkite vieną jų, paspauskite  ir pasirinkite **Taip** patvirtindami.

Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių duomenis turite prietaise ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Kiet. diskas**. Norėdami patikrinti, kiek yra laisvos telefono atminties, pažymėkite **Funkcijos** > **Atminties informacija** ir slinkite žemyn iki **Laisva atm.**

Maža atminties – atlaisvinti atminties

Telefonas informuos, jei atminties liks mažai. Jei pritrūksta telefono atminties, kai atidaryta naršyklė, ji automatiškai uždaroma, kad būtų atlaisvinta šiek tiek atminties.

Norėdami atlaisvinti telefono atminties, perkelti duomenis į standųjį diską, esantį **Fail. tvark..** Pažymėkite rinkmenas, kurias norite perkelti, pasirinkite **Funkcijos** > **Perkelti į katalogą** > **Kiet. diskas** ir pasirinkite katalogą.



Patarimas! Norėdami atlaisvinti prietaiso atminties, naudokite „Nokia PC Suite“ esančią „Image Store“ programą. Garso failus, atvaizdus ir vaizdo įrašus galėsite perkelti į savo suderinamą kompiuterį. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Jei norite atlaisvinti atminties ištrindami duomenis, naudokitės programa **Fail. tvark.** ar kita programa. Pavyzdžiui, galite ištrinti:

- pranešimus iš programos **Gautieji, Juodraščiai** ir **Išsiųstieji** katalogų **Pranešim.**;
- gautus el. laiškus iš telefono atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- išsaugotus atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus;
- adresatų informaciją;
- kalendoriaus įrašus;
- atsisiųstas programas taip pat žr. „Programų tvarkytuvė“, 111 psl.
- bet kuriuos kitus nereikalingus duomenis.

Belaidis VKT (WLAN)

Jūsų prietaisas pritaikytas naudoti belaidžiam vietiniame tinkle (belaidžiam VKT). Naudodamiesi belaidžiu VKT, savo įrenginį galite sujungti su internetu.

Kai kuriose vietovėse, pvz., Prancūzijoje, belaidžio LAN naudojimui taikomi apribojimai. Daugiau informacijos teiraukitės vietinių tarnybų.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant belaidžio VKT (LAN) pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jūsų aparatas suderinamas su toliau išvardytomis belaidžio VKT funkcijomis ir savybėmis.

- IEEE 802.11g standartas
- Darbas esant 2,4 GHz dažniui
- Laidinio ekvivalentumo privatumo (WEP) su raktais iki 128 bitų šifravimo metodai, Wi-Fi apsaugota prieiga (WPA) ir 802.1x. Šios funkcijos gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei jas palaiko tinklas.

Jūs galite sukurti interneto prieigos tašką (IAP) belaidžiam VKT ir naudoti jį programoms, kurios reikalauja būti prisijungus prie interneto.

Interneto prieigos taško sukūrimas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Ryš. tvark.** > **Galimi WLAN**.
- 2 Telefonas ieško belaidžio VKT tame diapazone. Norėdami sukurti interneto prieigos tašką tinkle, pasirinkite **Funkcijos** > **Nust. prieigos tašką**.
- 3 Telefonas sukuria interneto prieigos tašką su numatytais parametrais. Kaip peržiūrėti arba pakeisti interneto prieigos taško parametrus, žr. Prieigos taškai, 101 psl.

Kai programa paprašo jūsų pasirinkti prieigos tašką, pasirinkite sukurtą prieigos tašką arba **WLAN tinklas**, jei norite ieškoti belaidžio VKT tame diapazone.

Ryšys su belaidžiu VKT užmezgamas sukūrus duomenų ryšio per belaidžio VKT interneto prieigos tašką parametru rinkinį. Aktyvusis ryšys su belaidžiu VKT baigiamas, kai išjungiate duomenų ryšio funkciją. Kaip baigti ryšį žr. Ryšių tvarkytuvė, 92 psl.

Galite naudoti belaidį VKT balso ryšių metu arba kai įjungtas paketinis duomenų ryšys. Vienu metu jūs galite būti prisijungęs tik prie vieno belaidžio VKT prieigos taško aparato, tačiau tą patį belaidį VKT ryšį gali naudoti kelios programos.

Kai įjungiame **Beryšė** aplinką, vis dar galite naudoti belaidį VKT (jei jis yra). Bandydami užmegzti ir užmegzę ryšį su belaidžiu VKT, nepamirškite laikytis galiojančių saugumo reikalavimų.

Naudojantis belaidžiu VKT galimi du darbo režimai : **Infrastruktūrinis** ir **Tikslinis**.

Infrastruktūrinio ryšio režimas teikia galimybę užmegzti dviejų rūšių ryšį: belaidžiai aparatai yra sujungti vienas su kitu per belaidžio VKT prieigos taško aparatą, arba belaidžiai aparatai palaiko ryšį su laidiniu VKT aparatu per belaidžio VKT prieigos taško aparatą.

Jei pasirinksite tikslinį režimą, prietaisai galės siųsti duomenis tiesiogiai vienas kitam. Apie tiksliniam tinklui reikalingo interneto prieigos taško kūrimą žr. Prieigos taškai, 101 psl.



Patarimas! Norėdami patikrinti unikalų Terpės prieigos kontrolės (MAC) adresą, kuris identifikuoja jūsų telefoną, parengties režime įveskite *#62209526#.

Svarbiausi simboliai



- telefonas naudojamas GSM tinkle.



(tinklo paslauga) - telefonas naudojamas UMTS tinkle. Žr. „Tinklas“, 108 psl.



- jūs turite vieną ar daugiau neskaitytų pranešimų **Gautieji** katalogo **Pranešim..**



Jūs gavote naują el. pašto pranešimą į nuotolinę el. pašto dėžutę.



- kataloge **Siunčiamieji** yra neišsiųstų pranešimų. Žr. „Siunčiamieji - neišsiųsti pranešimai“, 61 psl.



- yra praleistų skambučių. Žr. „Balso skambučiai“, 32 psl.



- Rodomas, jei nustatyta parametro **Skambėjimo būdas** reikšmė **Be garso** ir **Pranešimo tonas, Moment. pran. tonas**, o parametru **El. laiško tonas** reikšmė **Išjungtas**. Žr. „Aplinka - Tonų nustatymas“, 29 psl.



- telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 18 psl.



- įjungtas žadintuvas. Žr. „Laikrodis“, 16 psl.

2 - naudojama antroji telefono linija. Žr. „Skambinimo parametrai“, 99 psl.

 - visi skambučiai į telefoną nukreipiami kitu numeriu. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis **1** , o antrosios **2** .

 - prie telefono prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu.

D - įjungtas duomenų ryšys.

 - galima naudotis GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšiu.

 - užmegztas GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys.

 - GPRS arba EDGE paketinių duomenų ryšys užlaikytas. Šios piktogramos rodomos vietoje signalo stiprumo juostelės (telefonui veikiant laukimo režimu - ekrano viršuje, kairėje pusėje). Žr. „Paketinių duomenų ryšiai GSM ir UMTS tinkluose“, 101 psl.

 - galima naudotis UMTS paketinių duomenų ryšiu.

 - įjungtas UMTS paketinių duomenų ryšys.

 - UMTS paketinių duomenų ryšys užlaikytas.

 - „Bluetooth“ ryšys yra **įjungtas**.

 - duomenys siunčiami „Bluetooth“ ryšiu. Žr. „„Bluetooth“ ryšys“, 88 psl.

 Jūs nustatėte, kad telefonas skenuotų ieškodamas belaidžio VKT ir VKT yra rastas. Žr. „Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)“, 93 psl.

 Belaidis VKT ryšys yra aktyvus šifruotame tinkle.

 Belaidis VKT ryšys yra aktyvus nešifruotame tinkle.

 - įjungtas USB ryšys.

 - yra perskaitytas el. laiškas. Laukiama, kol priimsite jį į savo telefoną.

 - yra neskaitytas el. laiškas. Laukiama, kol priimsite jį į savo telefoną.

Pagalba „Nokia“ vartotojams internetu

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje <http://www.nokia.com/support> arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.



Paaškinimas

Jūsų įrenginyje yra į jūsų veiksmus reaguojanti paaškinimų funkcija. Šią funkciją galite įjungti atidarę kokią nors programą arba pagrindiniame meniu.

Jei atidaryta kokia nors programa, norėdami įjungti paaškinimo funkciją pasirinkite **Funkcijos > Paaškinimas**.

Jei skaitydami paaiškinimą norite pereiti iš paaiškinimo į programą (kuri veikia kitų programų fone), palaikykite paspaudę .

Norėdami atidaryti paaiškinimus pagrindiniame meniu, pasirinkite **Priemonės > Paaišk.** Norėdami peržiūrėti pagalbos temas, pasirinkite reikiamą programą. Norėdami ieškoti paaiškinimų pagal raktažodžius, pasirinkite **Funkcijos > Pagal raktažodį.**

Jei, skaitydami paaiškinimus, norite peržiūrėti kitas susijusias temas, paslinkite kreiptuką į kairę arba į dešinę.



Vaizdo aprašymas

Aprašymas suteikia informacijos apie kai kurias jūsų prietaiso funkcijas. Norėdami meniu perskaityti aprašymą, paspauskite , pasirinkite **Vzd. apraš.** ir pasirinkite, ką norite peržiūrėti.



Laikrodis

Paspauskite , o tada pasirinkite **Laikrodis.**

Norėdami nustatyti žadintuvą, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti signalą.** Įveskite signalo laiką ir pasirinkite **Gera!** Kai žadintuvas įjungtas, rodomas simbolis .

Norėdami išjungti signalą, pasirinkite **Stabdyti.** Kai skamba žadintuvas, pasirinkite **Atidėti**, kad signalas vėl suskambėtų po penkių minučių. Tai galite padaryti ne daugiau kaip penkis kartus.

Jei žadintuvo skambėjimo laikas ateina tada, kai prietaisas išjungtas, prietaisas įsijungia ir pradeda skambėti. Jei pasirinksite **Stabdyti**, ekrane pasirodys klausimas, ar norite prietaise įjungti ryšių funkciją. Pasirinkite **Ne**, jei norite išjungti prietaisą, arba **Taip**, jei norite skambinti ir atsiliepti į skambučius. Nepasirinkite **Taip**, kai belaidis telefonas gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami atšaukti signalą, pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Išjungti signalą.**

Laikrodžio parametrai

Jei norite nustatyti laikrodžio parametrus, atidarę programą „Laikrodis“ pasirinkite **Laikrodis > Funkcijos > Parametrai.**

Norėdami nustatyti rūšį laikrodžio, kuris bus rodomas prietaisui veikiant laukimo režimu, pasirinkite **Laikrodžio tipas > Analoginis** arba **Skaitmeninis.**

Jei norite, kad laiką, datą ir laiką juostą jūsų prietaise tikslintų mobiliojo ryšio tinklas (tinklo paslauga), pereikite žemyn ir pasirinkite **Tinklo operator. laikas > Automatinis tikslinimas.** Kad veiktų funkcija **Tinklo operator. laikas**, telefonas išsijungs ir įsijungs iš naujo.

Norėdami pakeisti signalo toną, pereikite žemyn ir pasirinkite [Žadintuvo tonas](#).

Pasaulinis laikrodis

Atidarykite programą [Laikrodis](#) ir, jei norite atidaryti pasaulinio laikrodžio vaizdą, paslinkite į dešinę. Pasaulinio laikrodžio vaizde rodomas įvairių pasaulio miestų laikas.

Norėdami papildyti sąrašą naujais miestais, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įtraukti miestą](#). Surinkite pirmas miesto pavadinimo raides. Automatiškai atidaromas paieškos laukelis ir pateikiamas tiksliausių atitikmenų sąrašas. Pasirinkite miestą. Į sąrašą galite įtraukti iki 15 miestų.

Norėdami nustatyti miestą, kuriame esate, pažymėkite jį ir pasirinkite [Funkcijos](#) > [Mano dab. miestas](#). Pagrindiniame programos „Laikrodis“ vaizde rodomas pasirinktas miestas ir jūsų telefone nustatomas šio miesto laikas. Patikrinkite, ar laikas yra teisingas ir atitinka jūsų laiko juostą.

Garso ir garsiakalbio valdymas

Jei, kalbėdami telefonu ar klausydami kokio nors garso įrašo, garsą norite sustiprinti arba susilpninti, paspauskite ir palaikykite  arba  kairėje telefono pusėje.

Vidinis garsiakalbis suteikia galimybę kalbėti ir klausyti ne glaudžiant telefoną prie ausies, o laikant jį nedideliu atstumu nuo savęs, pavyzdžiui, ant šalia esančio stalo. Įjungus garso programą, garsiakalbis įsijungia automatiškai.



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Garsiakalbio vieta parodyta paveikslėlyje, esančiame trumpojo vadovo skyrelyje „[Klavišai ir dalys](#)“.

Jeigu norite naudoti garsiakalbį ryšio metu, užmegzkitė ryšį ir paspauskite [Funkcijos](#) > [Įjungti garsiakalbį](#).

Norite išjungti garsiakalbį, kai kalbate telefonu ar klausotės garso įrašo, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Įjungti ragelį](#).

Prieš prijungdami prie savo „Nokia N91“ ausinių jungties ne originalias „Nokia“ ausines, sumažinkite garsą iki mažiau nei pusės galingumo, apsaugodami nuo garso iškraipymų ar išorinio įrenginio sugadinimo. Po to galite vėl nustatyti garsą iki tinkamo lygmens.



Rinkmenų tvarkytuvė

Atmintyje išsaugomi įvairių telefono programų ir funkcijų duomenys, pavyzdžiui, adresatų informacija, pranešimai, atvaizdai, skambėjimo tonai, kalendorius, darbai, dokumentai, atsisiųstos programos. Laisvos atminties kiekis priklauso nuo to, kiek telefono atmintyje išsaugota duomenų.

Norėdami naršyti po failus ir katalogus telefono atmintyje arba standžiajame diske, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Fail. tvark..** Paslinkite į dešinę ir galėsite peržiūrėti standžiojo disko turinį.

Norėdami perkelti ar nukopijuoti failus į katalogą, paspauskite , tuo pačiu metu paspausdami kreiptuką pažymėdami failą, paskui pasirinkite **Funkcijos > Perkelti į katalogą** arba **Kopijuoti į katalogą**.

Tiesiogiai iš failų tvarkytuvės gali būti atidaryta daug įvairių failų formatų. Tačiau jei norite pasinaudoti visomis funkcijomis, turėtumėte atidaryti failą su atitinkama programa, o ne failų tvarkytuve.

Katalogo **Fail. tvark.**piktogramos :



- katalogas.



- katalogas, kuriame yra pakatalogių.

Norėdami rasti failą, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**, išrinkite paieškos vietą ir įrašykite tekstą, atitinkantį failo pavadinimą.



Patarimas! Informaciją apie telefone naudojamų atminčių ir standžiojo disko turinį taip pat galite sužinoti, naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Užrakinimas: Perkelkite užrakto jungiklį į telefono viršų šalia maitinimo įjungimo klavišo kairėje. Kai šis jungiklis perkliamas esant uždarytam viršui, visi klavišai užblokuojami. Atidarius viršų, klaviatūra veikia.

Atrakinimas: jungiklį perkelkite dešinėn.

Nepaisant to, kad klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise. Įveskite skubios pagalbos tarnybos numerį ir paspauskite .



Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvas palaiko failus su plėtiniais AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF ir M3U. **Muzikos grotuvas** nebūtinai palaiko visas failų formato funkcijas arba visus failų formato variantus.

Dėl išsamesnės informacijos apie grotuvą pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas** dėl nuo konteksto priklausančios pagalbos.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Dainos grojimas

- 1 Paspauskite , o tada pasirinkite **Muzika**.
- 2 Judindami kreiptuką pasirinkite norimą dainą, atlikėją ar kitą kategoriją ir atidarykite kategorijų sąrašą paspausdami kreiptuką.
- 3 Norėdami atkurti pasirinktą dainą ar jų sąrašą, paspauskite ►|| klavišą „Leisti / Pauzė“.

Norėdami atidaryti grotuvo **Dabar atkuria** ekraną iš bet kokio kito ekrano, paspauskite  Muzikos prieigos klavišą. Norėdami grįžti į ankstesnį ekrano režimą, paspauskite jį dar kartą.

Norėdami pasirinkti daugiau grojamos muzikos **Dabar atkuria** ekrano režime, pasirinkite **Funkcijos > Eiti į Muzikos meniu**.

Valdikliai

⏮ – Paspauskite ir pereisite prie kitos dainos. Norėdami pasukti atkuriamą įrašą pirmyn, palaikykite paspaudę.

⏮ – paspauskite norėdami sugrįžti į dainos pradžią. Norėdami sugrįžti prie ankstesnės dainos, paspauskite per dvi sekundes dainai prasidėjus. Norėdami atsukti dainą, palaikykite paspaudę.

🔊 – paspauskite norėdami sumažinti garsą. Kairėje prietaiso pusėje.

🔊 – paspauskite norėdami padidinti garsą. Kairėje prietaiso pusėje.

Norėdami užrakinti visus prietaiso klavišus, slinkite prietaiso viršuje esantį užrakinimo mygtuką.




Patarimas! Įrenginiui valdyti taip pat galite naudoti nuotolinio valdymo pulto klavišus. Užrakto jungiklis nuotolinio valdymo pulto šone skirtas tik nuotolinio valdymo pulto klavišams užrakinti.

Simboliai

Katalogo **Muzikos grotuvas** piktogramos:

-  –kartoti vieną
-  –kartoti visus
-  –maišyti
-  –garsiaaklbis išjungtas (pateikta garso atsiradimo režime)



Atkūrimo režimai

Atkūrimas maišant

- 1 Norėdami įjungti ar išjungti atsitiktinį atkūrimą, pasirinkite **Funkcijos > Maišyti**.
- 2 Pasirinkite **Ne** arba **Taip. Dabar atkuria** vaizdas rodomas su maišymo piktograma ar be jos  viršutiniame dešiniajame kampe.

Kartoti atkūrimą

- 1 Norėdami pakartoti grojamą dainą, visas dainas arba išjungti pakartojimo funkciją, pasirinkite **Funkcijos > Kartoti**.

- 2 Pasirinkite **Ne, Visus** arba **Kartoti dainą. Dabar atkuria** vaizdas rodomas su visų dainų kartojimo piktograma  ar be jos arba su dainos kartojimo piktograma  viršutiniame dešiniajame kampe.

Pakeiskite garsą

Ekvalaizeris

Norėdami pakeisti muzikos atsukimo atgal toną, pasirinkite **Funkcijos > Ekvalaizeris**.

Norėdami pasinaudoti vienu iš nustatytų ekvalaizerio parametru, pasirinkite jį kreiptuku, po to pasirinkite **Įjungti**. Kiekvienas derinys turi skirtingus parametrus 5 dažnių juostos grafiniame ekvalaizeryje.

Pakeiskite ekvalaizerio parametrus

- 1 Norėdami sukurti naują derinį, pasirinkite **Funkcijos > Naujas derinys**. Norėdami pakeisti jau esantį derinį, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**.
- 2 Norėdami reguliuoti dažnio parametrus, perkeltite kreiptuką į kairę ar dešinę, pasirinkdami žemą, vidutinį ar aukštą dažnį, o norėdami padidinti ar sumažinti pasirinktos dažnių juostos garsą, perkeltite jį aukštyn ar žemyn.
- 3 Norėdami atkurti parametru pradines reikšmes, pasirinkite **Funkcijos > Nust. numatytuosius**.

Norėdami ištrinti derinį, pažymėkite jį ir paspauskite  . Numatytyjų derinių ištrinti negalima.

Garso parametrai

Jei norite pakeisti balansą ir stereo vaizdą arba pagerinti žemus dažnius, pasirinkite **Funkcijos** > **Garso parametrai**.

Į muzikos parduotuvę

Muzikos parduotuvėje jūs galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką, kuria norite pasisąsdyti į savo prietaisą. Muzikos parduotuvės įvairovė, parametų prieinamumas ir išvaizda gali kisti.

- 1 **Muzikos meniu** pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į Muzikos pard.** (Ši funkcija neveikia, jei nenurodytas muzikos paslaugos tinklalapio adresas. Žr. „Muzikos parduotuvės parametrai“, 21 psl.)
- 2 Jei norite ieškoti, naršyti ar pasirinkti skambėjimo tonus, pasirinkite iš ekrane esančių variantų.

Muzikos parduotuvės parametrai

Parametrai taip pat gali būti numatyti ir neredaguotini.

Norint pasinaudoti šia paslauga būtina prieiga prie interneto. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Prieigos taškai“, psl. 101.

Muzikos parduotuvės parametų prieinamumas ir išvaizda gali kisti.

Jums taip pat reikia turėti muzikos parduotuvės tinklalapio adresą, nurodant muzikos parduotuvės parametruose.

Norėdami pakeisti ar nustatyti muzikos parduotuvės tinklalapio adresą, muzikos meniu pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į Muzikos pard.** (Muzikos parduotuvės prieiga taip pat gali būti pateikta kaip atskira nuoroda kataloge „Operatorius“.)

Muzikos parduotuvėje pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**. Nustatykite toliau aprašytus parametrus.

Adresas:—įveskite muzikos parduotuvės tinklalapio adresą.

Numatytasis prieigos taškas:—pasirinkite, ar sujungti automatiškai, ar prieš sujungiant paklausti. Funkcija galima tik su WLAN.

Vartotojo vardas:—įveskite muzikos parduotuvės vartotojo vardą. Jei šis laukelis paliktas tuščias, įsiregistruojant jums gali reikėti įvesti vartotojo vardą.

Slaptažodis:—įveskite muzikos parduotuvės slaptažodį. Jei šis laukelis paliktas tuščias, įsiregistruojant jums gali reikėti įvesti savo slaptažodį.

Muzikos perkėlimas

Jūs galite įkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų, pasinaudodami USB kabeliu arba „Bluetooth“ jungtimi. Išsamesnės informacijos apie prietaiso prijungimą ieškokite „Ryšiai su išoriniais prietaisais“, 88 psl.

Reikalavimai kompiuteriui.

- Operacinė sistema „Windows® XP“ (ar vėlesnė)

- suderinta grotuvo programos „Windows Media®“ versija. Išsamesnės informacijos apie grotuvo „Windows Media“ suderinamumą rasite „Nokia“ žiniatinklio skyriuje, skirtame modeliui N91.
- Programų paketas „Nokia PC Suite 6,7“ ar vėlesnis. Šią programinę įrangą galima įsidiesti iš reikmenų pakete esančios kompaktinės plokštelės CD-ROM.

Ryšio metodas:

- USB duomenų kabelis DKE-2 (miniUSB – USB)
- Su „Bluetooth“ suderintas kompiuteris

Perkėlimas iš kompiuterio

Perkelti failams galite naudoti įvairius metodus.

- Norėdami peržiūrėti savo prietaisą kompiuteryje kaip išorinį kietąjį diską, kur galite perkelti bet kokius duomenų failus, sujunkite kabeliu ar „Bluetooth“ jungtimi. Jei naudojate DKE-2 kabelį, pasirinkite **Duomenų perdavimas** kaip sujungimo metodą savo telefone. Šis metodas jums leidžia visiškai kontroliuoti, ką jūs perkeliate ir kur, tačiau jūs negalite matyti visos failo informacijos. Gali nepavykti perkelti medžiagos, apsaugotos nuo kopijavimo. Norėdami atnaujinti fonoteką atnaujinę dainų pasirinkimą, eikite į **Muzikos meniu** ir pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti fonoteką**.
- Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media player“ laikmenų grotuvu, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **Laikmenų grotuvas** kaip sujungimo metodą. Šis metodas tinka, jei norite sinchronizuoti

visus ar kai kuriuos muzikos failus tarp suderinamo kompiuterio ir savo prietaiso.

- Norėdami pasinaudoti „Nokia Music Manager“ muzikos tvarkytuve „Nokia PC Suite“, prijunkite USB kabelį ir pasirinkite **PC Suite** kaip sujungimo metodą.

USB kabelio prijungimas

DKE-2 USB kabelį prijunkite prie suderinamo kompiuterio ir prie įrenginio. Jei naudojate „Windows XP“, jūsų prietaisas automatiškai atpažįstamas kaip išorinis kietasis diskas. Visos programos jūsų įrenginyje uždarytos, telefonas veikia be internetinio ryšio.

Norėdami sinchronizuoti muziką „Windows Media player“ laikmenų grotuvu, pasirinkite **Laikmenų grotuvas** kaip sujungimo metodą. Norėdami pasirinkti prijungimo režimą, naudokitės kreiptuku.

Norėdami pakeisti nustatytą USB prijungimo režimą, paspauskite , pasirinkite **Ryšiai > Kabelis** ir vieną iš funkcijų **Duom. kab. režimas**.

Muzikos perkėlimas

Tiek „Windows Media player“, tiek ir „Nokia Music Manager“ „Nokia PC Suite“ programoje buvo patobulintos ir gali perkelti muzikinius failus. Daugiau informacijos apie muzikos perkėlimą su „Nokia Music Manager“ ieškokite „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove, esančiame su jūsų „Nokia N91“ pateiktame CR-ROM diske.

Šios instrukcijos parašytos remiantis informacija apie vėliausią suderinamą grotuvo „Windows Media“ versiją, naudojamą instrukcijų sudarymo metu. Tačiau instrukcijose pateikti duomenys, ypač jei jie susiję su įvairių funkcijų išdėstymo vietomis ir pavadinimais, gali būti netikslūs ir pasikeitę. Daugiau naujausios informacijos ieškokite atitinkamuose „Windows Media player“ grotuvo vadovuose ir pagalbos dokumentuose.

Sinchronizavimas rankiniu būdu

Prijungus jūsų prietaisą prie tinkamo kompiuterio, „Windows Media player“ grotuvas pasirinks rankinį sinchronizacijos būdą, jei jūsų įrenginyje bus mažiau kaip 4 GM vietos arba jei bus nepakankamai vietos visai jūsų fonotekai perkelti. Sinchronizuodami rankiniu būdu pasirinksite dainas ir sąrašus, kuriuos norite perkelti, kopijuoti arba pašalinti.

Pirmą kartą prijungdami savo telefoną, turite įrašyti pavadinimą, kuris naudojamas jūsų telefonui pavadinti „Windows Media player“ programoje.

Norėdami perkelti pasirinktuosius rankiniu būdu:

- 1 Jūsų prietaisui prisijungus prie „Windows Media player“ grotuvo, naršymo langelyje pasirinkite savo prietaisą, jei ten rodomi keli įrenginiai.
- 2 Vilkite dainas arba albumus į sąrašo langelį sinchronizavimui. Jei norite pašalinti dainas arba albumus, pasirinkite elementą sąrašė ir spragtelėkite [Remove from list](#).

- 3 Patikrinkite, ar sąrašo langelyje yra failai, kuriuos norite sinchronizuoti ir ar prietaise yra pakankamai vietos. Spragtelėdami [Start Sync](#), pradėkite sinchronizavimą.

Automatinis sinchronizavimas

Norėdami pakeisti numatytąjį failų perkėlimo parinktį „Windows Media player“ grotuve, spragtelėkite rodyklę po [Sync](#), pasirinkite savo prietaisą ir spragtelėkite [Set up Sync](#). Išvalykite arba pasirinkite [Sync this device automatically](#) žymėjimo laukelį.

Jei [Sync this device automatically](#) žymėjimo laukelis pasirinktas ir jūs prijungiate savo prietaisą, jūsų N91 muzikos fonoteka automatiškai atnaujinamas remiantis grojaraščiais, kuriuos pasirinkote „Windows Media player“ grotuve.

Jei nepasirinkote jokių grojaraščių, visa kompiuterio muzikos fonoteka pasirenkama sinchronizavimui. Atkreipkite dėmesį, kad jūsų kompiuterio fonotekoje gali būti daugiau failų, nei telpa į jūsų „Nokia N91“ standųjį diską. Daugiau informacijos žr. „Windows Media player“ grotuvo pagalbos dokumentuose.

Grojaraščiai jūsų prietaise nesinchronizuojami su „Windows Media player“ grotuvo grojaraščiais.

Grojaraščiai

Kurti grojaraštį

Norėdami sukurti grojaraštį:

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Kurti grojaraštį** vaizde **Grojaraščiai**.
- 2 Įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerei** arba paspauskite kreiptuką.
- 3 Išplėskite ir suspauskite atlikėjo pavadinimą, kad surastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Paspauskite kreiptuką ir įterpkite elementus. Norėdami pamatyti dainų sąrašą po atlikėjo pavadinimu, kreiptuką perkeltkite į dešinę. Norėdami paslėpti dainų sąrašą, kreiptuką perkeltkite į kairę.
- 4 Visa tai atlikę pasirinkite **Atlikta**.

Įdėti dainas į grojaraštį

Galite įdėti dainas į jau esantį grojaraštį arba sukurti naują grojaraštį.

- 1 Dainų sąraše pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti dainų**.
- 2 Išplėskite ir suspauskite atlikėjo pavadinimą, kad surastumėte dainas, kurias norite įtraukti į grojaraštį. Paspauskite kreiptuką ir įterpkite elementus. Norėdami pamatyti dainų sąrašą po atlikėjo pavadinimu, kreiptuką perkeltkite į dešinę. Norėdami paslėpti dainų sąrašą, kreiptuką perkeltkite į kairę.
- 3 Visa tai atlikę pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas! Jūs galite įdėti dainas netgi į tą grojaraštį, kuris kaip tik grojamas. Norėdami surasti dainą, klavišais įveskite pirmąsias raides.

Pertvarkyti dainas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pertv. sąrašą** grojaraštyje.
- 2 Pasirinktą dainą galima perkelti. Paslinkite aukštyn ar žemyn, taip perkeldami ar palikdami ją.
- 3 Pasirinkite **Numesti**.
- 4 Paslinkite žymiklį prie dainos, kurią norite perkelti.
- 5 Pasirinkite **Paimti**.
- 6 Perslinkite į naują vietą.
- 7 Pasirinkite **Numesti**.
- 8 Pertvarkę sąrašą, pasirinkite **Atlikta**.



Patarimas! Norėdami paimti ir padėti taip pat galite naudoti kreiptuką.

Dainų pašalinimas iš grojaraščio

Galite pašalinti dainas iš grojaraščio.

- 1 Pažymėkite dainą grojaraštyje.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grojaraščio**.
- 3 Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**. Taip jūs neištrinsite dainos iš prietaiso, ji tik bus pašalinta iš grojaraščio.

Įdėti iš ekrano į grojaraštį

Į jau esančius ar naujus grojaraščius galite įdėti dainas, albumus, atlikėjus, žanrus ir kompozitorius iš skirtingų ekranų **Muzikos meniu**.

- 1 Ekrane, atidarytame iš **Muzikos meniu**, pasirinkite elementą.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grojaraštį > Išsaugotas grojaraštis** arba **Naujas grojaraštis**.
- 3 Jei pasirinkote **Naujas grojaraštis**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Jei pasirinkote **Išsaugotas grojaraštis**, pasirinkite grojaraštį ir **Gerai**.



Patarimas! Kai kuriuose ekranuose galite pasirinkti keletą dainų, kurias galite įdėti pasirinkdami **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti**.



Patarimas! Į grojaraštį galite įdėti dainą, kurios kaip tik klausotės.

Išsamesnė informacija apie grojaraštį

Ekrane **Grojaraščiai** pasirinkite **Funkcijos > Grojaraščio duomenys**. Rodoma tokia informacija:

Pavadinimas—grojaraščio pavadinimas

Dainos—grojaraštyje esančių dainų kiekis

Vieta—grojaraščio vieta kietajame diske

Data—data, kada grojaraštis paskutinį kartą buvo pakeistas

Laikas—laikas, kada grojaraštis paskutinį kartą buvo pakeistas

Automatiniai grojaraščiai

Šie grojaraščiai automatiškai atsiranda grojaraščių ekrane:

Dažn. atk. takeliai—jame įtrauktos 40 dažniausiai grojamos dainos iš paskiausiai klausytų dainų

Vėliausi takeliai—jame įtrauktos 40 paskiausiai grotos dainos atgaline tvarka, užbaigiant paskiausiai grotą dainą.

Naujausi takeliai—jame įtrauktos dainos, kurias jūs pastarąją savaitę įdėjote į fonoteką.

Esamos funkcijos

Galimos šios muzikos grotuvo funkcijos.

Eiti į Dabar groja—atidaro ekraną, kuriame rodoma informacija apie tuo metu grojamą dainą

Eiti į Muzikos pard.—atidaro belaidį ryšį su tinklalapio parduotuve, kur jūs galite ieškoti, naršyti ir pirkti muziką

Atnaujinti fonoteką—atnaujina fonotekos sąrašą nuskenuodamas kietąjį diską ir surasdamas naujas dainas bei pašalindamas netinkamas sąsajas

Dainos informacija / Grojaraščio duomenys / Fonotekos informacija—rodo informaciją apie pasirinktą elementą

Paaiškinimas—atidaro pagalbos programą

Kurti grojaraštį—atidaro ekraną, kuriame galite sukurti naują grojaraštį

Siųsti—suteikia jums galimybę pasirinktą elementą išsiųsti į kitą suderinamą prietaisą

Pašalinti—patvirtinus pašalina pasirinktą elementą. Daina visiškai ištrinta iš kietojo disko.

Pervardyti—pervardina pasirinktą elementą

Įtraukti į grojaraštį—įdėti pasirinktą elementą į jau esantį grojaraštį arba naują grojaraštį

Meno albumas—atidaro ekraną, kuriame rodomas albumo vaizdinys, pridėtas prie pasirinkto albumo ar dainos. Jūs galite jį keisti ar įterpti pasinaudodami telefone esančiais paveikslėliais.

Žymėti, nežymėti—suteikia jums galimybę pasirinkti keletą elementų

Nust. kaip sk. toną—iš aktyvaus profilio parenka pasirinktas dainas kaip skambėjimo toną. Jei kaip skambėjimo tonus pasirenkate dainas iš standžiojo disko, jie gali neveikti su vibracijos funkcija. Norėdami, kad kokybė būtų optimali, skambėjimo tonus išsaugokite įrenginio atmintyje.

Pertvarkyti sąrašą—grojaraštyje esančių dainų pertvarkymas

Funkcijos tik dabar atkuriamame ekrane

Eiti į Muzikos meniu—atidaro ekraną **Muzikos meniu**

Maišyti—įjungia ir išjungia maišymo režimą. Maišymo režime dainos grojamos atsitiktine tvarka.

Kartoti—pakartoja dainą ar visas dainas iš tuo metu grojamo sąrašo.

Ekvalaizeris—atidaro ekraną, kuriame galite reguliuoti garso dažnį.

Garso parametrai—atidaro ekraną, kuriame galite keisti garso balansą, stereo vaizdą ir žemuosius dažnius.

Elementų pervardinimas

- 1 Iš sąrašo pasirinkite **Atlikėjas**, **Albumas**, **Žanras** arba **Kompozitorius**.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos** > **Pervardyti**.
- 3 Įrašykite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**. Bus atnaujintos visos dainos, priklausančios pasirinktam atlikėjui, albumui, žanrui ar kompozitoriui.

Peržiūrėti ir pakoreguoti informaciją apie dainą

Dainos ekrane pasirinkite **Funkcijos** > **Dainos informacija**. Rodoma tokia informacija, kurią galite redaguoti:

Dainos pavadinimas—dainos pavadinimas

Atlikėjas—atlikėjo pavadinimas

Albumas—albumo, kuriame yra daina, pavadinimas

Takelio numeris—dainos vieta albume, kuriame yra daina

Metai—albumo išleidimo metai

Žanras—stiliaus kategorija, kuriai priskiriama daina

Kompozitorius—kompozitoriaus pavardė

Pastaba—kita informacija apie dainą

Norėdami peržiūrėti duomenis, pvz., [Format.](#), [Trukmė](#) ir [Autorinės teisės](#), pasirinkite [Funkcijos](#) > [Perž. failo inf.](#) [Dainos informacija](#) vaizde.

Informacija apie fonoteką

[Muzikos meniu](#) pasirinkite [Funkcijos](#) > [Fonotekos informacija](#). Rodoma tokia informacija:

[Dainos](#)—fonotekoje esančių dainų skaičius

[Trukmė](#)—visų dainų bendra trukmė

[Užimta](#)—bendras fonotekoje esančių failų dydis

[Galima](#)—laisva vieta kietajame diske gigabaitais

[Atnaujinta](#)—paskutinio fonotekos pakeitimo data

Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Nust. kaip sk. toną](#). Pasirinkta daina nustatyta kaip aktyvaus profilio skambėjimo tonas.

Pakeisti albumo vaizdinį

- 1 Pasirinkite dainą.
- 2 Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Meno albumas](#).
- 3 Pasirinkite [Funkcijos](#) > [Pakeisti](#).

- 4 Slinkite per paveikslėlius galerijoje, pasirinkite [Pasirinkti](#).

- 5 Norėdami atstatyti originalų albumo vaizdinį, pasirinkite [Atkurti pradinį](#).

Apie koduotą garsą

Tokios programos kaip „Windows“ laikmenų grotuvas ir „Nokia“ garso tvarkytuvė užkoduoja garso failus su kodekais, pvz., WMA ar MP3, pagalba, kad sutaupyti vietos. Koduojama pašalinant tas garso signalo dalis, kurios žmogaus ausiai negirdimos arba silpnai girdimos. Nepriklausomai nuo kodavimo prietaiso ir kodekų kokybės, garso kokybė gautame faile nebėra tokia gera kaip originaliame.

Pagrindiniai kodekai, veikiantys šiame įrenginyje, yra AAC, WMA ir MP3. Yra įvairių jų rūšių.

Bitų rodiklis

Koduojant garso kokybę priklauso nuo modelio rodiklio ir bitų rodiklio, naudojamo kodavimui. Modelio rodiklis išreikštas tūkstančiais modelių per sekundę (kHz), o muzikai iš kompaktinės plokštelės modelio rodiklis yra fiksuotas – 44,1 kHz. Bitų rodiklis išreiškiamas kilobitais per sekundę (Kbps). Kuo bitų rodiklis didesnis, tuo geresnė garso kokybė.

Pageidautinas kokybės lygis gali priklausyti nuo jūsų poreikių, naudojamų ausinių ir aplinkos triukšmo. MP3

naudojamas 128 – 192 Kbps bitų rodiklis dažniausiai duoda pakankamai gerą rezultatą, kad prietaisu būtų galima klausytis popmuzikos. WMA arba AAC dažniausiai duoda panašius rezultatus kaip ir MP3 su kiek mažesniu bitų rodikliu" (96 – 160 Kbps). AAC variantai, pvz., AAC+ ir sustiprintas AAC+ (eAAC+) garantuoja kompaktinės plokštelės įrašo lygio kokybę esant net tokiems mažiems, kaip 48 Kbps, bitų rodikliams. Klasikinei muzikai ir muzikai su niuansais klausyti reikalingas didesnis bitų rodiklis, nei bazinei popmuzikai.

Kalboms ar kitiems šaltiniams, kur garso kokybė nėra tokia svarbi kaip vietos taupymas, galite naudoti bitų rodiklį kurio dydis 8 – 64 Kbps. Esant mažam bitų rodikliui, WMA ar AAC dažniausiai duoda geresnius rezultatus nei MP3.

Kintamas bitų rodiklis

Jūsų įrenginys veikia ir su kintamu bitų rodikliu (VBR). Kintantis bitų rodiklis reiškia, kad kodavimo modelio bitų rodiklis kinta priklausomai nuo koduojamos medžiagos sudėtingumo. Naudojant VBR, kodavimas optimizuojamas siekiant išsaugoti nuolatinę garso kokybę visame garso takelyje ir nesumenkinti sudėtingų muzikos dalių kokybės, kaip tai atsitinka taikant pastovaus bitų rodiklio (CBR) kodavimą.

Pritaikykite telefoną savo reikmėms

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų telefonas galėjo būti nustatytas ir pagal jūsų tinklo teikėją. Nustačius šiuos parametrus, gali būti pakeisti telefono meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.



Aplinka – Tonų nustatymas

Norėdami susieti ir pritaikyti skambėjimo, pranešimų ir kitus tonus įvairiems įvykiams, situacijoms ir skambinančiųjų grupėms, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Jei pasirinkta aplinka yra ne **Įprastinė**, telefonui veikiant laukimo režimu jos pavadinimas rodomas ekrano viršuje.

Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite , kai telefonas veikia laukimo režimu. Pažymėkite aplinką, kurią norite įjungti, ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami pakeisti aplinkos parametrus, paspauskite , o tada pasirinkite **Priemonės > Aplinka**. Pažymėkite norimą aplinką ir pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**. Pažymėkite parametras, kurį norite keisti, ir atidarykite

galimų reikšmių sąrašą paspausdami kreiptuką. Standžiajame diske esantys tonai žymimi simboliu . Prieš pasirinkdami toną, galite peržiūrėti tonų sąrašą ir kiekvieno pasiklausyti. Norėdami sustabdyti skambėjimą, paspauskite bet kurį klavišą.

Kai renkatės toną, galite pasirinkti **Tonai parsisiųsti** – pasirodys tinklalapių žymų sąrašas. Pasirinkę kurią nors žymą prisijungsite prie tinklalapio, iš kurio galėsite atsisiųsti tonų.

Jei norite, kad skambintojo vardas būtų rodomas, kai skamba jūsų telefonas, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti** ir nustatykite **Išstarti skamb. vardą** į **Taip**. Skambinančiojo vardas turi būti išsaugotas **Adr. knyga**.

Norėdami sukurti naują aplinką, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti naują**.

Jei pasirinkta muzikos klausymo ir **Muzika** aplinka, kai jums skambins girdėsite tik pyptelėjimą, o visi kiti įspėjimai išjungti.

Beryšė aplinka

Pasirinkę aplinką **Beryšė**, galėsite naudotis nuo belaidžio tinklo atjungtu telefonu. Kai įjungiate aplinką **Beryšė**, ryšys su belaidžiu tinklu išjungiamas. Tai rodo simbolis

✗ signalo stiprumo juostelėje. Telefonas nepriima ir nesiunčia jokių belaidžio telefono ryšio signalų. Jei bandote išsiųsti pranešimus, jie perkeliama į katalogą „Siunčiamieji“, iš kurio bus išsiųsti vėliau.

Kai įjungiate **Beryšė** aplinką, vis dar galite naudotis belaidžiu LAN (jei turite), pvz., skaityti el. paštą arba naršyti internete. Bandydami užmegzti ir užmezgę ryšį su belaidžiu VKT, nepamirškite laikytis galiojančių saugumo reikalavimų. Žr. „Belaidis VKT (WLAN)“, 13 psl.



Perspėjimas: įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.



Perspėjimas: telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti aplinką **Beryšė**. Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Norėdami išjungti aplinką **Beryšė** paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka**, pasirinkite kitą aplinką, o tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti > Taip**. Telefonas vėl užmezga ryšį su belaidžiu tinklu (jei signalas pakankamai stiprus). Jei „Bluetooth“ ryšys buvo įjungtas, prieš įjungiant aplinką **Beryšė**, jis bus išjungtas. Išjungus aplinką **Beryšė**, vėl bus užmegztas „Bluetooth“ ryšys. Žr. „Parametrai“, 88 psl.



Įrenginio išvaizdos pakeitimas

Norėdami pakeisti savo telefono ekrano išvaizdą, pavyzdžiui, fono paveikslėlį ir piktogramas, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Ekrano temos**. Aktyvią ekrano temą žymi simbolis ✓. Pasirinkę **Ekrano temas**, galite patobulinti temas, sugrupuodami kitų temų elementus ir atvaizdus iš katalogo **Galerija**. Standžiajame diske esančios ekrano temos žymimos simboliu .

Norėdami įjungti interneto ryšį ir atsisiųsti daugiau temų, pasirinkite **Ekr. temos parsisiųsti**.

Norėdami įjungti ekrano temą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Taikyti**. Norėdami peržiūrėti temą prieš ją siųsdami, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

Norėdami redaguoti ekrano temas, pažymėkite temą ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**, taip pakeisite **Fono paveikslėlis** ir **Energ. taup. būseną** parametrus.

Norėdami atkurti pasirinktos temos parametrų reikšmes, tvarkydami temą pasirinkite **Funkcijos > Atkurti prad. temą**.

Aktyvusis laukimo režimas

Dažniausiai naudojamas programos galite greitai įjungti, pasirinkdami jas ekrane telefonui veikiant laukimo režimu. Numatytasis telefono režimas yra aktyvusis laukimo režimas.

Norėdami įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Aktyvusis lauk. režimas**, ir paspauskite kreiptuką.

Aktyviojo laukimo režimo vaizdo viršuje rodomos numatytosios programos, o apačioje – „Kalendorius“, – „Darbai“ ir grotuvo piktogramos.

Pažymėkite programą ar kitą nuorodą ir paspauskite kreiptuką.

Įjungus aktyvųjį laukimo režimą, neveikia įprasto laukimo režimo metu veikiančios kreiptuko nuorodos.

Norėdami pakeisti nustatytąsias programos nuorodas, paspauskite , pasirinkite **Priemonės** > **Parametr.** > **Telefono** > **Laukimo režimas** > **Akt. rež. programos**, ir paspauskite kreiptuką.

Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos ir jų pakeisti negalėsite.



Skambinimas

Balso skambučiai

 **Patarimas!** Norėdami padidinti arba sumažinti garsą ryšio metu, paspauskite kairėje telefono pusėje esančius klavišus.

- 1 Telefonui veikiant laukimo režimu įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį. Jei norite ištrinti numerį, paspauskite  . Skambindami į užsienį, paspauskite * du kartus, kad įrašytumėte + ženklą (vietoje tarptautinio skambučio kodo), surinkite šalies kodą, vietovės kodą (praleiskite nereikalingus nulius ar aštuonetą) bei telefono numerį.
- 2 Paspauskite  , kad telefonas pradėtų rinkti šį numerį.
- 3 Paspauskite  , norėdami baigti ryšį (arba nustoti skambinę).

 **Patarimas!** Taip pat galite naudotis nuotolinio valdymo pulto  klavišu, norėdami atsiliepti į skambutį arba jį nutraukti.

Ryšys baigiamas visuomet, kai paspaudžiate  , netgi tada, kai įjungta kita programa.

Norėdami skambinti kam nors iš katalogo [Adresų knyga](#), paspauskite  ir pasirinkite [Adresų knyga](#). Pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmas vardo raidės paieškos laukelyje. Rodomas atitikusių adresatų vardų sąrašas.

Norėdami paskambinti pasirinktam adresatui, paspauskite  .

Prieš taip skambindami, adresatų informaciją iš SIM kortelės turite nukopijuoti į [Adresų knyga](#). Žr. „Adresatų kopijavimas“, 38 psl.

Norėdami patikrinti savo balso pašto dėžutę (tinklo paslauga), telefonui veikiant laukimo režimu palaikykite paspaudę  . taip pat žr. „Skambučių peradresavimas“, 107 psl.

 **Patarimas!** Jei norite pakeisti savo balso pašto dėžutės numerį, paspauskite  ir pasirinkite [Priemonės](#) > [Balso paš.](#) > [Funkcijos](#) > [Pakeisti numerį](#). Įrašykite numerį (gautą iš paslaugų teikėjo) ir pasirinkite [Gera!](#).

Norėdami surinkti kurį nors iš 20 vėliausiai rinktų numerių, kai telefonas veikia laukimo režimu, paspauskite  . Sąrašė pažymėkite norimą telefono numerį ir, kad jį surinktumėte, paspauskite  .

Konferencinis pokalbis

- 1 Paskambinkite pirmam dalyviui.
- 2 Norėdami paskambinti kitam dalyviui, pasirinkite [Funkcijos](#) > [Naujas ryšys](#). Pirmasis ryšys automatiškai užlaikomas.

- 3 Kai atsiliepiama į naują skambutį, įtraukite pirmąjį dalyvį į konferencinį ryšį, pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija**.
Norėdami į pokalbį įtraukti naują asmenį, kartokite 2 veiksmą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenc.**. Naudodami šį įrenginį, galite dalyvauti konferenciniame pokalbyje kartu su dar penkiais dalyviais.
Jei norite asmeniškai pakalbėti su kuriuo nors iš dalyvių, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Kalbėti asmeniškai**. Pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Asmen..**. Jūsų įrenginyje konferencinis ryšys užlaikomas. Kiti dalyviai konferencinį pokalbį gali tęsti. Baigę asmeniškai pokalbį, grįžkite į konferencinį ryšį pasirinkdami **Funkcijos** > **Konferencija** > **Įtraukti į konferenc.**.
Norėdami pašalinti kurį nors dalyvį iš konferencinio ryšio, pasirinkite **Funkcijos** > **Konferencija** > **Išjungti dalyvį**, tada pažymėkite dalyvį ir pasirinkite **Išj. dalyvį**.
- 4 Norėdami užbaigti konferencinį ryšį, paspauskite .

Greitasis telefono numerio rinkimas

Norėdami įjungti greitąjį numerio rinkimą, paspauskite  ir **Priemonės** > **Parametr.** > **Skambinimo** > **Greitas rinkimas** > **Įjungtas**.

Norėdami susieti telefono numerį su kuriuo nors greitojo rinkimo klavišu (**2 – 9**), paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Greit. rink.**. Pažymėkite klavišą, kuriuo norite

susieti telefono numerį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Susieti**.
1 paskirtas balso pašto dėžutei.

Norėdami skambinti telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .

Numerio rinkimas balsu

Jūsų įrenginys palaiko patobulintas balso komandas. Patobulintos balso komandos nepriklauso nuo kalbėtojo balso, todėl vartotojui nereikia iš anksto įrašyti balso žymeklių. Vietoj to įrenginys sukuria adresų knygos įrašų balso žymeklius ir su jais palygina sakinį balso žymeklį. Balso atpažinimas įrenginyje prisitaiko prie pagrindinio vartotojo balso, kad galėtų geriau atpažinti balso komandas.

Adresato balso žymeklis yra vardas ar pseudonimas, išsaugotas adresato kortelėje. Norėdami išklausti sintezuoto balso žymeklio, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti bals. žymeklį**.

Skambinimas naudojant balso žymeklį



Pastaba: gali būti nelengva naudoti balso žymeklius triukšmingoje aplinkoje arba prireikus skubios pagalbos, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.

Kai naudojate rinkimą balsu, veikia garsiakalbis. Kai norite ištarti balso žymeklį, laikykite įrenginį netoli burnos.

- 1 Norėdami pradėti naudoti rinkimą balsu, palaikykite paspaudę  dešinįjį pasirinkimo klavišą. Jei naudojate suderinamą laisvų rankų įrangą, turinčią laisvų rankų įrangos klavišą, norėdami pradėti rinkimą balsu, palaikykite paspaudę šį klavišą.
- 2 Suskamba trumpas signalas ir ekrane pasirodo pranešimas **Kalbėkite**. Aiškiai išstarkite vardą arba slapvvardį, įrašytą adresų kortelėje.
- 3 Įrenginys atkuria sintezuotą atpažinto adresato balso žymeklį pasirinkta įrenginio kalba ir ekrane parodo vardą bei numerį. Po 1,5 sekundės truncančios pauzės įrenginys surenka numerį.
Jei buvo atpažintas neteisingas adresatas, pasirinkite **Kitas**, kad peržiūrėtumėte kitų atitikmenų sąrašą arba **Baigti**, kad atšauktumėte rinkimą balsu.

Jei vienam vardui įrašyti keli numeriai, įrenginys parenka numatytąjį numerį, jei jis anksčiau buvo nustatytas. Kitu atveju įrenginys parenka vieną iš toliau pateiktų numerių: **Mobilus telefonas**, **Mob. tel. (namų)**, **Mob. tel. (darbo)**, **Telefonas**, **Telefonas (namų)** ir **Tel. (darbo)**.

Atsiliepiamas arba atsisakymas atsiliepti

Norėdami atsiliepti, paspauskite  arba atverkite dangtelį.

Jei norite išjungti telefono garsą, kai kas nors skambina, **Tyliai**.



Patarimas! Taip pat galite naudotis nuotolinio valdymo pulto  klavišu, norėdami atsiliepti į skambutį arba jį nutraukti.

Jei nenorite atsiliepti, paspauskite . Jei aktyvinote **Peradr. par.** > **Kai užimta** funkciją, kuri peradresuoja skambučius, atsisakymas atsiliepti į skambutį gali jį peradresuoti. Žr. „Skambučių peradresavimas“, 107 psl.

Jei atsisakote atsiliepti į skambutį, pasirinkę **Siųsti tekstinį pran.** skambinančiajam pranešimu galite nusiųsti paaiškinimą, kodėl negalite atsiliepti. Prieš išsiųsdami pranešimą, galite pakeisti jo turinį. Jei norite nustatyti šią funkciją ir rašyti įprastinį tekstinį pranešimą, žr. „Skambinimo parametrai“, 99 p.

Ryšio laukimas (tinklo paslauga)

Į naują skambutį galite atsiliepti, kai jau esate atsiliepę į kitą skambutį, jei įjungėte funkciją **Ryšio laukimas**, esančią **Parametrai** > **Skambinimo** > **Ryšio laukimas**.



Patarimas! Apie įrenginio tonų pritaikymą įvairioms aplinkoms ir įvykiams, pavyzdžiui, kai norite, kad įrenginys veiktų tyliai, skaitykite „Aplinka – Tonų nustatymas“, 29 p.

Norėdami atsiliepti į laukiantį ryšį, paspauskite . Pirmasis ryšys užlaikomas.

Norėdami pereiti iš vieno ryšio į kitą, paspauskite **Sukeisti**. Pasirinkite **Funkcijos** > **Aktyvų su užlaikytu**, jei norite

prijungti naują arba užlaikytąjį ryšį prie aktyviojo ir patys išsijungti iš ryšių. Norėdami užbaigti aktualųjį ryšį, paspauskite . Norėdami baigti abu ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Baigti visus ryšius**.

Balso ryšio metu veikiančios funkcijos

Daugelis funkcijų, kuriomis naudojate balso ryšio metu, yra tinklo paslaugos. Norėdami skambučio metu pamatyti kai kurias iš čia išvardytų funkcijų, pasirinkite **Funkcijos: Išjungti mikrofonus** arba **Ij. mikr.**, **Atsiliepti**, **Atmesti**, **Sukeisti ryšius**, **Užlaikyti** arba **Tęsti užlaikytą**, **Ijungti ragelį**, **Ijungti garsiakalbį**, arba **Ijungti l. rnk. režimą** (jei prijungta suderinama minimalioji "Bluetooth" laisvų rankų įranga), **Baigti aktyvųjį ryšį** ar **Baigti visus ryšius**, **Naujas ryšys**, **Konferencija** ir **Aktyvų su užlaikytu**. Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Ijungti laukiantį – baigti aktyvųjį ryšį ir atsiliepti į laukiantį ryšį.

Siųsti MMS (tik UMTS tinkluose) – siųsti atvaizdą ar vaizdo įrašą daugiaformačiu pranešimu kitam ryšio dalyviui. Prieš išsiųsdami pranešimą galite jį taisyti ir pakeisti jo gavėją. Norėdami siųsti failą į pritaikytą telefoną (tinklo paslauga), paspauskite .

Siųsti DTMF – siųsti DTMF tonų sekas, pavyzdžiui, slaptažodžius. Įveskite DTMF tonų seką arba suraskite ją kataloge **Adresų knyga**. Norėdami įvesti laukimo ženklą (**w**) arba pauzės ženklą (**p**), keliskart paspauskite *****. Norėdami išsiųsti toną, pasirinkite **Gerai**.



Patarimas! DTMF tonus galite pridėti prie duomenų, esančių adresato kortelės laukeliuose **Telefono numeris** arba **DTMF**.



Adresų (telefonų) knyga

Paspauskite , o tada pasirinkite **Adr. knyga**. Prie kataloge **Adr. knyga** esančių adresatų kortelių galite pridėti atskirą skambėjimo toną arba mažą nuotraukėlę (vaizdelį). Taip pat galite kurti adresatų grupes. Ši funkcija suteiks galimybę vienu metu siųsti pranešimus arba el. laiškus keliems gavėjams. Gautą adresatų informaciją (vizitines korteles) galite įtraukti į programą „Adresų knyga“. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Adresato informaciją galima siųsti arba priimti tik iš suderinamų prietaisų.



Patarimas! Reguliariai darykite telefone esančios informacijos kopijas. Atkurti informaciją (pavyzdžiui, adresatus) į telefoną galėsite vėliau. Galite naudoti „Nokia PC Suite“, kuri perkels jūsų adresatų informaciją į suderinamą kompiuterį. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su įrenginiu.

Vardų ir numerių išsaugojimas

- 1 Pasirinkite **Funkcijos > Naujas adresatas**.
- 2 Užpildykite norimus laukelius ir pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami tvarkyti programoje **Adr. knyga** esančią adresato kortelę, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**.

Norėdami ištrinti adresato kortelę iš programos **Adr. knyga**, pasirinkite ją ir paspauskite . Norėdami vienu metu ištrinti kelias adresatų korteles, paspauskite ir palaikykite  ir norėdami pažymėti kiekvieną ištrinamą adresatą paspauskite kreiptuką. Paspaudus  pažymėti adresatai bus ištrinti.



Patarimas! Norėdami kurti ir taisyti adresatų korteles, galite naudoti programą „Nokia Contacts Editor“, esančia programų pakete „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su įrenginiu.

Norėdami pridėti mažą nuotraukėlę (vaizdelį) prie adresato kortelės, atidarykite adresato kortelę ir pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti > Funkcijos > Pridėti vaizdelį**. Kai skambins asmuo, kurio nuotraukėlė yra kortelėje, ji bus rodoma ekrane.



Patarimas! Greitasis rinkimas – tai greitas būdas skambinti dažnai naudojamais numeriais. Su greitojo rinkimo klavišais galite susieti aštuonis telefonų numerius. Žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 33 psl.



Patarimas! Norėdami išsiųsti adresato informaciją, pasirinkite kortelę, kurią norite siųsti. Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Tekstiniu pranešimu, Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**. Žr. „Pranešimai“, 51 psl., ir „Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu“, 90 psl.

Norėdami įtraukti adresatą į grupę, pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į grupę**: (rodoma, tik jei sukūrėte grupę). Žr. „Adresatų grupių kūrimas“, 38 psl.

Norėdami sužinoti adresatų ir grupių skaičių bei laisvos atminties kiekį **Adr. knyga > Funkcijos > Adr. knygos informacija**.

Numatytieji numeriai ir adresai

Adresato kortelėje galite nustatyti numatytuosius numerius arba adresus. Jeigu adresato kortelėje yra keli numeriai ar adresai, galite lengvai paskambinti ar išsiųsti pranešimą adresatui tam tikru numeriu ar adresu. Numatytasis numeris naudojamas ir rinkti balsu.

- 1 Atidarę adresų knygą, pasirinkite adresatą ir paspauskite kreiptuką.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Numatyt. duomenys**.
- 3 Pasirinkite numatytųjų duomenų rūšį, su kuria norite susieti numerį ar adresą, ir pasirinkite **Susieti**.
- 4 Pasirinkite numerį ar adresą, kurį norite naudoti kaip numatytąjį.

Adresato kortelėje numatytasis numeris ar adresas yra pabrūksti.

SIM katalogas ir SIM paslaugos

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Pardavėjas gali būti paslaugų teikėjas, tinklo operatorius ar kitas pardavėjas.

Norėdami peržiūrėti SIM kortelėje išsaugotų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Atidarę SIM katalogą, galite įtraukti, taisyti ar kopijuoti numerius į adresų knygą, taip pat skambinti.

Norėdami peržiūrėti apribotojo rinkimo numerių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > SIM adresatai > Atrib. rink. adresatai**. Šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko jūsų SIM kortelė.

Norėdami apriboti skambučius iš savo telefono į pasirinktus numerius, pasirinkite **Funkcijos > Įjungti atrib. rink..** Jei norite įtraukti naujų numerių į apribotojo rinkimo sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. SIM adresatas**. Šioms funkcijoms reikalingas PIN2 kodas.

Kai naudojate funkciją **Atribotas rinkimas**, paketinių duomenų ryšio užmegztį negalima, išskyrus atvejus, kai paketinių duomenų ryšiu siunčiami tekstiniai pranešimai. Tuo atveju pranešimų centro numeris ir gavėjo telefono numeris turi būti įtraukti į apribotojo rinkimo sąrašą.

Kai įjungta apriboto numerių rinkimo funkcija, vis tiek gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti vardus ir numerius iš SIM kortelės į savo telefoną, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > SIM katalogas**. Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti į Adr. kn..**

Norėdami nukopijuoti adresatų informaciją į savo SIM kortelę, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga**. Pažymėkite vardus, kuriuos norite nukopijuoti, ir pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti > Į SIM katalogą**. Kopijuojamos tik tos adresų kortelės sritys, kurias palaiko SIM kortelė.

Norėdami patikslinti telefono numerį, į kurį leidžiama skambinti iš jūsų telefono, paspauskite  ir pasirinkite **Adr. knyga > Funkcijos > SIM adresatai > Aprib. rink. adresatai**. Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos > Redaguoti**. Jums gali prireikti įvesti PIN2 kodą, jei norėsite keisti apriboto rinkimo numerius.



Patarimas! Adresatų informaciją galite synchronizuoti su atitinkama informacija, esančia suderinamame kompiuteryje, naudodamiesi programų paketu „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su įrenginiu.

Skambėjimo tonų siejimas su adresatais

Kai jums skambina asmuo ar grupės narys, telefonas skamba pasirinktu tonu (jei atsiunčiamas skambinančiojo telefono numeris ir jūsų telefonas jį atpažįsta).

- 1 Paspauskite vaivarsvortę, kad atidarytumėte adresato kortelę, arba atidarykite grupių sąrašą ir pasirinkite adresatų grupę.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Skambėjimo tonas**. Atidaromas skambėjimo tonų sąrašas.
- 3 Pasirinkite skambėjimo toną, kurį norite susieti su adresu ar pasirinkta grupe.

Jei norite ištrinti skambėjimo toną, skambėjimo tonų sąrašė pasirinkite **Numatytasis tonas**.

Adresatų grupių kūrimas

- 1 Kai esate **Adr. knyga** kataloge ir norite pamatyti grupių sąrašą, palenkite vaivarsvortę dešinėn.
- 2 Pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.
- 3 Kaip nors įvardykite grupę arba naudokite numatytąjį pavadinimą **grupė** (arba numerį), po to pasirinkite **Gerai**.
- 4 Atidarykite grupę ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti narius**.
- 5 Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite jį paspausdami kreiptuką. Norėdami vienu metu įtraukti į grupę daug

adresatų, kartokite šį veiksmą su visais adresatais, kuriuos norite įtraukti į grupę.

- 6 Pasirinkite **Gerei** ir adresatai bus įtraukti į grupę.

Norėdami pervardyti grupę, pasirinkite select **Funkcijos** > **Pervardyti**, įveskite naują pavadinimą ir pasirinkite **Gerei**.

Narių pašalinimas iš grupės

- 1 Atidarę grupių sąrašą, atidarykite grupę, kurios sudėtį norite pakeisti.
- 2 Suraskite ir pažymėkite adresato kortelę, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš grupės**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, kad pašalintumėte adresatą iš grupės.



Patarimas! Norėdami sužinoti, kurioms grupėms priskirtas kuris nors adresatas, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Priklauso grupėms**.

Garso ir vaizdo programos



Vaizdo kamera

„Nokia N91“ galima užfiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių raiškos vaizdus. Šiuose informacijos šaltiniuose pateiktų atvaizdų raiška gali skirtis nuo prietaiso fiksuojamos atvaizdo raiškos.

Norėdami įjungti kamerą, paspauskite  laukimo vaizde ir pasirinkite **Kamera**. Kamera įsijungia ir ekrane matote vaizdą, kurį galite nufotografuoti.

Jei kamera yra **Vaizd. įrašas** režime, perkeltkite kreiptuką į kairę, taip įjungsite **Atvaizdas** režimą.

Vaizdai automatiškai išsaugomi galerijoje. jpg formatu. Atvaizdus ar vaizdo įrašus galite siųsti ir daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą, arba „Bluetooth“ ryšiu.

Fotografavimas

Jei norite nufotografuoti vaizdą, paspauskite kreiptuką. Nejudinkite įrenginio, kol jis neišsaugojo atvaizdo. Atvaizdas automatiškai išsaugomas kataloge **Atvaizdai**, esančiame **Galerija**. Žr. „Galerija“, 44 psl.

Jei pakeitėte mastelio, apšvietimo ar spalvų parametrus, užfiksuoto vaizdo išsaugojimas gali trukti ilgiau.

Patarimai, kaip geriau fotografuoti

- Norėdami išlaikyti kamerą nejudančią laikykite ją abiem rankom.
- Norėdami nustatyti kontrastą prieš fotografuodami, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Baltos spalvos balansą** arba **Atspalvius**. Žr. „Nustatyti spalvą“, 41 psl.
- Pakeitus vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.
- Jeigu kurį laiką nieko nepaspausite, kamera bus perjungta į baterijos taupymo režimą. Norėdami toliau fotografuoti, paspauskite kreiptuką.

Nufotografavus:

- Norėdami atmesti atvaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**.
- Norėdami siųsti atvaizdą **Daugiaformačiu būdu, El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**, paspauskite **Funkcijos > Siųsti**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 51 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 88 psl.
- Norėdami atvaizdą išsiųsti pašnekovui pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti MMS**.

Ekspozicijos režimai

- Jei norite, kad vaizdo kamera užfiksuotų šešis vaizdus paeiliui, pasirinkite **Funkcijos > Atvaizdų seka**. Kamrai veikiant sekos režimu galite naudoti

funkciją **Fotoapar. laikmatis**. Žr. „Galimybė fotografuoti save – Fotoaparato laikmatis“, 41 psl. Nuotraukos automatiškai išsaugomos kataloge **Galerija**.

Nufotografavus nuotrauką, jos rodomos tinklelyje ekrane. Norėdami peržiūrėti nuotrauką, paspauskite manipuliatorių, ir ji atsidažys.

- Jei norite, kad vaizdo kamera užfiksuotų vaizdus esant silpnam apšvietimui, pasirinkite **Funkcijos > Naktinis režimas**

Galimybė fotografuoti save – Fotoaparato laikmatis

Jei norite nufotografuoti save, galite uždelsti fotografavimą naudodamiesi vaizdo kameros laikmačio funkcija. Norėdami nustatyti –laikmačio delką, pasirinkite **Funkcijos > Fotoapar. laikmatis > 10 sekundžių, 20 sekundžių arba 30 sekundžių**. Norėdami įjungti laikmatį, pasirinkite **Įjungti**. Kai laikmatis pradeda skaičiuoti laiką, ekrane mirksi laikmačio simbolis (⌚) ir įrenginys pypsi. Praėjus nustatytai uždelimo trukmei, vaizdo kamera nufotografuoja vaizdą. Funkciją **Fotoapar. laikmatis** galite naudoti ir kamrai veikiant sekos režimu. Žr. „Ekspozicijos režimai“, 40 psl.

Nustatyti spalvą

Jei norite, kad kamera tiksliau perteiktų spalvas, arba norėdami į savo nuotrauką ar vaizdo įrašus pridėti įvairių efektų, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti**, o tada pasirinkite vieną iš toliau pateiktų pasirinkčių:

Baltos spalvos balansą – sąrašė pasirinkti fiksuojamo objekto apšvietimo tipą. Šis parametras leidžia kamrai tiksliau perteikti spalvas.

Atspalvius – sąrašė pasirinkti spalvų efektą.

Nustatydami įvairius parametrus, ekrane iškart pamatysite, kaip pasikeis nuotraukos ar vaizdo įrašai.

Uždarius kamerą, visi parametrai vėl pasirodo tokie, kaip numatyta.

Nustatyti nejudančio vaizdo parametrus

Jei norite keisti pagrindinius parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Šie parametrai lieka tokie patys, kol jūs juos pakeisite. Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

Atvaizdo kokybė – **Aukšta**, **Vidutinė** arba **Žema**. Kuo aukštesnė atvaizdo kokybė, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties.

Atvaizdo raiška – Pasirinkite raišką, kurią norite naudoti. Kuo aukštesnė atvaizdo raiška, tuo daugiau tokiame atvaizdui reikia atminties. Pakeitus vaizdo mastelį, nuotraukos kokybė bus prastesnė.

Numat. atvaizdo pav. – Priskirti nufotografuotiems atvaizdams pavadinimą. Pavyzdžiui, jei jūs priskirate nustatytą pavadinimą „Pliažas“, kamera jūsų fotografuojamus vaizdus vadins „Pliažas“, „Pliažas(001)“, „Pliažas(002)“ tol, kol jūs vėl pakeisite parametą.

Rodyti užf. atvaizdą – pasirinkti **Taip**, jei norite nedelsiant pamatyti nufotografuotą atvaizdą, arba **Ne**, jei norite toliau fotografuoti.

Naudojama atmintis – pasirinkti atmintį, kurioje norėsite atvaizdus išsaugoti.

Vaizdo ieškiklis

Vaizdo ieškiklyje rodoma:

Naudojamos atminties indikatorius (1) rodo, kur esamu metu saugomi atvaizdai: įrenginio atmintyje  ar standžiajame diske .

Atvaizdų skaitiklis (2) vaizdo ieškiklio viršuje rodo įvertinimą, kiek atvaizdų, atsižvelgiant į pasirinktą vaizdo kokybę, gali tilpti į likusią jūsų telefono atmintį.

– Mastelio artinimo indikatorius (3) rodo mastelio lygį. Jei norite keisti mastelį, manipuliatorių judinkite aukštyn arba žemyn.

 – **Naktinis režimas** indikatorius (4) rodo, kad kamera buvo pritaikyta fotografavimui esant silpnam apšvietimui.



 – **Atvaizdų seka** indikatorius (5) rodo, kad kameroje įjungta atvaizdų seka.

 – Laikmačio indikatorius (6) rodo, kad yra įjungtas laikmatis. Žr. „Galimybė fotografuoti save – Fotoaparato laikmatis“, 41 psl.

Patarimai, kaip gauti geresnes nuotraukas

Nuotraukos kokybė

Nustatykite tinkamą nuotraukos kokybę. Kameroje yra trys nuotraukos kokybės režimai (**Aukšta**, **Vidutinė** ir **Žema**). Naudodami parametą **Aukšta** gausite geriausios kokybės nuotraukas. Atminkite, kad geresnės kokybės nuotraukos užima daugiau atminties. Norėdami siųsti atvaizdą kaip MMS arba el. pašto priedą, naudokite šiuos parametrus: **Vidutinė** arba **Žema**. Jūs galite nustatyti kokybę **Funkcijos > Parametrai**.

Fonas

Paprasto fono naudojimas. Fotografuodami žmogaus portretą ar kitokias nuotraukas, kuriose yra žmonių, stenkitės išvengti labai margo fono, turinčio daug objektų. Taip galite nukreipti dėmesį nuo fotografuojamo žmogaus. Jei taip padaryti neišeina, priartinkite žmogų prie kameros arba kamerą prie žmogaus. Priartinus kamerą prie žmogaus, portretas gausis ryškesnis.

Perspektyva

Fotografuodami gamtovaizdžius ar peizažus, nuotraukoje į pirmą planą pastatykite kokį nors objektą – taip sukursite perspektyvą. Jei objektas pirmame plane bus per arti, jis gali būti neryškus.

Apšvietimas

Pakoregavę šviesos šaltinį, intensyvumą ir kryptį, nuotraukas galite iš esmės pakeisti. Toliau pateikiama keletas apšvietimo būdų.

- **Šviesos šaltinis už fotografuojamo objekto.** Venkite situacijų, kai fotografuojamas objektas yra intensyvios šviesos fone. Jei fotografuojamas objektas yra intensyvios šviesos fone arba šviesos pluoštas patenka į kardą, nuotraukos gali išeiti nekontrastingės, per tamsios arba jose gali pasitaikyti nepageidaujamų šviesos efektų.
- **Objektas apšviestas iš vieno šono.** Intensyvus apšvietimas iš šono gali suteikti nuotraukai dramatiškumo, tačiau jei bus apšviesta per stipriai, fotografija gali gautis per daug kontrastinga.
- **Šviesos šaltinis priešais objektą.** Jei fotografuojant saulė švies labai stipriai, nuotraukoje žmogus gali išeiti prisimerkęs. Be to, nuotrauka gali išeiti per daug kontrastinga.
- **Optimalus apšvietimas** naudojamas tada, kai aplinka yra apšviesta nestipria šviesa, pavyzdžiui, giedrą, truputį debesuotą arba saulėtą dieną, jei fotografuojama medžių šešėliuose.

Filmavimas

Norėdami įjungti kamerą, paspauskite  ir **Kamera**. Kamera įsijungia ir ekrane matote vaizdą, kurį galite nufotografuoti.

Jei kamera veikia **Atvaizdas** režime, vaizdo įrašų režimą galite įjungti stumdami kreiptuką į dešinę.

Norėdami nustatyti kontrastą prieš fotografuodami, pasirinkite **Funkcijos > Nustatyti > Baltos spalvos balansą** arba **Atspalvius**. Žr. „Nustatyti spalvą“, 41 psl.

- 1 Norėdami pradėti filmuoti, paspauskite kreiptuką. Rodoma raudona įrašymo piktograma  ir suskamba tonas, perspėjantis, kad pradėta filmuoti.
- 2 Jei norite laikinai sustabdyti filmavimą, paspauskite **Pertrauk..** Ekrane pradeda mirksėti pertraukos piktograma . Vaizdo įrašymas automatiškai sustabdomas, kai yra įjungtas pertraukos režimas ir per vieną minutę nepaspaudžiamas nė vienas klavišas.
- 3 Norėdami tęsti filmavimą, pasirinkite **Tęsti**.
- 4 Norėdami sustabdyti filmavimą, pasirinkite **Sustabdyti**. Vaizdo įrašas automatiškai išsaugomas aplanku **Vaizdo įrašai**, esančiame kataloge **Galerija**. Žr. „Galerija“, 44 psl.

Toliau aprašyti vaizdo ieškiklio simboliai.

 – mikrofono simbolis rodo, kad mikrofonas yra išjungtas.

– Mastelio artinimo indikatorius rodo mastelio lygį. Jei norite keisti mastelį, kreiptuką judinkite aukštin arba žemyn.

Veiksmai baigus filmuoti

- Norėdami iškart peržiūrėti, ką nufilmavote, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti**.
- Jei norite vaizdo įrašą pašalinti, pasirinkite **Funkcijos** > **Ištrinti**.
- Jei norite, kad ekrane vėl atsirastų vaizdo ieškiklis ir galėtumėte filmuoti, paspauskite kreiptuką.
- Norėdami išsiųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**. Išsamesnės informacijos ieškokite skyriuje „Pranešimai“, 51 psl., ir „Bluetooth“ ryšys“, 88 psl.
- Norėdami vaizdo įrašą išsiųsti pašnekovui pokalbio metu, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti MMS**.

Vaizdo įrašo parametrai

Filmuojant galima naudoti dvejopus parametrus: laikinieji parametrai ir nustatytieji parametrai. Kaip nustatyti kontrastingumo, ryškumo ir spalvų parametrus, žr. Nustatyti spalvą, 41 psl. Išjungus kamerą, laikinieji parametrai vėl tampa nustatytaisiais, tačiau nustatytieji parametrai nepakinta, kol jų nepakeičiate. Norėdami pakeisti nustatytuosius parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**, o tada – vieną iš toliau pateiktų:

Trukmė: – norėdami pritaikyti vaizdo įrašą MMS, pasirinkite **Trumpa**.

Vaizdo įrašo raiška – **Aukšta** (CIF, 352x288), **Vidutinė** (QCIF 176x144) arba **Žema** (SubQCIF 128x96). Kuo aukštesnė raiška, tuo daugiau tokiui įrašui reikia atminties.

Numatytasis vaizdo įrašo pavadinimas: – suteikti pavadinimą vaizdo įrašui. Pasirinkite **Data** arba **Tekstas**. Jei pasirenkate **Tekstas**, vaizdo įrašai automatiškai pavadinami „Video“. Pavyzdžiui, jei jūs priskiriate nustatytąjį pavadinimą „Pliažas“, kamera jūsų filmuojamus vaizdus vadins „Pliažas“, „Pliažas(01)“, „Pliažas(02)“ tol, kol jūs vėl pakeisite parametą.



Galerija

Norėdami išsaugoti ir rūšiuoti atvaizdus, vaizdo ir garso įrašus, grojaraščius, srautinių transliacijų nuorodas, paspauskite , o tada pasirinkite **Pramogos** > **Galerija**. Norėdami atidaryti galeriją telefonui veikiant vaizdo kameros režimu, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti Galeriją**.

Pasirinkite **Atvaizdai**, **Vaizdo įrašai**, **Takeliai**, **Garso įrašai**, **Sraut. nuorodos** arba **Visi failai**, ir paspauskite kreiptuką. Taip ją atidarysite.

Galite peržiūrėti ir atidaryti katalogus, taip pat žymėti, kopijuoti ir perkelti failus į katalogus. Taip pat galite kurti katalogus, žymėti, kopijuoti ir perkelti rinkmenas į katalogus. Žr. „Katalogai“, 45 psl.



Patarimas! Atvaizdus iš savo įrenginio į suderinamą kompiuterį galite perkelti naudodamiesi programų pakete „Nokia PC Suite“ esančia programa „Nokia Phone Browser“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su įrenginiu.

Norėdami atidaryti failą, paspauskite kreiptuką. Vaizdo įrašai, ram plėtinio failai ir srautinės transliacijos nuorodos atidaromos ir atkuriamos „RealPlayer“ programa, o garso įrašai – „Music Player“ programa. Išsamesnės informacijos ieškokite RealPlayer™ skyriuje 46 psl. 'Muzikos grotuvas', p.19 ir Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra skyriuje 45 psl.

Norėdami pervadinti failą, pažymėkite jį ir **Funkcijos > Pervardyti**.

Norėdami su naršykle atsisiųsti failų **Galerija** į kurį nors pagrindinių katalogų, pasirinkite **Parsis. atvaizd.** arba **Parsis. vzd. jr., Takel. parsisiųsti** arba **Parsis. gars. jr..** Atidaroma naršyklė, kurioje galite pasirinkti žymą tinklalapio, iš kurio norėsite atsisiųsti rinkmeną.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukos laikomos **Atvaizdai** kataloge, o vaizdo įrašai – **Vaizdo įrašai** kataloge, esančiame **Galerija**. Atvaizdus ir vaizdo įrašus taip pat galima gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami peržiūrėti gautą atvaizdą arba vaizdo įrašą galerijoje arba vaizdo / garso grotuve, turite jį išaugoti.

Atidarykite **Atvaizdai** arba **Vaizdo įrašai** katalogą **Galerija**. Norėdami naršyti po failus, slinkite aukštyn arba žemyn ir paspauskite kreiptuką, taip atidarysite failą peržiūrai.

Norėdami ištrinti atvaizdą ar vaizdo įrašą, paspauskite .

Pateiktys

Su pateiktimis galite peržiūrėti SVG (keičiamo dydžio vektorinės grafikos) failus, pvz., brėžinius ir žemėlapius. SVG vaizdai išlaiko savo išvaizdą atspausdinus ar peržiūrint įvairaus dydžio ir raiškos ekranuose. Norėdami peržiūrėti SVG failus, pasirinkite **Pateiktys** katalogą, pažymėkite atvaizdą ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti**.

Norėdami didinti mastelį, paspauskite **5**. Norėdami mažinti mastelį, paspauskite **0**.

Norėdami perjungti vaizdą per visą ekraną į įprastą vaizdą, paspauskite *****.

Katalogai

Naudodami katalogus, galėsite patogiai tvarkyti savo atvaizdus ir vaizdo įrašus.

Norėdami sukurti naują katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas**. Įveskite katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

Norėdami patalpinti atvaizdą arba vaizdo įrašą į katalogą galerijoje, pažymėkite atvaizdą arba vaizdo įrašą ir

pasirinkite **Funkcijos** > **Sutvarkyti** > **Kopijuoti į kietąjį diską** / **Kopijuoti į tel. atmintį** arba **Perkelti į kietąjį diską** / **Perkelti į tel. atmintį** priklausomai nuo esamos failo padėties. Atidaromas katalogų sąrašas. Pasirinkite, kuriame kataloge norite išsaugoti nuotrauką ar vaizdo įrašą, ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami pašalinti failą iš albumo, paspauskite .

Muzikos grotuvas

Detaliau žr. „Muzikos grotuvas“ 19 psl.



RealPlayer™

Paspauskite  ir pasirinkite **Pramogos** > **RealPlayer**. Naudodamiesi programa **RealPlayer**, galite atkurti vaizdo įrašus arba priimti srautines garso ir vaizdo rinkmenų transliacijas. Naršydami tinklalapiuose arba išsaugodami tinklalapį standžiajame diske, galite suaktyvinti srautinės transliacijos nuorodą.

RealPlayer palaiko failus su plėtiniais. awb arba. m4a, tačiau ne visas failų formatų modifikacijas. Pavyzdžiui, kai kuriuose. mp4 failuose gali būti turinys, neatitinkantis 3GPP standartų ir todėl jie negalės būti atidaryti.



Patarimas! Muzikos failus iš savo įrenginio galite perkelti į standųjį diską, naudodamiesi „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su prietaisu.

Vaizdo įrašų atkūrimas

- 1 Norėdami atkurti garso / vaizdo failą, saugomą telefono atmintyje arba standžiajame diske, pasirinkite **Funkcijos** > **Atidaryti** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.
Vėliaus. atk. įrašus – atkurti kurį nors iš vėliausiai programoje **RealPlayer** atkurtų šešių failų.
Išsaugotą įrašą – atkurti kataloge **Galerija** išsaugotą failą. Žr. „Galerija“, 44 psl.
- 2 Pažymėkite failą ir paspauskite kreiptuką, kad prasidėtų atkūrimas.



Patarimas! Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašą per visą ekraną, paspauskite . Norėdami vėl įjungti įprasto dydžio peržiūros langą, dar kartą paspauskite tą patį klavišą.

Srautinės transliacijos

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką.

Prieigos taškai gali būti nustatyti, kai pirmą kartą įjungiame savo įrenginį.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

RealPlayer programoje galite atidaryti tik adresą `rtsp://URL_adresas`. Nepaisant to, **RealPlayer** gali atpažinti `http` nuorodą į .ram failą.

Norėdami priimti srautinę transliaciją, pasirinkite jos nuorodą, išsaugotą programoje **Galerija**, esančią tinklalapyje ar gautą tekstinio ar daugiaformačiu pranešimu. Prieš pradėdamas priimti srautinę transliaciją, įrenginys užmezga ryšį su svetaine ir pradeda krauti duomenys. Informacija nėra išsaugoma įrenginyje.

Programos „RealPlayer“ parametrų gavimas

Programos **RealPlayer** parametrus specialiuoju tekstinio pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

„RealPlayer“ parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Vaizdas – norėdami sureguliuoti vaizdo kontrastingumą ir kad **RealPlayer** automatiškai iš naujo paleistų vaizdo įrašus.

Ryšys – pasirinkti, ar prisijungiant prie tinklalapių turi būti naudojamas pagalbinis serveris, pakeisti numatytąjį

prieigos tašką, nustatyti serverio atsako laiką ir prievadų sritį. Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pag. srv. par.:

- **Naudoti pagalb. serv.** – Pasirinkite **Taip**.
- **Pag. server. adresas** – Įrašykite pagalbinio serverio IP adresą.
- **Pag. serv. priev. Nr.** – Įrašykite pagalbinio serverio prievado numerį.



Termino paaiškinimas: pagalbiniai serveriai – tai serveriai, esantys tarp garso / vaizdo medžiagos serverių ir šios medžiagos vartotojų. Kai kurie paslaugų teikėjai šiuos serverius naudoja perduodamiems duomenims papildomai apsaugoti arba prieigai prie tinklalapių, kuriuose yra garso ar vaizdo įrašai, pagreitininti.

Tinkl. param.:

- **Numat. prieig. taškas** – pažymėkite prieigos tašką, per kurį norite prisijungti prie interneto, ir paspauskite kreiptuką.
- **Aktyvaus ryšio laikas** – nustatykite laiką, kuriam praėjus programa **RealPlayer** turi atsijungti nuo interneto, kai laikinai sustabdote iš kokios nors svetainės atkuriamą garso / vaizdo įrašą, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir paspauskite kreiptuką. Įveskite laiką ir pasirinkite **Gerai**.
- **Maž. UDP prievadas** – įvesti mažiausią serverio prievadų srities numerį. Mažiausia reikšmė – 6970.

- **Didž. UDP prievadas** – įvesti didžiausią serverio prievadų srities numerį. Didžiausia reikšmė – 32000. Norėdami nustatyti ryšio kanalo pralaidumo reikšmes įvairiems tinklams, pasirinkite **Funkcijos > Aukšt. lygio param.**



FlashPlayer

Naudodamiesi „Flash player“ galėsite žiūrėti, atkurti ir naudotis interaktyviais „Flash“ failais, skirtais mobiliems telefonams.

Tvarkyti „flash“ failus

Paspauskite ir pasirinkite **Pramogos > Flash**. Slinkite į dešinę

Norėdami atidaryti katalogą ar paleisti „Flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami kopijuoti „flash“ failą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Kopijuoti į katalogą**.

Norėdami kopijuoti „flash“ failą į kitą katalogą, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Perkelti į katalogą**.

Norėdami kurti katalogą, kuriame tvarkysite „flash“ failus, pasirinkite **Funkcijos > Sutvarkyti > Naujas katalogas**.

Esamos funkcijos gali kisti.

Norėdami ištrinti „flash“ failą, pažymėkite jį ir paspauskite .

„Flash“ failų grojimas

Paspauskite ir pasirinkite **Pramogos > Flash**. Pažymėkite „Flash“ failą ir paspauskite kreiptuką.

Pasirinkite **Funkcijos** ir iš toliau išvardytųjų:

Pastaba: Parinktybės nebūtinai veiks su visais „Flash“ failais.

- **Pertrauk.** sulaikyti atkūrimą.
- **Stabdyti** sustabdyti atkūrimą.
- **Garsas** Nustatyti atkūrimo garsą. Norėdami padidinti arba sumažinti garsą, naudokite kairėje prietaiso pusėje esančius klavišus.
- **Kokybė** pasirinkti atkūrimo kokybę. Jei atkūrimas bus netolygus ir lėtas, pakeiskite **Kokybė** parametrus į **Vidutinė** arba **Žema**.
- **Per visą ekraną** atkurti failą per visą ekraną. Norėdami grįžti į normalų ekraną, pasirinkite **Normalus ekranas**. Nors klavišų funkcijos nėra matomos vaizde per visą ekraną, jomis vis tiek galima pasinaudoti, paspaudus bet kurį klavišą ekrano apačioje.
- **Sutalpinti ekrane** atkurti failą originaliu dydžiu, po to kai buvo keistas jos mastelis.
- **Jj. vaizdo stumd. režimą** keisti vietą ekrane kreiptuku, kai keičiamas „Flash“ failo mastelis.

Esamos funkcijos gali kisti.



Diktofonas

Norėdami įrašyti pokalbius telefonu ir balso atmintines, paspauskite  ir pasirinkite **Pramogos > Diktofonas**. Jei įrašote pokalbį telefonu, abu pašnekovai įrašymo metu kas 5 sekundes girdi pyptelėjimą.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.



Radijas

Paspauskite , o tada pasirinkite **Radijas**. Šią programą galite naudoti kaip įprastą FM radiją, kuriame galima automatiškai nustatyti ir išsaugoti stotis. Įsijungus radijo stotį, siūlančią „Visual Radio“ paslaugą, programą galima naudoti ir kaip radiją, kurio ekrane rodoma su radijo programa susijusi vaizdinė informacija. Programa „Visual Radio“ naudoja paketinių duomenų ryšį (tinklo paslauga). FM radijo galite klausytis tuo pačiu metu naudodami ir kitas programas.

Jei „Visual Radio“ neveikia, gali būti, kad jūsų operatorius arba klausoma radijo stotis „Visual Radio“ paslaugos nepalaiko. „Visual Radio“ veikia ne visuose regionuose ir šalyse.

Klausydamiesi radijo, galite skambinti ir priimti gaunamus skambučius. Pokalbio metu radijas išjungiamas.

Radijas dažnį pasirenka pagal tinklę gautą informaciją apie šalį. Jei tokios informacijos nėra, jūsų paprašys pasirinkti vieną iš sąraše pateiktų regionų. Regioną galite pasirinkti ir nustatydami „Visual Radio“ parametrus.

Radijo klausymasis

Įsidėmėkite, kad radijo programų transliavimo kokybė priklauso nuo radijo stoties aprėpties toje vietoje, kurioje esate.

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Paspauskite , o tada pasirinkite **Radijas**. Norėdami pradėti stoties paiešką, paspauskite  arba  ir paspauskite kreiptuką. Norėdami dažnį keisti rankiniu būdu, pasirinkite **Funkcijos > Rankinė paieška**.

Jei radijo stotis esate nustatęs anksčiau, norėdami įjungti kitą arba ankstesnę stotį, pasirinkite  arba  ekrane ir paspauskite kreiptuką, arba paspauskite skaičiaus klavišą, atitinkantį vietą, kurioje radijo stotis yra išsaugota.

Norėdami nustatyti garsą, paspauskite ir palaikykite  arba  kairėje telefono pusėje. Jei norite klausytis

radijo naudodami garsiakalbį, pasirinkite **Funkcijos** > **Ijungti garsiakalbį**.

Norėdami peržiūrėti stotis, kurių galite klausytis toje vietoje, kurioje esate, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stočių katalogas** (tinklo paslauga).

Norėdami klausomą radijo stotį išsaugoti radijo stočių sąrašė, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti radijo stotį**. Norėdami atidaryti jau išsaugotų radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami grįžti į laukimo režimą ir palikti FM radiją groti fone, pasirinkite **Funkcijos** > **Atkurti fone**.

Vaizdinio turinio peržiūra

Norėdami sužinoti, ar ši paslauga teikiama jūsų tinkle, kiek ji kainuoja ir kaip ją užsisakyti, kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.

Norėdami peržiūrėti klausomos radijo stoties vaizdinį turinį, pasirinkite  arba **Funkcijos** > **Ijungti vaizd. paslaugą**. Jei vaizdinės paslaugos ID neišsaugotas, įveskite jį arba pasirinkite **Priimti** ir ieškokite stoties katalogo (tinklo paslauga).

Ijungus vaizdinę paslaugą, ekrane rodomas vaizdinis turinys.

Norėdami ekrano parametrus pritaikyti vaizdiniam turiniui, pasirinkite **Funkcijos** > **Vaizdo parametrai**.

Išsaugotos stotys

Radijuje galite išsaugoti ne daugiau kaip 20 radijo stočių. Norėdami atidaryti jūsų sudarytą radijo stočių sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotys**.

Norėdami klausytis išsaugotos radijo stoties, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Klaudyti**. Norėdami peržiūrėti "Visual Radio" paslaugą teikiančios radijo stoties vaizdinį turinį, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Ijungti vaizd. paslaugą**.

Norėdami pakeisti stoties informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Radijo stotis** > **Tvarkyti**.

Parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Ijungimo tonas – pasirinkti, kad įjungus programą suskambėtų trumpas signalas.

Autom. įjungti paslaugą – pasirinkite **Taip**, jei norite, kad pasirinkus išsaugotą radijo stotį, paslauga „Visual Radio“ įsijungtų automatiškai (jei stotis tokią paslaugą siūlo).

Prieigos taškas – pasirinkti duomenų ryšiui naudojamą prieigos tašką. Jei šią programą naudojate kaip įprastą FM radiją, prieigos taško jums nereikia.

Dabartinis regionas – pasirinkti regioną, kuriame esate. Šis parametras rodomas tik tada, jei įjungus programą esate ne tinklo ryšio zonoje.



Pranešimai

Paspauskite , o tada pasirinkite **Pranešim..** Programa **Pranešim.** leidžia kurti, siųsti, priimti, peržiūrėti, taisyti ir tvarkyti tekstinius pranešimus, daugiaformačius pranešimus, el. laiškus ir specialiuosius tekstinius pranešimus, kuriuose yra duomenų. Be to, galite priimti pranešimus ir duomenis „Bluetooth“ ryšiu, priimti interneto paslaugų pranešimus, transliacinius pranešimus, taip pat siųsti paslaugų komandas.



Pastaba: tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali gauti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Kai atidarote programą **Pranešim..**, rodoma funkcija **Naujas praneš.** ir toliau aprašytų katalogų sąrašas.



Gautieji – Priimti pranešimai, išskyrus el. pašto laiškus ir transliacijų pranešimai, saugomi čia. El. laišakai sudedami kataloge **Pašto dėžutė**.



Mano katalogai – savo pranešimus galite suskirstyti į šiame kataloge esančius pakatalogius.



Pašto dėžutė – galite užmegzti ryšį su savo pašto dėžute, kad priimtumėte naujus el. laiškus, arba peržiūrėti anksčiau priimtus el. laiškus neužmezgę ryšio. Žr. „El.paštas“, 64 psl.



Juodraščiai – Neišsiųsti juodraštiniai pranešimai saugomi čia.



Išsiųstieji – Paskutiniai išsiųsti 20 pranešimų, išskyrus pranešimus, išsiųstus per „Bluetooth“ ryšį, saugomi čia. Kaip nustatyti, kiek pranešimų turi būti išsaugota, skaitykite skyrelyje „Kiti parametrai“, 66 psl.



Siunčiamieji – Pranešimai, kurie turi būti išsiųsti, laikinai saugomi čia.



Pavyzdys: el. laišakai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, kai telefonas yra ne ryšio zonoje. Taip pat galite nustatyti, kad el. laišakai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolیمaja pašto dėžute.



Ataskaitos – šiame kataloge sudedamos jūsų tekstinių ir daugiaformačių pranešimų siuntimo ataskaitos (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.



Patarimas! Kai atidarote bet kurį iš nustatytųjų katalogų, norėdami perjungti iš vieno katalogo į kitą perkeltite kreiptuką dešinėn arba kairėn.

Norėdami įvesti ir siųsti savo paslaugų teikėjui reikalavimus teikti paslaugas (vadinamuosius USSD reikalavimus), pavyzdžiui, tinklo paslaugų įjungimo

komandas, pasirinkite **Funkcijos > Paslaugos komanda** atidarę pagrindinį programos **Pranešim..** vaizdą.

Naudodamiesi tinklo paslauga **Transliacija**, iš paslaugų teikėjo galite gauti pranešimus įvairiomis temomis, pavyzdžiui, apie orą arba eismo sąlygas. Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde pasirinkite **Funkcijos > Transliacija**. Pagrindiniame vaizde galite patikrinti temos būklę, numerį, pavadinimą, ar ji buvo pažymėta vėliavėle (), kad galėtumėte toliau stebėti.

Transliaciniai pranešimai UMTS tinkluose nepriimami. Paketinių duomenų ryšys gali trikdyti transliacinių pranešimų priėmimą.

Teksto rašymas

ABC, abc ir **Abc** nurodo pasirinktą rašmenų režimą. **123** rodo skaitmenų režimą.

Tradicionis teksto rašymas

Kai tekstą rašote tradiciniu būdu, simbolis  rodomas ekrano viršuje, dešinėje pusėje.


- Paspauskite skaičiaus klavišą (**1 - 9**) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Kiekvienu klavišu galima parašyti daugiau rašmenų, nei ant jo nurodyta.
- Norėdami parašyti skaičių, palaikykite paspaudę atitinkamą klavišą.
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoje raidžių arba atvirkščiai, palaikykite paspaudę klavišą **#** .

- Jei kitai raidei rašyti naudojamas tas pats klavišas, palaukite, kol atsiras žymeklis (arba skubiai perkeltkite kreipiklį į dešinę, kol nesibaigė laikotarpis) ir tada rašykite kitą raidę.
- Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite  . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę  .
- Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1** . Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1** keletą kartų. Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite ***** . Norėdami peržiūrėti sąrašą, spauskite kreipiklį. Norėdami pasirinkti rašmenį, paspauskite **Pasirinkti**.
- Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0** . Norėdami perkelti žymeklį į kitą eilutę, paspauskite **0** tris kartus.
- Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#** .

Nuspėjamasis teksto rašymo būdas–Nuspėjamasis tekstas

Vienu klavišo paspaudimu galite parašyti bet kokią raidę. Nuspėjamasis teksto rašymo būdas paremtas įdiegtu žodynu, kurį, be to, galite papildyti naujais žodžiais.  rodomas ekrano viršuje dešinėje, kai rašote tekstą, naudodamiesi nuspėjamuoju teksto rašymo būdu.

- 1 Jei norite įjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, paspauskite  ir pasirinkite **Įjungti nuspėj. tekstą**. Šitaip įjungiamas nuspėjamojo teksto rašymo funkcija visose aparato redagavimo programose.



- 2 Norėdami parašyti kokį nors žodį, spaudykite klavišus nuo **2** iki **9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą. Pavyzdžiui, jei norite parašyti „Nokia“, kai pasirinktas anglų kalbos (English) žodynas, paspauskite **6** (N raidei parašyti), **6** (o), **5** (k), **4** (i) ir **2** (a).

Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo.

- 3 Jei baigėte rašyti žodį, ir šis yra teisingas, patvirtinkite jį, paslinkdami į dešinę arba paspausdami **0** taip įterpdami tarpą klavišu.

Jei žodis neteisingas, kelis kartus paspauskite ***** ir pamatysite visus atitinkančius žodžius, arba paspauskite  ir pasirinkite **Nuspėjamasis tekstas > Atitikmenys**.

Jeigu po žodžio rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Jei norite įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**, parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Gerai**. Žodis įtraukiamas į žodyną. Kai žodynas visiškai

užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

- 4 Pradėkite rašyti kitą žodį.

 **Patarimas!** Jei norite įjungti arba išjungti nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, du kartus trumpai paspauskite **#**.

Teksto rašymo būdo naudojimo patarimai

Norėdami rašyti skaičių, kai įjungtas raidžių režimas, palaikykite paspaudę norimo skaičiaus klavišą.

Norėdami pakeisti raidžių dydžio režimą, paspauskite **#**.

Jei norite ištrinti rašmenį, paspauskite . Jei norite ištrinti daugiau kaip vieną rašmenį, palaikykite paspaudę .

Jei norite atidaryti specialiųjų rašmenų sąrašą, paspauskite *****.

 **Patarimas!** Norėdami įrašyti kelis specialiuosius rašmenis tuo pačiu metu, paspauskite **5** kai pasirenkate kiekvieną rašmenį.

Dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus galite įvesti klavišu **1**. Jei norite rasti kokį nors skyrybos ženklą, paspauskite **1**, po to ***** keletą kartų.

 **Patarimas!** Naudojant nuspėjamąjį teksto rašymo būdą, prietaisas bando spėti, kurį dažniausiai vartojamą skyrybos ženklą („?!“) reikia įterpti. Skyrybos ženklai ir jų tvarka priklauso nuo žodyno kalbos.

Paspauskite * kelis kartus ir paeiliui peržiūrėkite siūlomus atitikmenis iš žodyno.

Paspaudę , pasirinkę **Nuspėjamasis tekstas** ir paslinkę dešinėn, galite pasirinkti kurią nors iš toliau aprašytų funkcijų.

Atitikmenys – peržiūrėti sąrašą žodžių, atitinkančių jūsų paspaudimus.

Jei, naudodami tradicinį teksto įvedimo būdą, norite įtraukti į žodyną naują žodį, pasirinkite **Įterpti žodį**. Kai žodynas visiškai užpildomas, naujausias žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Redaguoti žodį – taisyti žodį tradiciniu teksto rašymo būdu. Šis meniu rodomas tik tada, kai žodis yra aktyvus (pabrauktas).



Patarimas! Paspaudus , parodomos šios funkcijos (jos priklauso nuo redagavimo režimo): **Nuspėjamasis tekstas** (nuspėjamojo teksto rašymo būdas), **Raidžių režimas** (tradicinis teksto rašymo būdas), **Skaičių režimas**, **Iškirpti** (pasirinkus tekstą), **Kopijuoti** (pasirinkus tekstą), **Įdėti** (pirmiausia iškirpus arba nukopijavus tekstą), **Įterpti skaičių**, **Įterpti simbolį** ir **Rašomoji kalba**: (pakeičia visų telefono redaktorių įvesties kalbą).

Sudurtinių žodžių rašymas

Parašykite pirmą sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, palenkdami kreiptuką į dešinę. Parašykite paskutinę

sudurtinio žodžio dalį. Baikite sudurtinį žodį, klavišu **0** įterpdami tarpą.

Nuspėjamojo teksto rašymo būdo išjungimas

Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą visose telefono rašyklėse galite išjungti, paspausdami  ir pasirinkdami **Nuspėjamasis tekstas > Išjungtas**.

Teksto kopijavimas į laikinąją talpyklą

- 1 Norėdami pasirinkti raides ir žodžius, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu palenkite kreiptuką kairėn arba dešinėn. Žymimas tekstas yra paryškinamas.
- 2 Jei norite nukopijuoti tekstą į laikinąją talpyklą, palaikykite paspaudę  ir pasirinkite **Kopijuoti**.
- 3 Jei norite įterpti tekstą į dokumentą, palaikykite paspaudę , paspauskite **Įdėti** arba vieną kartą paspauskite  ir pasirinkite **Įdėti**. Jei norite pasirinkti teksto eilutes, palaikykite paspaudę  . Tuo pačiu metu palenkite kreiptuką aukštyn arba žemyn. Jei norite ištrinti pažymėtą tekstą iš dokumento, paspauskite  .

Pranešimų rašymas ir siuntimas

Kaip bus rodomas daugiaformatis pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.



Patarimas! Pranešimą galite pradėti kurti programoje, kurioje yra funkcija **Siųsti**. Pasirinkite rinkmeną (atvaizdą ar tekstą), kurią norite įterpti į pranešimą, ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**.

Prieš kurdami daugiaformatį pranešimą ar rašydami el.-laišką, turite nustatyti teisingus parametrus. Žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 57 psl., ir „El.paštas“, 64 psl.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlių kiekį, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** ir vieną iš toliau išvardytų:
Tekst. pran.—siųsti tekstinį pranešimą.
Daugiaformatis pran.—siųsti daugiaformatį pranešimą (MMS).
El. laiškas – siųsti el. laišką. Jeigu nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el.pašto parametrus su pašto dėžutės vedliu, pasirinkite **Pradėti**.
- 2 **Gavėjas** laukelyje pasirinkite gavėjus ar grupes iš adresų knygos paspausdami kreiptuką arba įrašykite gavėjo telefono numerį ar el. pašto adresą. Gavėjams atskirti reikalingą kabliataškį (;) galite įterpti klavišu

* . Taip pat galite nukopijuoti ir paskui įterpti numerį ar adresą iš laikinosios talpyklos.



Patarimas! Suraskite norimą adresatą ir pažymėkite jį paspausdami kreiptuką. Galite tuo pačiu metu pažymėti keletą gavėjų.

- 3 **Tema** laukelyje įveskite daugiaformačio pranešimo ar el. laiško temą. Norėdami pakeisti matomus laukelius, pasirinkite **Funkcijos > Adresų laukeliai**.
- 4 Palenkite kreiptuką žemyn iki laiško laukelio ir rašykite pranešimą. Norėdami naudoti ruošinį, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti** arba **Įterpti objektą > Ruošinį**.
- 5 Norėdami įterpti garso ar vaizdo rinkmeną į daugiaformatį pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Pridėjus garsą, rodoma piktograma . Gali būti, kad vaizdo įrašų, išsaugotų .mp4 formatu, siųsti daugiaformačiu pranešimu negalėsite. Norėdami pakeisti vaizdo įrašų formatą, žr. „Vaizdo įrašo parametrai“, 44 psl.

- 6 Norėdami užfiksuoti atvaizdą, įrašyti garso arba vaizdo įrašą, kuriuos būtų galima siųsti daugiaformačiu pranešimu, pasirinkite **Įterpti naują > Atvaizdą, Garso įrašą** arba **Vaizdo įrašą**. Norėdami į pranešimą įterpti naują skaidrę, pasirinkite **Skaidrę**.

Jei norite peržiūrėti, kaip atrodo daugiaformatis pranešimas, pasirinkite **Funkcijos > Peržiūrėti**.

- 7 Jeigu prie el. laiško norite pridėti kokį nors priedą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti > Atvaizdą, Garso įrašą, Vaizdo įrašą** arba **Pastabą**. El. laiškų priedai nurodomi simboliu .

 **Patarimas!** Jei su el. laišku norite siųsti ne garso įrašus ar pastabas, o kitokias rinkmenas, atidarykite atitinkamą programą ir, jei įmanoma, pasirinkite **Siųsti > El. paštu**.

- 8 Norėdami išsiųsti pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti** arba paspauskite .

Šiuo prietaisu galima siųsti ilgesnius nei įprastus tekstinius pranešimus. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais,



taip pat dauguma kai kurių kalbų, pavyzdžiui, kinų, rašmenų užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų. Naršymo juostelėje galite matyti mažėjantį pranešimo ilgio rodiklį. Pavyzdžiui, 10 (2) reiškia, kad dar galite parašyti 10 rašmenų, jei norite, kad tekstas būtų siunčiamas dviem pranešimais.

Prieš išsiunčiant, el. laiškai automatiškai dedami į katalogą **Siunčiamieji**. Jei nepavyksta išsiųsti kurių nors laiškų, jie lieka kataloge **Siunčiamieji**.



Patarimas! Programoje **Pranešimai** taip pat galite kurti pristatymus ir išsiųsti juos daugiaformačiu pranešimu. Atidarę daugiaformačių pranešimų rašyklę, pasirinkite **Funkcijos > Sukurti pateiktį** (ši funkcija rodoma tik tada, kai nustatyta parametro **MMS kūrimo režimas** reikšmė **Perspėjamas** arba **Laisvasis**). Žr. „Daugiaformačiai pranešimai, 63 psl.



Patarimas! Kai siunčiate daugiaformatį pranešimą el. pašto adresu arba į prietaisą, kuris gali priimti didelius atvaizdus, naudokite didesnio formato atvaizdą. Jei abejojate dėl gavėjo prietaiso galimybių arba jei tinklas neleidžia siųsti didelių rinkmenų, patariama siųsti mažesnius atvaizdus ir iki 15 sekundžių trukmės garso įrašus. Norėdami pakeisti atvaizdo dydį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran. > Atvaizdo dydis** pagrindiniame programos **Pranešimai** vaizde.



Pastaba: Rodmenys, rodantys, kad pranešimas išsiųstas, reiškia, kad pranešimą jūsų įrenginys išsiuntė pranešimų centro numeriu, užprogramuotu jūsų įrenginyje. Tačiau šie žodžiai nereiškia, kad pranešimą priėmė gavėjas. Išsamesnės informacijos apie pranešimų paslaugas kreipkitės į paslaugų teikėją.

MMS ir el. pašto parametrų priėmimas

Parametrus tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

Dėl galimybės naudotis duomenų paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Rankinis MMS parametrų nustatymas:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr.** > **Ryšio > Prieigos taškai** ir nustatykite daugiaformačių pranešimų prieigos taško parametrus. Žr. „Ryšys“, 100 psl.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Dgf. praneš.** > **Naud. prieigos taškas** ir prieigos tašką, kurį sukūrėte kaip pagedaujama ryšį. taip pat žr. „Daugiaformačiai pranešimai“, 63 psl.

Prieš išsiųsdami, priimdami, parsisiųsdami, atsakydami ir persiųsdami el. laiškus, turite atlikti toliau aprašytus veiksmus.

- Teisingai nustatykite interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 100 psl.
 - Nustatykite teisingas savo el. pašto parametrų reikšmes. Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, esančią **Pranešim.** pagrindiniame vaizde, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el.-pašto parametrus su pašto dėžutės vedliu, pasirinkite **Pradėti**. Žr. „El.paštas“, 64 psl.
- Jūs turite turėti atskirą el. pašto dėžutę. Vykdykite instrukcijas, kurias jums pateikė tolimesios pašto dėžutės ir interneto paslaugų teikėjas (IPT).

Gautieji – pranešimų gavimas

Gautieji kataloge yra šie simboliai:

-  – Neskaitytas tekstinis pranešimas.
-  – Neskaitytas daugiaformatis pranešimas.
-  – Per „Bluetooth“ ryšį gauti duomenys.

Kai gaunate pranešimą telefonui veikiant laukimo režimu, rodomas ženklas  ir tekstas **1 naujas pranešimas**. Norėdami atidaryti pranešimą pasirinkite **Rodyti**. Jei norite atidaryti kurį nors pranešimą iš katalogo **Gautieji**, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, pasirinkite **Funkcijos > Atsakyti**.

Daugiaformačiai pranešimai



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Daugiaformačių pranešimų objektai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Jūs turite gauti patvirtinimą, kad daugiaformatis pranešimas laukia daugiaformačių pranešimų centre. Norėdami pradėti paketinių duomenų ryšį, reikalingą pranešimui į prietaisą persiųsti, pasirinkite **Funkcijos > Priimti**.

Kai atidarote daugiaformatį pranešimą () , turite pamatyti atvaizdą ir pranešimą.  rodomas, jei įtrauktas garsas arba  , jei įtrauktas vaizdo įrašas. Norėdami atkurti garso arba vaizdo įrašą pasirinkite nuorodą.

Jei norite patikrinti, kokių rūšių objektų yra daugiaformačiame pranešime, atidarykite pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Objektai**.

Jei pranešime yra daugiaformatė pateiktis, rodomas  . Norėdami atkurti pateiktį pasirinkite nuorodą.

Duomenys ir parametrai

Jūsų telefonas gali priimti įvairius pranešimus, kuriuose yra duomenų apie:

Sąrankos pranešimas– Parametrus galite gauti sąrankos pranešimu iš savo tinklo operatoriaus, paslaugos teikėjo ar

bendrovės informacijos vadybos skyriaus. Parametrus galite išsaugoti pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Vizitinė kortelė – jei norite išsaugoti informaciją programoje **Adr. knyga**, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti viz. kort.**. Prie vizitinės kortelės pridėtos pažymos ar garso rinkmenos neišsaugomos.

Skamb. tonas – norėdami išsaugoti skambėjimo toną, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Operat. simb. – norėdami, kad prietaisui veikiant laukimo režimu vietoje tinklo operatoriaus pavadinimo būtų rodomas operatoriaus simbolis, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Kalend. įraš. – norėdami išsaugoti kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. Kalendoriuje**.

Int. nrš. pran. – norėdami išsaugoti žymą tinklo žymų kataloge, pasirinkite **Funkcijos > Priskirti žymą**. Jeigu pranešime yra ir prieigos taško parametrai, ir žymos, visus šiuos duomenis galite išsaugoti, pasirinkdami **Funkcijos > Išsaugoti visus**.

Persp. / el. lšk. – Pranešimas nurodo, kiek naujų el.laiškų gavote į savo tolimąją pašto dėžutę. Išplėstiniame pranešime gali būti daugiau ir išsamesnės informacijos.

Interneto paslaugų pranešimai

Interneto paslaugų pranešimai () gali būti, pavyzdžiui, naujienų antraštės. Paslaugos pranešime gali būti tekstinis

pranešimas arba nuoroda. Dėl galimybės naudotis šiomis paslaugomis ir norėdami jas užsisakyti, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Mano katalogai

Kataloge **Mano katalogai** galite suskirstyti savo pranešimus į katalogus, sukurti naujus katalogus, pervardyti arba ištrinti esamus.



Patarimas! Tekstus, esančius šablonų kataloge, galite naudoti, kai siunčiamuose pranešimuose reikia dažnai rašyti tą patį tekstą.

Pašto dėžutė

Jei pasirinkote **Pašto dėžutė**, tačiau nenustatėte savo el. pašto dėžutės parametrų, pamatysite prašymą tai padaryti. Norėdami pradėti kurti el. pašto parametrus su pašto dėžutės vedliu, pasirinkite **Pradėti**. taip pat žr. „El. paštas“, 64 psl.

Kai sukuriate naują pašto dėžutę, jos pavadinimas pagrindiniame programos **Pašto dėžutė** vaizde pakeičia ankstesnį pavadinimą **Pranešimai**. Galite turėti iki šešių pašto dėžučių.

Pašto dėžutės atidarymas

Kai atidarote savo pašto dėžutę, aparatas klausia ar norite prisijungti prie pašto dėžutės (**Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**).

Jei norite prisijungti prie savo pašto dėžutės ir priimti naujų el.-laiškų antraščių arba pranešimų, pasirinkite **Taip**. Kai ryšys užmegztas ir peržiūrite laiškus, esate nuolat susijungę su tolimesnia pašto dėžute duomenų ryšiu. taip pat žr. „Ryšys“, 100 psl.

Jei norite peržiūrėti anksčiau priimtus el.-laiškus atsijungę nuo pašto dėžutės, pasirinkite **Ne**. Kai peržiūrite savo el.-laiškus neprisijungę prie pašto dėžutės, tarp jūsų prietaiso ir tolimesios pašto dėžutės ryšio nėra.

El. laiškų priėmimas

Jei neužmegzėte ryšio su tolimesnia pašto dėžute, užmegzkite jį pasirinkdami **Funkcijos** > **Jungti**.



Svarbu žinoti: būkite atsargūs atidarydami pranešimus. El. laiškai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

- 1 Užmegzė ryšį su tolimesnia pašto dėžute, pasirinkite **Funkcijos** > **Priimti el. laiškus**.
Naujus – jei norite priimti visus naujus el. laiškus
Pasirinktus – priimti tik pažymėtus el. laiškus
Visus – iš pašto dėžutės priimti visus el. laiškus.
Norėdami nutraukti el. laiškų priėmimą, pasirinkite **Atšaukti**.
- 2 Priėmę el. laiškus, galite peržiūrėti juos prisijungę prie pašto dėžutės. Jei norite, galite atsijungti nuo tolimesios pašto dėžutės pasirinkdami **Funkcijos** > **Baigti ryšį** ir tada peržiūrėti el. laiškus.

El. laiškų būklės simboliai:

-  Naujas el.laiškų (prisijungus ir atsijungus nuo interneto) nebuvo priimtas į jūsų telefoną.
-  Naujas el.laiškas buvo priimtas į jūsų telefoną.
-  El.laiško pranešimas buvo perskaitytas ir nebuvo priimtas į jūsų telefoną.
-  El.laiško pranešimas buvo perskaitytas.
-  Perskaityto el.laiško, kurio turinys buvo ištrintas iš telefono, antraštė.

- 3 Norėdami atidaryti el.laišką, paspauskite kreiptuką. Jei nepriėmėte el.laiško ir ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pamatysite klausimą, ar nenorite priimti šio laišką iš pašto dėžutės.

Norėdami peržiūrėti el.laiško priedus, atidarykite laišką, prie kurio rodomas priedo simbolis , ir pasirinkite **Funkcijos > Priedai**. Jei priedas pažymėtas blyškiu simboliu, vadinasi, jis nėra priimtas į prietaisą. Tada pasirinkite **Funkcijos > Priimti**. Atidarę sąrašą **Priedai** galite priimti, atidaryti, išsaugoti arba pašalinti priedus. Juos taip pat galite siųsti „Bluetooth“ ryšiu.



Patarimas! Jeigu jūsų pašto dėžutėje naudojamas protokolas IMAP4, galite nurodyti, kiek pranešimų norite priimti, taip pat nustatyti, ar priimti priedus. Su POP3 protokolu parinkty yra šios **Tik antraštės**, **Dydž.aprb.** arba **Laišk. su priedais**.

Automatinis el. laiškų priėmimas

Norėdami priimti pranešimus automatiškai, pasirinkite **Funkcijos > El. pašto parametrai > Automat. priėmimas > Priimti antraštes > Taip, visada** arba **Tik namų tinkle** ir nustatykite kada ir kaip dažnai pranešimai yra gaunami.

Gaunant el. pranešimus automatiškai dėl sumažėjusio duomenų srauto galite sutaupyti mokėdami už ryšį.

El. laiškų ištrynimasis

Norėdami ištrinti el. laišką turinį iš telefono, tačiau palikti el. laišką tolimojoje pašto dėžutėje, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš. iš:**, tada pasirinkite **Telefono**.

Prietaisas rodo tolimojoje pašto dėžutėje esančių el. laiškų antraštes. Taigi, nors el. laišką turinį ištrinate, jo antraštė lieka prietaise. Jei norite ištrinti ir antraštę, pirma reikia ištrinti el. laišką iš savo tolimosios pašto dėžutės, tada vėl užmegzti ryšį tarp savo prietaiso ir tolimosios pašto dėžutės, kad duomenys atsinaujintų.

Norėdami ištrinti el. laišką ir iš telefono, ir iš tolimosios pašto dėžutės, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Pasirinkite **Ištr. praneš. iš:**, tada pasirinkite **Telefono ir serverio**.

Jei ryšys su pašto dėžute neužmegztas, pirmiausia bus ištrinti jūsų prietaise esantys el.-laiškai. Kitą kartą užmegzrus ryšį su tolimąja pašto dėžute, joje esantys el.

laiškai bus automatiškai ištrinti. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrynimui pažymėti el. laiškai bus pašalinti tik tada, kai atsijungsite nuo tolimosios pašto dėžutės.

Norėdami atšaukti el.laiškų ištrynimą iš telefono ir serverio, pažymėkite el. laiškus, kurie buvo pažymėti kaip ištrintini kitos ryšio sesijos metu (☒), ir pasirinkite **Funkcijos > Atkurti, kas ištrinta**.

Atsijungimas nuo pašto dėžutės

Kai ryšys su pašto dėžute užmegztas ir norite baigti paketinių duomenų ryšį su ja, pasirinkite **Funkcijos > Baigti ryšį**.



Patarimas! Jei norite, galite neatsijungti nuo savo pašto dėžutės. Tada į tolimąją pašto dėžutę gauti nauji el.laiškai (numatyta – **Tik antraštes**) bus automatiškai priimti į telefoną (jei serveryje veikia funkcija „IMAP IDLE“). Jei norite, kad pranešimų programa veiktų kitų programų fone, du kartus paspauskite . Neatsijungus nuo pašto dėžutės, dėl padidėjusio duomenų srauto gali tekti mokėti už ryšį daugiau.

El. laiškų peržiūra atsijungus nuo tolimosios pašto dėžutės

Kai kitą kartą atidarote pašto dėžutę **Pašto dėžutė** ir norite peržiūrėti bei skaityti el.laiškus išjungto ryšio režimu, į klausimą **Ne** atsakykite **Užmegzti ryšį su pašto dėžute?**. Galite skaityti anksčiau priimtas el.laiškus antraštes ir (arba)

priimtus el.laiškus. Taip pat galite rašyti naujus el. laiškus, atsakyti ar persiųsti el. laiškus, kai kitą kartą užmegsite ryšį su pašto dėžute.

Siunčiamieji – neišsiųsti pranešimai

Siunčiamieji – šiame kataloge laikinai sudedami pranešimai, kurie turi būti išsiųsti.

Kataloge **Siunčiamieji** esančių pranešimų būklė :

Siunčia – prietaisas bando užmegzti ryšį su serveriu ir išsiųsti el. laišką ar pranešimą.

Laukia / Laukia eilės – pranešimas ar el. laiškas bus išsiųstas, kai bus išsiųsti tokios pačios rūšies pranešimai ar el. laiškai.

Siųsti pakartotinai (ir laikas) – telefonas bandys vėl išsiųsti el. laišką ar pranešimą po nustatytos pertraukos. Pasirinkite **Siųsti**, jei norite vėl siųsti el. laišką ar pranešimą be pertraukos.

Atidėtas – galite užlaikyti kataloge **Siunčiamieji** esančius dokumentus. Pažymėkite siunčiamą el. laišką ar pranešimą ir pasirinkite **Funkcijos > Atidėti siuntimą**.

Nepavyko – el. laiško ar pranešimo nepavyko išsiųsti maksimaliu bandymų skaičiumi. Išsiųsti nepavyko. Jei bandėte siųsti tekstinį pranešimą, atidarykite pranešimą ir patikrinkite, ar nustatėte teisingas siuntimo parametrų reikšmes.



Pavyzdys: el. laiškai patenka į siunčiamųjų el. laiškų katalogą, pavyzdžiui, kai prietaisas yra ne ryšio zonoje. Taip pat galite nustatyti, kad el. laiškai būtų siunčiami, kai kitą kartą užmegsite ryšį su savo tolimąja pašto dėžute.

SIM kortelėje esančių pranešimų peržiūra

Prieš peržiūrėdami SIM pranešimus, turite nukopijuoti juos į telefono katalogą.

- 1 Atidarę pagrindinį programos **Pranešim.** vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > SIM pranešimai.**
- 2 Norėdami pažymėti pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Žymėti, nežymėti > Žymėti** arba **Žymėti visus.**
- 3 Pasirinkite **Funkcijos > Kopijuoti.** Atidaromas katalogų sąrašas.
- 4 Norėdami pradėti kopijuoti pasirinkite katalogą ir **Gerai.** Norėdami pamatyti pranešimą, atidarykite katalogą.

Pranešimų parametrai

Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Taip pat galite gauti parametrus iš savo paslaugos teikėjo konfigūracijos pranešimu.

Kai kuriuos arba visus pranešimų centrus jūsų telefonui gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas arba tinklo operatorius, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.

Tekstiniai pranešimai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Tekst. pran.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pranešimų centrai – peržiūrėti visų nustatytų tekstinių pranešimų centrų sąrašą.

Naud. pran. centras – pasirinkite pranešimų centrą, per kurį norite siųsti tekstinius pranešimus.

SMS el. paštas – Jei norite siųsti ir gauti tekstinius pranešimus el.pašto adresais, įveskite el.pašto sąsajos serverį ir el.pašto pranešimų centrą.

Rašmenų koduotė – pasirinkite **Mažoji koduotė**, norėdami naudoti automatinį simbolių keitimą į kitą kodavimo sistemą, kai tai yra įmanoma.

Gavimo ataskaita – pasirinkite ar tinklas siųs reguliarias ataskaitas apie jūsų pranešimus (tinklo paslauga).

Pranešimo galiojimas – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras bando nusiųsti jums pranešimą, jei pirmasis bandymas nepavyko (tinklo paslauga). Jei pranešimo galiojimo laiku gavėjas yra nepasiekiamas, pranešimas yra ištrinamas iš pranešimų centro.

Siunč. pran. formatas – nustatyti kitokią šio parametro reikšmę galite tik tuomet, kai tikrai žinote, jog jūsų pranešimų centras gali paversti tekstinius pranešimus kitų formatų pranešimais. Kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Pageidaujamas ryšys—Pasirinkite kokį ryšį naudojate teksto pranešimams siųsti: GSM tinklą ar packetinių duomenų, tai tokia paslauga galima. Žr. „Ryšys“, 100 psl.

Ats. per tą patį cntr. – pasirinkite, ar atsakomasis pranešimas turi būti siunčiamas tuo pačiu tekstinių pranešimų centru (tinklo paslauga).

Patalpinti naujus ir keisti teksto pranešimų centrus

Atminkite, kad jei pakeičiate savo SIM kortelę, galimų tekstinių pranešimų centrų sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į naujojoje SIM kortelėje esančius centrus. Pranešimų centrus jūsų telefone gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas, todėl negalėsite jų sukurti, pakeisti arba ištrinti.

- 1 Pasirinkite **Pranešimų centrai > Funkcijos > Naujas pr. centras** arba **Redaguoti**.
- 2 Paspauskite kreiptuką, parašykite pranešimų centro numerį ir pasirinkite **Gerai**.
- 3 Paslinkite žemyn, paspauskite kreiptuką ir tada įrašykite tekstinių pranešimų centro numerį. Šį numerį jums turi pranešti paslaugos teikėjas.
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

- 5 Kad nauji parametrai būtų pradėti taikyti, grįžkite į parametų vaizdą. Pažymėkite **Naud. pran. centras** ir pasirinkite naują pranešimų centrą.

Daugiaformačiai pranešimai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim. > Funkcijos > Parametrai > Daugiaformatis pran.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Atvaizdo dydis – nustatyti daugiaformačiame pranešime naudojamo atvaizdo dydį. **Pradinis (–ė)** (rodomas tik, kai **MMS kūrimo režimas** nustatytas kaip **Perspėjamasis** arba **Laisvasis**), **Mažas** arba **Didelis**.

MMS kūrimo režimas – pasirinkus **Perspėjamasis**, telefonas praneša jums apie tai, kad bandote išsiųsti pranešimą gavėjui, kurio prietaisas nepritaikytas tokio pranešimo priimti. Pasirinkus **Apribotasis**, telefonas neleidžia siųsti pranešimų, kurių negali priimti kiti prietaisai.

Naud. prieigos taškas – pasirinkite, kuris prieigos taškas bus naudojamas pageidaujamam ryšiui su daugiaformačių pranešimų centru užmegzti.

Dgf. pran. priėmimas – pasirinkite, kaip norite priimti daugiaformačius pranešimus. Norėdami priimti daugiaformačius pranešimus tik tada, kai esate savo paslaugų teikėjo tinkle, pasirinkite **Automat. namų tinkle**. Kai esate ne savo paslaugų teikėjo tinkle, galite gauti perspėjimą, kad daugiaformačių pranešimų centre rasite gautą daugiaformatį pranešimą.

Kai esate už savo tinklo ribų, daugiaformačių pranešimų siuntimas ir priėmimas jums gali kainuoti daugiau.

Jei pasirinkote **Dgf. pran. priėmimas** > **Visada automatinis**, telefonas gali automatiškai užmegzti paketinių duomenų ryšį, kad galėtų priimti pranešimą.

Priimti anon. praneš. – pasirinkite, jei norite atmesti pranešimus iš anonimiinių siuntėjų.

Priimti reklamą – nustatyti, ar norite priimti reklamą daugiaformačiais pranešimais.

Gavimo ataskaita – pasirinkite, jei norite, kad žurnale būtų rodoma išsiųsto pranešimo būsena (tinklo paslauga). Daugiaformačio pranešimo, išsiųsto el. pašto adresu, siuntimo ataskaitos galite negauti.

Atsisak. siųsti atsk. – Pasirinkite ar norite ar ne, kad jūsų telefonui būtų siunčiamos gautų daugiaformačių pranešimų pristatymo ataskaitos.

Pranešimo galiojimas – pasirinkite, kiek laiko pranešimų centras bando nusiųsti jums pranešimą, jei pirmasis bandymas nepavyko (tinklo paslauga). Jei pranešimo galiojimo laiku gavėjas yra nepasiekiamas, pranešimas yra ištrinamas iš pranešimų centro.



Patarimas! Daugiaformačių pranešimų ir el. pašto parametrus taip pat galite gauti iš paslaugų teikėjo sąrankos pranešime. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

El.paštas

Paspauskite , pasirinkite **Pranešim.** > **Funkcijos** > **Parametrai** > **El. paštas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Pašto dėžutės – pasirinkę pašto dėžutę, galite nustatyti toliau išvardytus parametrus. **Ryšio parametrai**, **Vartotojo parametrai**, **Priėm. parametrai** ir **Automat. priėmimas**.

Naudojama p. dėžutė – pasirinkti, kurią pašto dėžutę naudosite el. laiškam siųsti.

Norėdami sukurti naują pašto dėžutę, pasirinkite **Funkcijos** > **Nauja pašto dėžutė** pašto dėžutės pagrindiniame vaizde.

Ryšio parametrai

Norėdami keisti gaunamų el.laiškų parametrus, pasirinkite **Priimamasis el. paštas** ir pasirinkite iš šių:

Vartotojo vardas – įvesti vartotojo vardą, kurį jums pranešė paslaugos teikėjas.

Slaptažodis – įvesti jūsų slaptažodį. Jei paliekatė šį laukelį tuščią, slaptažodį turite įvesti, kai bandote užmegzti ryšį su savo tolimesnia pašto dėžute.

Priim. pašto serveris – įvesti jūsų el.laiškus priimančio serverio IP adresą arba pavadinimą.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti interneto prieigos tašką. Žr. „Ryšys“, 100 psl.

P. dėž. pavadinimas – įvardyti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės rūšis – nurodyti el.pašto protokolą, kurį pataria naudoti jūsų tolimosios pašto dėžutės teikėjas. Funkcijos yra **POP3** ir **IMAP4**. Šį parametą galite nustatyti tik vieną kartą ir nebegalite jo pakeisti, jei išsaugojote arba uždarėte pašto dėžutės parametrus. Kai tarp telefono ir serverio yra užmegztas ryšys POP3 protokolu, el.laiškai automatiškai neatnaujinami. Jei norite pamatyti naujausius el.laiškus, turite atsijungti ir vėl prisijungti prie savo pašto dėžutės.

Saugumas (prievad.) – pasirinkti apsaugos funkciją, kuri naudojama ryšio saugumui su tolimąja pašto dėžute užtikrinti.

Prievedas – nustatyti ryšio prievadą.

APOP saugus įjung. (tik POP3 protokolui) – jungdamiesi prie pašto dėžutės, naudokitės POP3 protokolu, norėdami šifruoti slaptažodžių siuntimą į tolimąjį el. pašto serverį. Norėdami keisti gaunamų el.laiškų parametrus, pasirinkite **Siunč. el. paštas** ir pasirinkite iš šių:

Mano el. pašto adr. – įveskite el.pašto adresą, kurį jums pateikė paslaugos teikėjas. Atsakymai į jūsų laiškus bus siunčiami šiuo adresu.

Siunč. pašto serveris – įvesti jūsų el.laiškus siunčiančio serverio IP adresą arba pavadinimą. Gali būti, jog galėsite naudotis tik savo tinklo operatoriaus siunčiamojo pašto serveriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją.

Naud. prieigos taškas – pasirinkti interneto prieigos tašką Žr. „Ryšys“, 100 psl.

Vartotojo vardas, Slaptažodis, Saugumas (prievad.) ir **Prievedas** parametrai panašūs į tuos, kurie yra **Priimamasis el. paštas**.

Vartotojo parametrai

Mano vardas – įvesti savo vardą. Laiško gavėjo telefone vietoje jūsų el. pašto adreso rodomas jūsų vardas, jei gavėjo telefonas šią funkciją palaiko.

Siųsti pranešimą – nustatyti, kaip iš jūsų prietaiso turi būti siunčiami el.laiškai. Jei norite, kad pasirinkus **Nedelsiant**, telefonas prisijungtų prie pašto dėžutės, pasirinkite **Siųsti pranešimą**. Pasirinkus **Kito ryšio metu**, el.laiškai išsiunčiami, kai užmezgamas ryšys su tolimąja pašto dėžute.

Siųsti kopiją sau – pasirinkti, jei norite išsaugoti el. laiško kopiją savo tolimojoje pašto dėžutėje ir nusiųsti adresu, nurodytu meniu **Mano el. pašto adr..**

Pridėti parašą – pasirinkti, jei prie savo el. laiškų norite pridėti parašą.

Naujų el. lšk. signalai – pasirinkti, ar pašto dėžutėje atsiradus naujam laiškui turi būti perspėjama, pavyzdžiui, garso signalu ar pranešimu ekrane.

Priėm. parametrai

Priimti el. lšk. dalis – Nustatykite, kurios el.laiško dalys yra gautos: **Tik antraštes**, **Dydž.aprb.**, **Laiškus be priedų** (tik IMAP4), arba **Laišk. su priedais**.

Priimamas kiekis – nustatykite, kiek naujų el.laiškų gauta į pašto dėžutę.

IMAP4 katal. adresas (skirti tik IMAP4) – Nustatykite katalogo adresą pasirašomiems katalogams.

Katal. prenumerata (skirta tik IMAP4) – Registruotis kitiems katalogams tolimojoje pašto dėžutėje ir gauti šių katalogų turinį.

Automat. priėmimas

Priimti antraštes – pasirinkite ar norite, kad telefonas priimtų naują el.laišką automatiškai. Galite nustatyti, kada ir kaip dažnai turi būti priimami laiškai.

Gaunant el. pranešimus automatiškai dėl sumažėjusio duomenų srauto galite sutaupyti mokėdami už ryšį.

Interneto paslaugų pranešimai

Paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Paslaugos pranešimas**. Galite pasirinkti, ar norite priimti paslaugų pranešimus. Jei norite, kad gavęs paslaugos pranešimą telefonas automatiškai įjungtų naršyklę, prisijungtų prie tinklo ir priimtų pranešimo turinį, pasirinkite **Priimti pranešimus > Automatiškai**.

Transliacija

Dėl galimų temų ir susijusių temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją. Paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Transliacija** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Priėmimas – galite pasirinkti, ar norite priimti transliacinius pranešimus.

Kalba – nustatyti kalbas, kuriomis norite gauti pranešimus: **Visomis**, **Pasirinktomis** arba **Kitomis**.

Temų pasirinkimas – nustatyti, ar telefonui automatiškai ieškoti naujų temų numerių ir išsaugoti juos (be pavadinimų) temų sąraše.

Kiti parametrai

Paspauskite , pasirinkite **Pranešimai > Funkcijos > Parametrai > Kiti** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.

Išsaug. išsiųstus pr. – pasirinkti, jei norite išsaugoti išsiųstų tekstinių pranešimų, daugiaformačių pranešimų ar el.laiško kopijas kataloge **Išsiųstieji**.

Išsaug. pran. skaičius – nurodyti, kiek vienu metu kataloge **Išsiųstieji** galima saugoti išsiųstų pranešimų. Numatytasis pranešimų skaičius yra 20. Kai šis skaičius pasiekiamas, ištrinamas seniausias pranešimas.

Naudojama atmintis – pasirinkti, kurioje atmintyje norite išsaugoti pranešimus: **Telefono** arba **Kietasis diskas**.

Mano programos



Interneto naršyklės

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Int. naršykl.**, kad atidarytumėte papildomą žiniatinklio naršyklę, pritaiktą naršyti po žiniatinklio puslapius, kurių pradinis formatas nėra pritaikytas naršymui iš mobiliojo telefono.

Int. naršykl. išsaugo pradinį puslapio maketą.

Norėdami lengvai peržiūrėti puslapį, žymikliu slinkite bet kuria puslapio kryptimi. Mažesnis puslapio atvaizdas rodomas su raudonu rėmeliu, kuris reiškia esamu momentu rodomą sritį.

Norėdami matyti esamo puslapio vaizdelį, taip pat galite pasirinkti **Funkcijos** > **Priemonės** > **Tinklalapio apžvalga**. Kreiptuku judinkite raudoną rėmelį, o paspaudę kreiptuką grįžkite į normalaus vaizdo režimą.

Norėdami peržiūrėti neseniai žiūrėtus puslapius kaip jų vaizdelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos**.

Norėdami blokuoti išskylančius langelius, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Uždrausti išskyl. langus**.

Teksto paieškai realiuoju laiku pasirinkite **Funkcijos** > **Ieškoti** ir pradėkite įvedinėti paieškos eilutę. Įvedant tekstą, rodomas eilutės atitikmuo.

Interneto teikiniai : galite užsiprenumeruoti naujienas ir teikinius, kuriuos siuntinėja daugelis žiniatinklių. Naršyklės interneto teikinių funkcija taip pat įspės vartotoją, kada žiniatinklyje bus teikinių nuorodų.

Apie kitas interneto funkcijas ir pasirinktis skaitykite „Paslaugos“, p. 82.



Užrašai

Norėdami ką nors užsirašyti, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Užrašai**. Užrašus galite siųsti į kitus suderinamus prietaisus, o gautas paprasto teksto (TXT formato) failus galite išsaugoti programoje **Užrašai**.



MP- momentiniai pranešimai (pokalbiai tekstiniais pranešimais)

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **MP**.

Naudodamiesi momentiniais pranešimais (tinklo paslauga), galite bendrauti su kitais žmonėmis momentiniais pranešimais, prisijungti prie teminių

diskusijų forumų (MP grupių). Paslaugų teikėjai turi MP serverius, prie kurių galite prisijungti užsiregistravę MP paslaugai. Skirtingi paslaugų teikėjai gali siūlyti skirtingas paslaugos funkcijas.

Pasirinkite **Diskusijos**, jei norite pradėti arba pratęsti pokalbį su MP naudotoju, **MP adresatai**, jei norite sukurti, redaguoti arba peržiūrėti jūsų MP esančių naudotojų užimtumą; **MP grupės**, jei norite pradėti arba pratęsti diskusiją su daugeliu MP naudotojų iš karto; arba **Įraš. pokalbiai**, jei norite peržiūrėti anksčiau įrašytus momentinių pranešimų pokalbius.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų, instrukcijų ir mokesčių teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo.

MP parametrų priėmimas

Turite išsaugoti parametrus, kurių reikia norint naudotis paslauga. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo momentinių pranešimų paslaugą. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Parametrus galite įvesti ir rankiniu būdu. Žr. „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 71 psl.

Prisijungimas prie MP serverio

- 1 Jei norite prisijungti prie naudojamo MP serverio, atidarykite **MP** ir pasirinkite **Funkcijos** >

Įsiregistruoti. Kaip pakeisti naudojamą MP serverį ir išsaugoti naujus MP serverius, skaitykite skyrelyje „Momentinių pranešimų serverio parametrai“, 71 psl.

- 2 Norėdami užsiregistruoti, įveskite savo naudotojo ID, slaptažodį ir paspauskite kreiptuką. Serverio MP naudotojo ID ir slaptažodį jums suteikia paslaugos teikėjas.
- 3 Norėdami išsiregistruoti, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsiregistruoti**.

MP parametrų nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **MP parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Naudoti slappyvardį (ši funkcija rodoma tik tada, kai serveris yra suderinamas su MP grupėmis) – pasirinkę **Taip**, įveskite slappyvardį.

Priimti pranešimus iš – jei sutinkate priimti pranešimus iš visų vartotojų, pasirinkite **Visų**.

Priimti kvietimus iš – jei sutinkate priimti kvietimus tik iš jūsų MP adresatų sąrašė esančių vartotojų, pasirinkite **MP adresatų**. MP kvietimus jums siunčia MP adresatai, kurie nori, kad prisijungtumėte prie jų grupių.

Pran. slinkties greitis – pasirinkti spartą, kuria pateikiami nauji pranešimai.

Rikiuoti MP adresatus – Pasirinkti kaip bus rikiuojami MP adresatai: **Abėcėlės tvarka** arba **Pagal užimtumą**.

Užimtumo atnaujinim. – pasirinkti, koks turi būti informacijos apie jūsų sąrašą esančių MP adresatų įsijungimą (galimybę bendrauti) atnaujinimo būdas: **Automatinis** arba **Rankinis**.

Neįsijungusieji – pasirinkite, jei MP adresatų sąrašą rodomi neprisijungę adresatai.

Mano pranešimo spalva – pasirinkti jūsų siunčiamų momentinių pranešimų spalvą.

Gauto pranešimo spalva – pasirinkti jūsų gaunamų momentinių pranešimų spalvą.

MP tonas – pakeisti toną, kuris pasigirsta, kai gaunate naują momentinį pranešimą.

MP grupių ir vartotojų paieška

Norėdami ieškoti grupių, kai atidarytas vaizdas **MP grupės**, pasirinkite **Funkcijos > Ieškoti**. Galite ieškoti **Grupės pavadinimą**, **Temą** ir **Narius** (vartotojo ID).

Norėdami ieškoti vartotojų, kai atidarytas vaizdas **MP adresatai**, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Ieškoti serveryje**. Galite ieškoti **Dalyvio vardą**, **Vartotojo adresą**, **Telefono numerį** ir **El. pašto adresą**.

Prisijungti prie MP grupių

MP grupės vaizde matyti MP grupių, kurias išsaugojote arba prie kurių prisijungėte, sąrašas.

Norėdami prisijungti prie išsaugotos MP grupės paspauskite kreiptuką.

Norėdami prisijungti prie MP grupės, kurios nėra sąrašą, bet kurios ID jūs žinote, pasirinkite **Funkcijos > Nauja grupė**.

Norėdami palikti MP grupę, pasirinkite **Funkcijos > Išėiti iš MP grupės**.

Pokalbiai pranešimais

Prisijungę prie MP grupės, iš grupės narių galite gauti bei jiems siųsti savo pranešimus.

Jei norite išsiųsti pranešimą, parašykite jį rašyklės lauke ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami siųsti privatų pranešimą dalyviui, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti asmen. žinutę**.

Norėdami atsakyti į jums asmeniškai atsiųstą pranešimą, pasirinkite pranešimą ir **Funkcijos > Atsakyti**.

Norėdami pakviesti MP adresatus, kurie yra prisijungę, prisijungti prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą**.

Jei nenorite gauti pranešimų iš kurių nors dalyvių, pasirinkite **Funkcijos > Blokavimo funkcijos** ir norimą funkciją.

Momentinių pranešimų įrašymas

Norėdami įrašyti pranešimus, kurie pasikeitė pokalbio metu arba nuo tada, kai prisijungėte prie MP grupės, pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti pokalbį**. Norėdami baigti įrašinėti, pasirinkite **Funkcijos > Baigti įrašymą**.

Norėdami peržiūrėti įrašytus pokalbius pagrindiniame vaizde, pasirinkite [Įraš. pokalbiai](#).

Diskusijų peržiūra ir pradžia

Diskusijos vaizde matyti sąrašas atskirų diskusijų dalyvių, su kuriais jūs tuo metu bendraujate. Aktyvios diskusijos automatiškai uždaromos, kai uždarote programą **MP**.

Norėdami peržiūrėti kurią nors diskusiją, pažymėkite jos dalyvį ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami tęsti diskusiją, parašykite pranešimą ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami vėl atidaryti diskusijų sąrašą nebaigdami aktyvios diskusijos, paspauskite **Atgal**. Norėdami užbaigti diskusiją, pasirinkite **Funkcijos > Baigti diskusiją**.

Norėdami pradėti naują diskusiją, pasirinkite **Funkcijos > Nauja diskusija**.

Norėdami išsaugoti diskusijos dalyvį MP adresuose, pasirinkite **Funkcijos > Į MP adresatus**.

Norėdami automatiškai siųsti atsakymus į įeinančius pranešimus, pasirinkite **Funkcijos > Jungti autoatsak..** Atlikę aprašytus veiksmus, vis dar galite gauti pranešimus.

MP adresatai

MP adresatai vaizde, galite atrinkti MP adresatų sąrašus iš serverio arba patalpinti naują MP adresatą į kontaktų sąrašą. Įsiregistravus serveryje, iš jo automatiškai

priimamas vėliausiai naudotas momentinių pranešimų adresatų sąrašas.

Norėdami įrašyti naują adresatą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Įvesti rankiniu būdu**. Užpildykite laukelius **Pseudonimas** ir **Vartotojo adresas**, ir pasirinkite **Atlikti**.

Norėdami perkelti adresatą iš serveryje esančio sąrašo į priimtą sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Nauj. MP adresatas > Perkelti iš kito sąrašo**.

Norėdami pakeisti momentinių pranešimų adresatų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos > Keisti adresatų sąr..**

Pasirinkite kurį nors iš toliau išvardytų parametrų.

Atidaryti diskusiją – pradėti naują ar tęsti aktyvią diskusiją su adresu.

Jungti sekimą – nustatyti, kad telefonas praneštų, kada adresatas, su kuriuo bendraujate momentiniais pranešimais, įsijungia ar išsijungia.

Priklauso grupėms – patikrinti, kurių grupių narys yra pasirinktas momentinių pranešimų adresatas.

Atnaujinti užimtumą – atnaujinti adresato užimtumo informaciją. Užimtumą žymi simbolis šalia adresato vardo. Ši funkcija negalima, jei nustatėte **Užimtumo atnaujinim.** į **Automatinis MP parametrai**.

MP grupių tvarkymas

Norėdami pamatyti sąrašą MP grupių, kurias sukūrėte ar prie kurių esate prisijungę, pasirinkite **MP grupės**.

Pažymėkite grupę, pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** ir reikiamą funkciją iš toliau išvardytųjų.

Išsaugoti – išsaugoti neišsaugotą grupę, prie kurios esate prisijungę.

Žiūrėti dalyvius – patikrinti, kas yra prisijungęs prie grupės.

Informacija – peržiūrėti specialųjį grupės adresą, temą, dalyvius, administratorius (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės), užblokuotųjų dalyvių sąrašą (jeigu jums suteiktos atitinkamos teisės) ir ar leidžiama grupės nariams bendrauti asmeniškai.

Parametrai – peržiūrėti ir tvarkyti momentinių pranešimų grupės parametrus. Žr. „Naujos MP grupės kūrimas“ psl. 71.

Naujos MP grupės kūrimas

Pasirinkite **MP grupės** > **Funkcijos** > **Kurti naują grupę**. Nustatykite grupės parametrus.

MP grupės parametrus galite nustatyti, jei turite grupės administratoriaus teises. Grupę sukūręs asmuo automatiškai gauna jos administratoriaus teises.

Grupės pavadinimas, **Grupės tema** ir **Sveikinimas** – įrašyti tai, ką pamatys grupės nariais tapę dalyviai.

Grupės dydis – nustatyti didžiausią leistiną grupės narių skaičių.

Leisti paiešką – nustatyti, ar visi, pasirinkę paieškos funkciją, gali rasti šią momentinių pranešimų grupę.

Redagavimo teisės – nustatyti momentinių pranešimų grupės dalyvius, kuriems norite suteikti teisę kviesti adresatus prisijungti prie MP grupės ir tvarkyti grupės parametrus.

Grupės nariai – žr. „Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės“, 71 psl.

Atribotieji – nurodyti dalyvius, kuriems neleidžiama prisijungti prie MP grupės.

Leisti asmen. žinutes – leisti keistis pranešimais tik pasirinktiems dalyviams.

Grupės adresas – sukuriamas automatiškai ir jo pakeisti negalima.

Narių įtraukimas ir pašalinimas iš grupės

Norėdami įtraukti į grupę naujų narių, pasirinkite **MP grupės**, pažymėkite MP grupę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Grupė** > **Parametrai** > **Grupės nariai** > **Tik išrinktieji** arba **Visi**.

Norėdami pašalinti narį iš MP grupės, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti**. Norėdami pašalinti visus narius, pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti visus**.

Momentinių pranešimų serverio parametrai

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Serverio parametrai**. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo,

siūlančių momentinių pranešimų paslaugą. Specialųjį paslaugos vartotojo adresą ir slaptažodį jums turi pranešti paslaugos teikėjas, kai užsisakote paslaugą. Jei nežinote savo specialiojo vartotojo adreso ar slaptažodžio, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Serveriai – Peržiūrėti visų nustatytų MP serverių sąrašą.

Numatytasis serveris – Pakeisti MP serverį į tą, prie kurio norite jungtis.

Įsireg. MP serveryje – norėdami automatiškai užsiregistruoti, pradėdami **MP** pokalbį, pasirinkite **Atidarius progr..**

Norėdami įtraukti į MP serverių sąrašą naują serverį, pasirinkite **Serveriai** > **Funkcijos** > **Naujas serveris**. Nustatykite toliau išvardytus parametrus.

Server. pavadinimas – MP serverio pavadinimas

Naud. prieigos taškas – prieigos taškas, per kurį prisijungsite prie serverio.

Interneto adresas – MP serverio interneto adresas.

Vartotojo adresas – jūsų naudotojo ID

Slaptažodis – jūsų registracijos slaptažodis



Tiesioginis ryšys (tinklo paslauga)

Tiesioginis ryšys (TR) – tai balso perdavimo per MP realiuoju laiku paslauga, teikiama per GSM/GPRS tinklą.

Tiesioginis ryšys teikia tiesioginį bendravimą balsu, sujungtą su klavišo paspaudimu. Naudokitės tiesioginiu ryšiu kalbėtis su vienu asmeniu arba grupe.

Tam, kad galėtumėte naudoti tiesioginį ryšį, turite nustatyti tiesioginioryšio prieigos tašką ir tiesioginioryšio parametrus. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš paslaugų teikėjo, kuris siūlo tiesioginioryšio paslaugą.

Paspauskite , o tada pasirinkite **Mano prg.** > **Tiesioginis ryšys**.

Tiesioginioryšio bendravime vienas asmuo kalba, o kiti klausosi per įdiegtą garsiakalbį. Kalbėtojai paeiliui atsako vienas kitam. Kadangi vienu metu gali kalbėti tik vienas grupės narys, maksimali kalbėjimo trukmė yra apribota. Maksimali trukmė paprastai nustatoma 30 sekundžių. Detalesnės informacijos apie kalbėjimo trukmę jūsų tinkle kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugos teikėją.



Perspėjimas: Įsitikinkite, ar laikote telefoną prieš save, o ne prie ausies. Garsiakalbis naudojamas klausyti. Nuolatinis garsios muzikos klausymasis gali pakenkti jūsų klausai.

Telefono ryšiai visuomet turi prioritetą prieš tiesioginį ryšį.

Tiesioginioryšio prieigos taško nustatymas

Daugelis paslaugų teikėjų reikalauja, kad interneto prieigos tašką nustatytumėte kaip numatytąjį prieigos tašką. Kiti

paslaugų teikėjai leidžia naudoti WAP kreipties tašką. Išsamesnės informacijos kreipkitės į paslaugų teikėją. Jei neturite WAP ryšio, jums gali tekti susisiekti su savo paslaugos teikėju dėl pagalbos prisijungiant arba apsilankant pirmą-kartą www.nokia.com/phonesettings.

Tiesioginioryšio parametrai

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Tiesioginis ryšys** > **Funkcijos** > **Settings**. Įveskite šią informaciją:

Vartotojo parametrai:

Priimami TR – Pasirinkite **Pranešti**, jei norite matyti įspėjimą apie priimamus ryšius. Pasirinkite **Užmezgami savaime**, jei norite, kad į tiesioginio ryšio skambučius būtų atsakoma automatiškai. Pasirinkite **Neleidžiami**, jei norite, kad tiesioginio ryšio skambučiai būtų atmetami automatiškai.

TR tonas – pasirinkite **Pagal aplinką**, jei norite, kad priimamų ryšių įspėjimo parametrai tiesioginiam ryšiui atitiktų jūsų aplinkos parametrus. Pavyzdžiui, jei jūsų aplinka yra tyli, tiesioginis ryšys yra nustatytas taip, kad netrukdytų (DND) ir, išskyrus prašymus perskambinti, jūs esate nepasiekiamas kitiems naudojantis tiesioginiu ryšiu.

Atgal. ryšio užkl. tonas – Pasirinkti toną prašymams perskambinti.

Programos įjungimas – pasirinkite, ar norite prisijungti prie tiesioginio ryšio paslaugos, kai įjungiate savo telefoną.

Numat. slapyvardis – įrašykite savo nustatytąjį slapyvardį (ne ilgesnį, kaip 20 simbolių), kuris bus rodomas kitiems vartotojams. Jūsų paslaugų teikėjas gali būti išjungęs šią funkciją jūsų įrenginyje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rodyti mano TR adresą – pasirinkite **1 su 1 ryšio metu**, **Ryšio su grupe metu**, **Visų ryšių metu** arba **Niekada**. Jūsų paslaugų teikėjas gali būti išjungęs šią funkciją jūsų įrenginyje. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Rodyti įsiregistr. būklę – Pasirinkite **Taip**, jei norite, kad jūsų būklė būtų rodoma arba **Ne**, jei norite, kad jūsų būklė būtų slepiama.

ryšio parametrai

Vardų sritis – įrašykite vardų srities pavadinimą, gautą iš paslaugos teikėjo.

Prieigos taško pavad. – įrašykite tiesioginioryšio prieigos taško pavadinimą. Prieigos taško pavadinimo reikia norint užmegzti ryšį su GSM/GPRS tinklu.

Serverio adresas – įrašykite tiesioginioryšio serverio IP adresą arba vardų srities pavadinimą, gautą iš paslaugos teikėjo.

Vartotojo vardas – įrašykite savo vartotojo vardą, gautą iš paslaugos teikėjo.

TR slaptažodis – įrašykite slaptažodį, jei reikia, duomenų ryšiu. Paprastai slaptažodį suteikia paslaugos teikėjas ir jis dažniausiai atsižvelgia į didžiąsias ir mažąsias raides.

Prisijungimas prie tiesioginio ryšio

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Tiesioginis ryšys**. Tiesioginis ryšys automatiškai prisijungs prie paslaugos, kai tik bus pradėtas.

Kai prisijungimas būna sėkmingas, tiesioginis ryšys automatiškai prisijungia prie grupių, kuriose dalyvavo paskutinį kartą, kai buvo išjungtas. Jei ryšys nutrūksta, telefonas automatiškai mėgina vėl prisijungti, kol nuspęsėsite nutraukti tiesioginį ryšį.

Išėiti iš tiesioginio ryšio

Pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą. Ar išjungus programą išjungti tiesioginio ryšio paslaugą?** rodomas. Pasirinkite **Taip** jei norite, kad programa liktų aktyvi fone, arba **Ne**, jei norite išsiregistruoti ir nutraukti naudojimąsi paslauga.

Jei atidarytos kelios programos ir jūs norite persijungti iš vienos programos į kitą, paspauskite ir palaikykite .

Pradėti asmeninį ryšį

Pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**.

Pasirinkite iš sąrašo adresatą, su kuriuo norite kalbėti, ir pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis 1 su 1**.

Paspauskite ir laikykite  visą laiką, kol kalbėsite. Kai baigiate kalbėti, atleiskite .

Jūs turite užbaigti asmeninį ryšį, tik tuomet galėsite pradėti naują. Pasirinkite **Atsijungti** arba paspauskite .

 **Patarimas!** Nepamirškite tiesioginioryšio metu laikyti aparato priešais save taip, kad galėtumėte matyti ekraną. Kalbėkite link mikrofono ir neuždenkite garsiakalbio ranka.

Atsakykite į asmeninį ryšį

Paspauskite , jei norite pradėti asmeninio ryšio arba , jei norite jį atmesti.

 **Patarimas!** Jūs galite pradėti asmeninį arba grupinį pokalbį taip pat iš adresatų sąrašo. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kalbėtis 1 su 1** arba **Ryšys su TR grupe**.

Pradėti ryšį su grupe

Norėdami paskambinti grupei pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**, pasirinkite **Funkcijos** > **Ryšys su TR grupe**, pažymėkite adresatus, kuriems norite paskambinti ir paspauskite .

Įregistruokite kitų prisijungimo būklę

Norėdami registruotis arba išsiregistruoti į kitų (iš) tiesioginio ryšio prisijungimo būklę, pasirinkite **Funkcijos** > **TR adresatai**, pasirinkite adresatą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti įsiregistr. būklę** arba **Slėpti įsiregistr. būklę**.

Prašymo perskambinti siuntimas

TR adresatai pažymėkite norimą vardą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti atg. ryš. užklausą**.

Atsakymas į prašymą perskambinti

Kai kas nors atsiunčia jums prašymą perskambinti, **1 nauja atgalinio ryšio užklausa** rodomas laukimo režime. Paspauskite **Rodyti**, jei norite atidaryti **Atgal. ryšio dėžutę**. Išsirinkite adresatą ir pasirinkite **Funkcijos > Kalbėtis 1 su 1** ryšiui pradėti.

Kanalai

Jūs galite prisijungti prie viešųjų iš anksto sukonfigūruotų kanalų. Viešieji kanalai yra atviri visiems, kurie žino kanalo URL.

Kai esate prisijungęs prie kanalo ir kalbate, visi prie jo prisijungę nariai girdi jus. Tuo pačiu metu gali būti įjungta iki penkių kanalų. Kai prijungtas daugiau nei vienas kanalas, naudokite **Sukeisti**, jei norite pakeisti kanalą, kuriuo norite kalbėti.

Pasirinkite **Funkcijos > TR kanalai**.

Norėdami prisijungti prie viešojo iš anksto sukonfigūruoto kanalo pirmą kartą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas kanalas > Įtraukti esamą**. Kai prisijungiate prie iš anksto sukonfigūruoto kanalo, turite užpildyti kanalui URL.

Savo kanalų kūrimas

Norėdami įrašyti naują iš anksto sukonfigūruotą kanalą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas kanalas > Sukurti naują**.

Jūs galite kurti savo viešuosius kanalus, pasirinkti savo kanalo pavadinimą ir kviesti narius. Tie nariai gali kviesti į viešąjį kanalą daugiau narių.

Taip pat galite kurti privačius kanalus. Tik pagrindinio adreso turėtojai gali pakviesti vartotojus prisijungti ir naudotis privačiais kanalais.

Kiekvienam kanalui nustatykite tai: **Kanalo pavadinimas**, **Kanalo atvirumas**, **Slapyvardis kanale** ir **Kanalo vaizdelis** (pasirinktinai).

Kai sėkmingai sukuriate kanalą, jūsų paklausiama, ar norite siųsti pakvietimus prisijungti prie kanalo. Pakvietimai prisijungti prie kanalo – tai tekstiniai pranešimai.

Kalbėjimas kanale

Norint kalbėti kanale ir prisijungus prie tiesioginių ryšių paslaugos, paspauskite . Išgirsite toną, nurodantį, kad prieiga patvirtinta.

Paspauskite ir laikykite  visą laiką, kol kalbėsite. Kai baigiate kalbėti, atleiskite .

Jei mėginate atsakyti kanalui paspausdami  kai kalba kitas narys, rodoma **Palaukite**. Atleiskite , palaukite, kol kitas asmuo baigs kalbėti ir paspauskite  iš naujo,

kai kalbėtojas baigs. Priešingu atveju, laikykite  nuspaustą ir laukite, kol pasirodys **Kalbėkite**.

Kai kalbate kanale, toliau kalbės pirmasis, paspaudęs  kai kas nors baigia kalbėti.

Kai baigiate tiesioginį ryšį, pasirinkite **Atsijungti** arba paspauskite .

Norėdami pamatyti šiuo metu prisijungusius prie kanalo narius, kai esate užmezgęs ryšį kanale, pasirinkite **Funkcijos > Aktyvieji nariai**.

Jūs taip pat galite kviešti naujus narius prisijungti prie kanalo, kai jūs esate prisijungęs, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti kvietimą** ir atsidarys kvietimo vaizdas. Jūs galite kviešti naujus narius tik tuomet, kai esate privataus kanalo pagrindinis turėtojas arba kai šis kanalas yra viešas. Pakvietimai prisijungti prie kanalo – tai tekstiniai pranešimai.

Atsakyti į kvietimą prisijungti prie kanalo

Norėdami išsaugoti gautą kvietimą, pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti kanalą**. Kanalas yra patalpinamas prie jūsų tiesioginio ryšio adresatų, kanalų vaizde.

Po to kai išsaugojate kvietimą prisijungti prie kanalo, jūsų bus paklausta, ar norite prisijungti prie kanalo. Pasirinkite **Taip** ir atidarysite tiesioginio ryšio pokalbį seanso vaizdą. Jūsų telefonas prisijungs prie tarnybos, jei dar nesate prisijungęs.

Jei jūs atmesite arba ištrinsite kvietimą, kvietimas bus išsaugotas jūsų pranešimų dėžutėje. Norėdami prisijungti prie kanalo vėliau, atidarykite pakvietimo pranešimą ir patvirtinkite.

Tiesioginio ryšio žurnalo peržiūrėjimas

Paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Tiesioginis ryšys > Funkcijos > TR žurnalas**. Žurnale yra šie katalogai: **Praleisti TR**, **Priimti TR** ir **Užmegzti TR**.

Jūs galite užmegzti asmeninį pokalbį iš **TR žurnalo**, paspausdami .



Žurnalas

Vėliausi ryšiai

Norėdami peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių numerius ir rinktus numerius, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas > Vėliausi ryšiai**. Įrenginys registruoja praleistus ir priimtus skambučius tik tada, kai tinkle veikia šios funkcijos, įrenginys yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.



Patarimas! Kai prietaisui veikiant laukimo režimu matote pranešimą apie praleistus skambučius, jų sąrašą galite atidaryti pasirinkdami **Rodyti**. Jei norite paskambinti kuriam nors skambinusiajam, pažymėkite atitinkamą vardą ar numerį ir paspauskite .

Jei norite ištrinti visus vėliausių skambučių sąrašus, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti vėl. ryšius** pagrindiniame vėliausių skambučių lange. Jei norite ištrinti kurį nors vieną sąrašą, atidarykite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus**. Jei norite ištrinti atskirą įrašą, atidarykite sąrašą, pažymėkite norimą įrašą ir paspauskite .

Ryšio trukmė

Norėdami sužinoti apytikslę įeinančių ir išeinančių skambučių trukmę, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas > Ryšio trukmė**.

Jei norite, kad vykstant pokalbiui būtų rodoma jo trukmė, pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas > Funkcijos > Parametrai > Rodyti ryšio trukmę**. Pasirinkite **Taip** arba **Ne**.



Pastaba: paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaiciuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami anuliuoti ryšių trukmės laikmačių rodmenis, pasirinkite **Funkcijos > Anuliuoti laikmačius**. Atliekant šį

veiksmą reikalingas užrakto kodas (žr. „Saugumas“, „Telefono ir SIM“, 104 psl.).

Paketiniai duomenys

Jei norite sužinoti, kiek duomenų išsiuntėte ir priėmėte paketinių duomenų ryšių metu, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas > Pak. duomenys**. Ši informacija gali būti svarbi, kadangi už paketinių duomenų ryšį gali tekti mokėti pagal išsiųstų ir priimtų duomenų kiekį.

Visų ryšių įvykių stebėjimas

Katalogo **Žurnalas** piktogramos :



- ryšiai į telefoną.



- ryšiai iš telefono.



praleisti ryšiai.

Norėdami stebėti visus įrenginio registruojamus balso ir vaizdo skambučius, tekstinius pranešimus ir duomenų ryšius, paspauskite , pasirinkite **Mano prg. > Žurnalas** ir paspauskite peržiūros klavišą į dešinę, kad atidarytumėte bendrąjį žurnalą. Kiekviename žurnale esančiame įrašė matyti siuntėjo arba gavėjo vardą, telefono numerį, paslaugų teikėjo pavadinimą ir prieigos tašką. Taikydami atranką pagal kriterijų, bendrajame žurnale galite žiūrėti tik vienos rūšies duomenis, taip pat galite kurti naujas adresatų korteles pagal žurnale pateiktą informaciją.



Patarimas! Jei pokalbio metu pagrindiniame ekrane norite matyti balso skambučių trukmę, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Rodyti ryšio trukmę** > **Taip**.



Patarimas! Jei norite peržiūrėti išsiųstų pranešimų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Pranešimai** > **Išsiųstieji**.

Ryšų įvykių dalys, pavyzdžiui, tekstiniai pranešimai, skaidomi ir siunčiami keliomis dalimis, o paketinių duomenų ryšiai registruojami kaip atskiri ryšių įvykiai. Jūsų ryšių su pašto dėžute, daugiaformačių pranešimų centru ar tinklalapiais duomenys rodomi kaip paketinių duomenų ryšiai.

Norėdami atrinkti žurnale esančius įrašus, pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** ir atrankos kriterijų.

Norėdami visam laikui ištrinti žurnalo įrašą, vėliausių skambučių sąrašą, pranešimų gavimo ataskaitas, pasirinkite **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Žurnalo trukmė nustatoma pasirinkus **Funkcijos** > **Parametrai** > **Žurnalo trukmė**. Įrašai lieka žurnale (telefono atmintyje) nustatytą dienų skaičių. Pasibaigus šiam laikui, šie įrašai automatiškai ištrinami, kad liktų daugiau laisvos atminties. Jei pasirinksite **Nesaugoti**, visas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos bus visiškai ištrinti.

Norėdami peržiūrėti ryšio įrašų detales, pagrindiniame žurnale pažymėkite įrašą ir paspauskite kreiptuką.



Patarimas! Detalių peržiūroje galite kopijuoti telefono numerius į laikinąją talpyklą ir vėliau įdėti juos, pavyzdžiui, į tekstinį pranešimą. Pasirinkite **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**.

Paketinių duomenų skaitiklis ir ryšio laikmatis: jei norite patikrinti, kiek kilobaitų duomenų buvo perduota ir kiek truko kuri nors ryšio sesija, pažymėkite atitinkamą priimtų ar išsiųstų duomenų įrašą, nurodytą kaip **Pak.** ir pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti informaciją**.



Kalendorius



Patarimas! Reguliariai išsaugokite atsargai telefono informaciją naudodami „Nokia PC Suite“. Informaciją, pavyzdžiui, kalendoriaus įrašus, telefone galėsite atkurti vėliau.

Kalendoriaus įrašų kūrimas



Nuoroda: kalendoriui rodant dieną, savaitę arba mėnesį paspausite bet kurį klavišą (1 – 0). Atidaromas susitikimo įrašas ir jūsų tekstas patalpinamas laukelyje **Tema**. Atliktnų darbų lange pasirodo atliktnų darbų įrašas.

- 1 Paspauskite , pasirinkite **Mano prg.** > **Kalendor.** > **Funkcijos** > **Naujas įrašas** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų.
Susitikimas – priminti jums apie tam tikrą dieną ir tam tikru laiku paskirtą susitikimą.
Pastaba – pasižymėti konkrečiai dienai skirtą bendro pobūdžio pastabą.
Sukaktis – priminti apie gimtadienius ir kitas ypatingas dienas. Sukakčių įrašai kartojami kasmet.
Darbo aprašas – priminti jums apie užduotį, kurią reikia atlikti tam tikrą dieną
- 2 Užpildykite laukelius.
Signalas (susitikimai, darbai ir gimtadieniai) – Pasirinkite **Įjungti** ir slinkite žemyn užpildydami

laukelius **Signalo laikas** ir **Signalo data**. Dienos vaizde atsiradęs  reiškia signalą.

Kartojimas – norėdami, kad įrašas kartotųsi (dienos vaizde bus rodomas simbolis ) , paslinkite į dešinę.
Kartoti iki – galite nustatyti kartojamo įrašo galiojimo pabaigos datą.

Sinchronizavimas:

Privatus – po sinchronizacijos kalendoriaus įrašą galėsite matyti tik jūs. Visi kiti, žiūrintys šį kalendorių, įrašo nematys.

Viešas – kalendoriaus įrašą matys visi, peržiūrintys jūsų kalendorių.

Nėra – sinchronizuojant kalendorių įrašas nebus kopijuojamas į kompiuterį.

- 3 Norėdami išsaugoti įrašą, pasirinkite **Atlikta**.

Kai kalendorius skamba pranešdamas apie įrašą, pasirinkite **Tyliai**, jei norite išjungti kalendoriaus skambėjimo toną. Ekrane lieka priminimo tekstas. Norėdami užbaigti kalendoriaus skambėjimą, pasirinkite **Stabdyti**. Norėdami atidėti signalą, pasirinkite **Atidėti**.

Norėdami siųsti kalendoriaus įrašą į suderinamą telefoną, pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**, **Daugiaformačiu būdu**, **El. paštu** arba **Bluetooth ryšiu**.



Patarimas! Kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus iš įvairių „Nokia“ telefonų galite perkelti į savo. Taip pat, naudodamiesi kompiuterinių programų paketu „Nokia PC Suite“, galite sinchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius kalendoriaus įrašus ir darbų aprašus. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Kalendoriaus signalo nustatymas

Galite nustatyti, kad kalendorius primintų apie susitikimą garso signalu.

- 1 Atidarykite įrašą, kuriame norite nustatyti signalą, ir pasirinkite **Signalas** > **Ijungti**.
- 2 Nustatykite **Signalo laikas** ir **Signalo data**.
- 3 Slinkdami žemyn pažymėkite **Kartojimas**, paslinkite į dešinę ir pasirinkite, kaip dažnai turi būti kartojamas signalas.
- 4 Pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami ištrinti kalendoriaus signalą kuriame nors įrašė, atidarykite jį ir pasirinkite **Signalas** > **Išjungti**.

Kalendoriaus vaizdai



Patarimas! Norėdami pasirinkti pirmąją savaitės dieną arba vaizdą, rodomą atidarius kalendorių, pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai**.

Norėdami atidaryti mėnesio arba atliktinų darbų vaizdą, pasirinkite **Funkcijos** > **Mėnesio vaizdas** / **Darbų aprašų vaizdas**.

Mėnesio vaizde dienų, kuriose yra kalendoriaus įrašų, langelių apačioje, dešinėje pusėje, rodomas mažas trikampis. Savaitės vaizde užrašai ir sukaktys rodomi iki 8 val. Paspauskite * norėdami peržiūrėti mėnesio, savaitės ir dienos ir darbų vaizdų įrašus.

Piktogramos dienos peržiūroje:



Pastaba



Sukaktis

Piktograma nežymimas **Susitikimas**.

Jei norite atidaryti kokią nors kitą dieną, pasirinkite **Funkcijos** > **Rodyti datą**, įrašykite datą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami peržiūrėti šią dieną, paspauskite # .

Darbų vaizdas

Norėdami aprašyti užduotis ir tvarkyti jų sąrašą, paspauskite  ir pasirinkite **Mano prg.** > **Kalendor.** > **Funkcijos** > **Darbų aprašų vaizdas**.

Norėdami sukurti naują užduoties aprašą, paspauskite bet kurį skaičiaus klavišą ir pradėkite rašyti laukelyje **Tema**.

Jei norite nustatyti užduoties terminą, pažymėkite laukelį **Baigti iki** ir įrašykite datą.

Jei norite nustatyti darbo aprašo **Darbai** atlikimo pirmenybę, pažymėkite laukelį **Pirmenybė** ir, paslinkę į

dešinę, nustatykite pirmenybę. Pirmenybės piktogramos yra **!** (**Aukšta**) ir **↓** (**Žema**). Pirmenybė **Įprasta** nežymima jokia piktograma.

Norėdami pažymėti užduotį kaip atliktą, programos **Darbai** sąrašę pasirinkite užduotį ir **Funkcijos > Žymėti kaip atliktą**.

Norėdami atkurti užduotį, programos **Darbai** sąrašę pažymėkite užduotį ir pasirinkite **Funkcijos > Žym. kaip neatliktą**.

Kalendoriaus įrašų panaikinimas

Programoje **Kalendor.** panaikinę įrašus, kurių datos jau praėjo, turėsite daugiau telefono atminties.

Norėdami iškart ištrinti daugiau nei vieną įrašą, atidarykite mėnesio vaizdą, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus** ir kurį nors iš toliau aprašytų parametrų.

Iki datos – ištrinti visus kalendoriaus įrašus iki nurodytos datos.

Visus – ištrinti visus kalendoriaus įrašus.

Kalendoriaus parametrai

Pažymėti šiuos parametrus ir paspauskite kreiptuką redaguoti:

Kalend. signalo tonas – jei norite pakeisti skambėjimo toną, pažymėkite naują toną ir paspauskite kreiptuką.

Numatytasis vaizdas – Jei norite pakeisti vaizdą, rodomą, kai atidarote kalendorių, pažymėkite norimą vaizdą ir paspauskite kreiptuką.

Pirma savaitės diena – jei norite pakeisti pirmąją savaitės dieną, pažymėkite norimą dieną ir paspauskite kreiptuką.

Savaitės vaizdo pav. – pasirinkti **Savaitės numeris** arba **Savaitės datos**. Jei **Pirma savaitės diena** pasirenkate ne pirmadienį, o bet kurią kitą dieną, aukščiau nurodytas parametras negalimas.

Jei norite išsaugoti parametrus, spauskite **Atgal**.



Paslaugos

Įvairūs paslaugų teikėjai turi specialiai mobiliems telefonams skirtus tinklalapius. Šie tinklalapiai parašyti belaidės aplinkos (WML), išplėstine hiperteksto (XHTML) arba paprastąja hiperteksto (HTML) kalba.

Apie galimybę naudotis šiomis paslaugomis, jų kainų ir tarifų teiraukitės tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Paslaugų teikėjai taip pat pateiks jų paslaugų naudojimo instrukcijas.

Paspauskite , o tada pasirinkite **Pasl. narš..**



Nuoroda: norėdami prisijungti prie interneto, telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite **0**.

Prieigos taškas, skirtas Paslaugų naršyklė

Jei norite pasiekti tinklalapius, jums reikalingi puslapio, kurį norite naudoti, priežiūros parametrai. Parametrus specialiuoju tekstiniu pranešimu galite gauti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo, kuris siūlo tinklalapį. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl. Išsamesnės informacijos kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Patarimas! Parametrai gali būti pateikti tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo interneto svetainėje.

Rankinis parametrų nustatymas

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Ryšio > Prieigos taškai**, po to nustatykite prieigos taško parametrus. Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus. Žr. „Ryšys“, 100 psl.
- 2 Paspauskite  ir pasirinkite **Pasl. narš. > Funkcijos > Žymų tvarkytuvė > Priskirti žymą**. Įrašykite žymos pavadinimą ir pasirinktam prieigos taškui priskirto tinklalapio adresą.
- 3 Norėdami sukurtą prieigos tašką nustatyti kaip numatytąjį, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Prieigos taškas**.

Žymų peržiūra

Žymų peržiūra atsidaro, kai atidarote **Pasl. narš..**



Termino paaiškinimas: žymą sudaro interneto adresas (būtinai), žymos pavadinimas, prieigos taškas ir, jei to reikalaujama tinklalapyje, vartotojo vardas ir slaptažodis.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“.

„Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Piktogramos žymos peržiūroje:

 su numatytuoju prieigos tašku susietas pradinis tinklalapis. Jei naudojate kitą numatytąjį interneto prieigos tašką, pradinis tinklalapis atitinkamai pakeičiamas.

 automatinį žymų kataloge yra žymos () , kurios naršant tinklalapius į šį katalogą įtraukiamos automatiškai. Kataloge esančios žymos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis.

 - bet kokia žyma, t. y. tinklalapio pavadinimas arba interneto adresas.

Naujų žymų kūrimas rankiniu būdu

- 1 Žymų peržiūroje pasirinkite **Funkcijos** > **Žymų tvarkytuvė** > **Priskirti žymą**.
- 2 Pradėkite pildyti laukelius. Tik interneto adresą nurodyti yra privaloma. Su žyma susiejamas pirminis prieigos taškas, jei nepasirenkamas joks kitas. Jei norite įvesti specialiuosius ženklus, tokius kaip /, ., : ir @, paspauskite * . Jei norite ištrinti ženklus, paspauskite .
- 3 Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Išsaugoti**.

Žymų siuntimas

Pažymėkite žymą ir pasirinkite **Funkcijos** > **Siųsti** > **Tekstiniu pranešimu**. Paspaudus  žyma bus išsiųsta. Tuo pačiu metu galima siųsti daugiau nei vieną žymą.

Prisijungimas

Nustatę visus reikalingus ryšio parametrus, į tinklalapius galite įeiti.

- 1 Pasirinkite žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje  . Kai įvedate adresą, jį atitinkančios žymos rodomos virš jo. Norėdami pasirinkti kurią nors iš tinkamų žymų, slinkite aukštyn.
- 2 Paspaudus kreiptuką, tinklalapis bus pradėtas siųsti.

Ryšio saugumas

Kai ryšio metu rodomas saugumo simbolis , duomenų ryšys tarp telefono ir interneto sąsajos ar naršyklės serverio yra šifruojamas.

Saugumo piktograma nerodo duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio (ar vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų ryšio tarp sąsajos ir serverio saugumu rūpinasi paslaugos teikėjas.

Norėdami peržiūrėti informaciją apie ryšį, jo šifravimą, serverio ir vartotojo atpažinimą, pasirinkite **Funkcijos** > **Informacija** > **Saugumas**.

Saugumo funkcijos gali būti reikalingos kai kurioms paslaugoms, pavyzdžiui, bankinėms tinklalapių funkcijoms. Norint prisijungti prie tokių serverių, reikia saugumo pažymų. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Taip pat žr. "Pažymų tvarkytuvė" 106 psl.

Naršymas



Svarbu žinoti: naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikitė ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami prisijungti tinklalapį, pasirinkite žymą arba įrašykite interneto adresą laukelyje (🔍).

Tinklalapyje naujos nuorodos pabrėžiamos ir rodomos mėlyna spalva, o anksčiau aplankytos – raudona. Atvaizdai, kurie kartu yra ir nuorodos, rodomi mėlyname rėmelyje.

Jei norite atidaryti nuorodą, pažymėkite ją ir paspauskite kreiptuką.



Nuoroda: norėdami peršokti į tinklalapio pabaigą, spauskite # , į pradžią – * .

Jei naršydami norite grįžti į ankstesnį tinklalapį, pasirinkite **Atgal**. Jei funkcijos **Atgal** nėra, atidarykite chronologinę tvarka surūšiuotą naršymo sesijos metu aplankytų tinklalapių sąrašą, pasirinkdami **Funkcijos** >

Naršymo funkcijos > **Istorija**. Istorijos sąrašas ištrinamas kiekvieną kartą, kai baigiama naršymo sesija.

Norėdami serveryje surasti ir atnaujinti vėliausiai peržiūrėtą informaciją, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Atnaujinti**.

Jei norite išsaugoti žymą, pasirinkite **Funkcijos** > **Žymos** > **Išsaugoti**.



Patarimas! Jei norite atidaryti žymų peržiūrą, kai naršote internete, palaikykite paspaudę kreiptuką. Jei vėl norite įjungti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Atgal į tinklalapį**.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Išsaugoti tinklalapį**. Tinklalapius galite išsaugoti telefono atmintyje arba standžiajame diske ir vėliau peržiūrėti juos atsijungę nuo interneto. Norėdami tinklalapius peržiūrėti vėliau, slinkite į dešinę žymų peržiūroje. Tada pamatysite sąrašą **Išsaugoti tinklalapiai**.

Norėdami įvesti naują interneto adresą, pasirinkite **Funkcijos** > **Naršymo funkcijos** > **Į tinklalapį**.

Norėdami atidaryti specifinių rodomo tinklalapio komandų ir funkcijų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Paslaugos funkcijos**, jei galima.

Failų, kurie nėra rodomi tinklalapyje, pvz., skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų, atsisiųsti negalima. Norėdami atsisiųsti kokį

nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite kreiptuką.

Pradėjus siųsti, parodomas visų naršymo sesijos metu aktyvių, sustabdytų ir baigtų siųsti failų sąrašas. Šį sąrašą dar galite peržiūrėti pasirinkdami **Funkcijos** > **Priemonės** > **Siuntiniai**. Norėdami sustabdyti, tęsti, atšaukti failo siuntimą arba atidaryti, išsaugoti ar ištrinti jau atsiųstus failus, sąraše pažymėkite norimą failą ir pasirinkite **Funkcijos**.

Parsisiųsti elementai tvarkomi atitinkamų programų. Pavyzdžiui, parsisiųstas paveikslėlis išsaugomas **Galerija**.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.



Patarimas! Kai naršote po tinklalapius, naršyklė renka žymas automatiškai. Žymos įkeliamos į automatinį žymų katalogą (📁). Čia jos automatiškai surūšiuojamos pagal vardų sritis. taip pat žr. „Parametrai Paslaugų naršyklė“, 86 psl.

Išsaugotų tinklalapių peržiūra

Jei dažnai naršote tinklalapius, kuriuose etai keičiasi informacija, juos išsaugoti ir peržiūrėti galite atsijungę nuo interneto. Išsaugotų tinklalapių peržiūroje galite sukurti katalogus, į kuriuos galite sudėti išsaugotus tinklalapius.

Norėdami atidaryti išsaugotų tinklalapių peržiūrą, paslinkite į dešinę, kai atidaryta žymų peržiūra. Atidarę

išsaugotų tinklalapių sąrašą, reikiamą išsaugotą tinklalapį (📁) galite atidaryti paspausdami kreiptuką.

Jei naršydami norite išsaugoti tinklalapį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Išsaugoti tinklalapį**.

Jei norite užmegzti ryšį su naršyklės paslaugos serveriu ir atsisiųsti naujausią tinklalapio versiją, pasirinkite **Funkcijos** > **Atnaujinti**. Kai iš naujo įkraunate tinklalapį, ryšys tarp telefono ir serverio neišjungiamas.

Failų atsisiaunimas ir pirkimas

Galite atsisiųsti įvairių skambėjimo tonų, atvaizdų, operatoriaus logotipų, ekrano temų ir vaizdo įrašų. Jie gali būti nemokami arba mokami. Kai atsisiunčiate failą, jis apdorojamas atitinkamomis programomis. Pavyzdžiui, atsisiųsta nuotrauka išsaugoma programoje **Galerija**.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

- 1 Norėdami atsisiųsti kokį nors failą, pažymėkite atitinkamą nuorodą ir paspauskite kreiptuką.
- 2 Pasirinkite tinkamą funkciją failui įsigyti.
- 3 Atidžiai perskaitykite pateiktą informaciją. Norėdami tęsti failo siuntimą, pasirinkite **Priimti**. Norėdami nutraukti failo siuntimą, pasirinkite **Atšaukti**.

Informacijos apie parsisiunčiamą muziką ieškokite „Muzikos parduotuvės parametrai“, 21 psl.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (taip pat skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

Atsijungimas

Norėdami atsijungti ir peržiūrėti naršyklės tinklalapius, kai esate neprisijungę, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Baigti ryšį** arba, jei norite atsijungti ir uždaryti naršyklę, pasirinkite **Funkcijos** > **Uždaryti programą**.

Laikinosios atminties turinio ištrynimasis

Priimta informacija ir paslaugų turinys sudedami laikinojoje telefono atmintyje.

Laikinoji atmintis yra atminties dalis, naudojama laikinam duomenų patalpiniui. Jei bandėte atidaryti ar atidarytę slaptą informaciją, kuriai reikalingi slaptažodžiai, ištrinkite savo telefono laikinosios atminties turinį kaskart, kai pasinaudojate tokia informacija. Priimta informacija ir paslaugų turinys yra patalpiniami laikinojoje atmintyje. Norėdami ištuštinti laikinąją atmintį, pasirinkite **Funkcijos** > **Aukšt. lyg. funkcijos** > **Valyti laikin. atmintį**.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytos kelios žymos, nurodančios tinklalapius, kurie nėra susiję su „Nokia“. „Nokia“ dėl šių tinklalapių neteikia jokių garantijų, jų

neremia. Jeigu nuspręsite atidaryti šiuos tinklalapius, turite imtis visų atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio, kaip ir atidarydami kitus tinklalapius.

Parametrai Paslaugų naršyklė

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** ir reikiamus iš toliau išvardytųjų:

Prieigos taškas – jei norite pakeisti numatytąjį prieigos tašką, atidarykite galimų prieigos taškų sąrašą paspausdami. Žr. „Ryšys“, 100 psl. Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų telefonui gali būti iš anksto nustatę jūsų ryšio paslaugos teikėjas arba tinklo operatorius, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.

Pradinis tinklapis – atidaryti pagrindinį tinklalapio puslapį.

Rod. atvaizdus ir obj. – pasirinkti, ar naršydami tinklalapiuose norite matyti atvaizdus. Jei pasirenkate **Ne**, grafinius elementus galėsite įkrauti vėliau, pasirinkdami **Funkcijos** > **Rodyti atvaizdus**.

Šrifto dydis – pasirinkti teksto šrifto dydį.

Numatyt. kodavimas – jei tinklalapio tekstas rodomas neteisingai, galite pasirinkti jūsų kalbą atitinkančią rašmenų koduotę.

Automatinės žymos – jei nenorite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, pasirinkite **Ne**. Jei norite, kad žymos būtų renkamos automatiškai, tačiau nenorite matyti jų katalogo žymų sąrašą, pasirinkite **Nerodyti katalogo**.

Per visą ekraną – pasirinkti, kas turi būti rodoma, kai naršote. Pasirinkite **Tik su pasir. klav.** arba **Per visą ekraną**.

Paieškos tinklalapis – nustatyti tinklalapį, įkraunamą pasirinkus **Naršymo funkcijos > Atid. paiešk. tinklal.** žymų peržiūroje ar naršant.

Atvaizdavimas – jei norite, kad peržiūrint tinklalapį režimu **Sumažintas vaizdas** jis būtų rodomas kaip įmanoma tiksliau, pasirinkite **Pagal kokybę**. Jei nenorite atsisiųsti išorinių pakopinių stilių šablonų, pasirinkite **Pagal greitį**.

Slapukai – leisti arba neleisti priimti ir siųsti slapukų.



Termino paaiškinimas: naudodami slapukus, paslaugų teikėjai atpažįsta vartotojus ir parenka jiems tinkamas tinklalapių naršymo nuostatas.

Java/ECMA scenar. – leisti arba neleisti naudoti programą.

Persp. apie saugumą – paslėpti ar rodyti perspėjimus apie saugumą.

Tvirtinti DTMF siunt. – pasirinkti, ar reikalingas jūsų patvirtinimas prieš telefonui siunčiant DTMF tonus balso ryšio metu. taip pat žr. „Balso ryšio metu veikiančios funkcijos“, 35 psl.

Ryšiai su išoriniais prietaisais



„Bluetooth“ ryšys

Naudojant belaidę „Bluetooth“ technologiją, galima belaidžiu būdu prisijungti prie kitų suderinamų prietaisų. Suderinami prietaisai gali būti mobilieji telefonai, kompiuteriai ir tokie priedai, kaip laisvų rankų įranga ar automobilinis rinkinys. Naudojant „Bluetooth“ ryšį, galima siųsti atvaizdus, vaizdo, muzikos, garso ir tekstinius įrašus; belaidžiu būdu prisijungti prie savo suderinamo kompiuterio (pvz., failams siųsti).

Prietaisai, turintys „Bluetooth“ ryšio funkciją, duomenis perduoda radijo bangomis, todėl jūsų įrenginys ir kitas prietaisas, turintis „Bluetooth“ ryšio funkciją, gali ir nebūti tiesioginio matomumo zonoje. Vienintelis reikalavimas – du prietaisai neturi būti nutolę daugiau kaip 10 metrų (33 pėdas) vienas nuo kito. Tačiau ryšį gali trikdyti įvairios kliūtys, pavyzdžiui, sienos ar kiti elektroniniai prietaisai.

Šį aparatą galima suderinti su „Bluetooth Specification 1.2“ specifikacija ir šiomis aplinkomis: „Basic Printing Profile“, „Generic Access Profile“, „Serial Port Profile“, „Dial-up Networking Profile“, „Headset Profile“, „Handsfree Profile“, „Generic Object Exchange Profile“, „Object Push Profile“, „File Transfer Profile“, „Basic Imaging Profile“ ir „SIM Access profile“. Norėdami

užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Termino paaiškinimas: profilis atitinka paslaugą ar funkciją ir nurodo, kaip sujungti įvairūs prietaisai. Pavyzdžiui, „Handsfree Profile“ naudojamas tarp laisvų rankų režimu veikiančio prietaiso ir telefono. Tam, kad prietaisai būtų suderinami, jie turi būti tų pačių profilių.

Kai kuriose vietovėse „Bluetooth“ technologijos naudojimui gali būti taikomi apribojimai. Teiraukitės vietinių tarnybų arba paslaugos teikėjo.

Tiesiogiai ar kitų programų fone naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija iškraunama sparčiau.

Jeigu prietaisas užrakintas, „Bluetooth“ ryšio naudoti negalite. Išsamesnės informacijos apie prietaiso užrakinimą ieškokite skyrelyje „Saugumas“, 104 psl.

Parametrai

Paspauskite ir pasirinkite **Ryšiai > Bluetooth**. Kai atidarysite prietaisą pirmą kartą, jūsų paprašys nurodyti prietaiso pavadinimą. Įjungus „Bluetooth“ ryšio funkciją ir

nustačius parametru **Mano tel. aptinkam.** reikšmę **Gali aptikti visi**, jūsų prietaisas ir šis pavadinimas gali būti rodomi kitų prietaisų, kuriuose įdiegta „Bluetooth“ technologija, vartotojams.

Pasirinkite reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Bluetooth – Pasirinkite **Ijungtas** arba **Išjungtas**. Jei norite be laido technologija jungtis prie kito suderinamo prietaiso, pirmą pasirinkite „Bluetooth“ funkcijos reikšmę **Ijungtas**, tada užmegzkite ryšį.

Mano tel. aptinkam. – tam, kad jūsų telefoną galėtų aptikti kiti prietaisai, turintys „Bluetooth“ ryšio funkciją, pasirinkite **Gali aptikti visi**. Jei norite, kad kiti prietaisai negalėtų jo aptikti, pasirinkite **Paslėptas**.

Mano telefono pavard. – redaguoti telefono pavadinimą.

Nuotol. SIM režimas– jei norite, kad kitas įrenginys, pvz., automobilio įrangos priedas galėtų naudoti jūsų aparato SIM kortelę jungdamasis prie interneto, pasirinkite **Taip**.

Nuotolinis SIM režimas

Norėdami naudoti nuotolinį SIM režimą, įjunkite „Bluetooth“ ryšį ir nustatykite, kad būtų leidžiama naudoti SIM kortelę su jūsų telefonu nuotoliniu režimu. Prieš įjungiant šį režimą, abu aparatai turi būti sudvejinti ir sudvejėjimas priimtas kitame aparate. Sudvejindami naudokite 16 skaitmenų slaptažodį ir nustatykite, kad kitas aparatas būtų autorizotas. Žr. „Prietaisų poravimas“, 90 psl. Nuotolinis SIM režimas įjungiamas iš kito aparato.

Kai jūsų „Nokia N91“ telefone įjungtas nuotolinis SIM režimas, laukimo režime ekrane rodoma **Nuotol. SIM**. Ryšys su belaidžiu tinklu yra išjungtas, tai rodoma **X** signalo stiprumo rodiklio srityje ir jūs negalite naudotis SIM kortelės paslaugomis ar savybėmis, kurioms reikia ryšio su koriniu tinklu. Tačiau belaidis LAN ryšys veikia nuotoliniame SIM režime.



Perspėjimas: įjungę nuotolinės SIM režimą telefonu negalėsite nei kam nors skambinti, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami užmegzti ryšį visų pirma turite išjungti nuotolinės SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Norėdami išjungti nuotolinės SIM režimą, nuspauskite jungimo klavišą ir pasirinkite **Išj. nuot. SIM režimą**.

Patarimai dėl saugumo

Kai nesinaudojate „Bluetooth“ technologija, pasirinkite **Bluetooth** > **Išjungtas** arba **Mano tel. aptinkam.** > **Paslėptas**.

naudojant telefoną paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos.

Nejunkite su nežinomu įrenginiu. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių.

Duomenų siuntimas „Bluetooth“ ryšiu

Vienu metu gali būti keli aktyvūs „Bluetooth“ ryšiai. Pavyzdžiui, jeigu prisijungėte prie laisvų rankų įrangos, tuo pačiu metu galite siųsti failus į kitą suderinamą prietaisą.

„Bluetooth“ ryšio simboliai

- Kai telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis , „Bluetooth“ ryšys yra įjungtas.
- Kai simbolis  mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu.
- Kai  rodomas nuolatos, reiškia duomenys perduoti naudojant „Bluetooth“ ryšį.

 **Patarimas!** Norėdami siųsti per „Bluetooth“ ryšį, atidarykite **Užrašai**, parašykite tekstą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Bluetooth ryšiu**.

- Atidarykite programą arba katalogą, kuriame patalpintas failas, kurį norite siųsti. Pavyzdžiui, norėdami siųsti atvaizdą į kitą suderinamą prietaisą, atidarykite programą **Galerija**.
- Pasirinkite elementą ir pasirinkite **Funkcijos > Siųsti > Bluetooth ryšiu**. Telefono piktogramą, telefono pavadinimas, telefono tipas arba trumpas prietaisų su „Bluetooth“ technologija paeiliui pasirodo ekrane. Prietaisų piktogramos:  kompiuteris,  telefonas,  garso arba vaizdo įrenginys ir  kitas prietaisas. Norėdami pertraukti paiešką, paspauskite **Neieškoti**.
- Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite užmegzti ryšį.

- Jeigu kitas prietaisas reikalauja sudaryti ryšio porą prieš perduodant duomenis, suskamba tonas ir ekrane pasirodo prašymas įvesti ryšio kodą. Žr. „Prietaisų poravimas“, 90 psl.
- Užmezgus ryšį, rodomas pranešimas **Siunčia duomenis**.

Aplanke **Išsiųstieji**, esančiame **Pranešim.**, nesaugomos „Bluetooth“ ryšiu išsiųstos žinutės.



Patarimas! Kai ieškote prietaisų, kai kurie prietaisai gali rodyti tik unikalius (prietaiso) adresus. Norėdami sužinoti savo prietaiso unikalią adresą, prietaisui veikiant laukimo režimu surinkite kodą ***#2820#**.

Prietaisų poravimas

Norėdami atidaryti suporintų prietaisų vaizdą (), esantį **Bluetooth** programos pagrindiniame vaizde, paslinkite į dešinę pusę.

Prieš sudarydami ryšio porą, sugalvokite savo ryšio kodą (1–16 skaitmenų) ir susitarkite su kito prietaiso savininku naudoti tą patį kodą. Vartotojo sąsajos neturinčių prietaisų ryšio kodą nustato jų gamintojai. Ryšio kodą reikia įvesti tik vieną kartą.

Norėdami sudaryti prietaisų ryšio porą, pasirinkite **Funkcijos > Nauja priet. pora**. Aparatai su belaide „Bluetooth“ technologija paeiliui pasirodo ekrane. Pasirinkite prietaisą ir įveskite kodą. Tą patį ryšio kodą reikia įvesti ir kitame prietaise. Kai sudaroma ryšio pora, prietaisas išsaugomas suporuotų prietaisų sąrašė.

Suporuoti prietaisai žymimi ženklu  paieškos rezultatu sąrašė.

Norėdami pažymėti telefoną kaip atpažintą ar neatpažintą, pažymėkite jį ir pasirinkite reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Žymėti atpažintu – ryšiai tarp jūsų telefono ir šio prietaiso gali būti užmezgami be jūsų žinios. Atskiro patvirtinimo ar leidimo nereikia. Šį parametą taikykite savo prietaisams, pavyzdžiui, suderinamai minimaliajai laisvų rankų įrangai, kompiuteriui ar kitiems prietaisams, priklausantiems žmonėms, kuriais pasitikite. Suporuotų prietaisų sąrašė atpažintus prietaisus žymi simbolis .

Žymėti neatpažintu – pasirinkto prietaiso prašymus užmegzti ryšį reikės tvirtinti kiekvieną kartą.

Norėdami nutraukti ryšio porą su prietaisu, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti**. Jei norite nutraukti visas ryšio poras, pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti visus**.



Patarimas! Jei su prietaisu esate užmezgę ryšį ir panaikinate ryšio porą su juo, pora nutraukiama nedelsiant, o ryšys išjungiamas.

Duomenų priėmimas „Bluetooth“ ryšiu

Kai gaunate duomenis „Bluetooth“ ryšiu, suskamba tonas ir ekrane pasirodo klausimas, ar norite priimti pranešimą. Jei priimate, rodomas simbolis  ir gautas pranešimas ar rinkmena dedama į **Gautieji** katalogą **Pranešim..**

Per „Bluetooth“ ryšį gauti pranešimai žymini  žr. „Gautieji – pranešimų gavimas“, 57 psl.

„Bluetooth“ ryšio funkcijos išjungimas

Norėdami išjungti „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Išjungtas**.



Duomenų kabelis

Jūs galite prisijungti prie tinkamo kompiuterio USB duomenų kabeliu. Duomenų kablo ryšiu jūs galite naudoti „Nokia PC Suite“ ir perduoti tarp jūsų telefono ir kompiuterio muziką ar kitus duomenis, pvz., vaizdo failus. Išsamesnės informacijos apie muzikos persiuntimą ieškokite skyrelyje „Muzikos perkėlimas“, 21 psl.

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Kabelis > Duom. kab. režimas**. Pasirinkite **Laikmenų grotuvas** muzikai siųsti, **PC Suite** „Nokia PC Suite“ naudoti arba **Duomenų perdavimas** kitiems duomenims siųsti. Norėdami, kad telefonas kiekvieną kartą prijungus kabelį klaustų prisijungimo tikslo, pasirinkite **Paklausti jungiant**.

Ryšys su kompiuteriu

Savo įrenginį galite naudoti su įvairiomis kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Naudodami programų paketą „Nokia PC Suite“, galite daryti atsargines kopijas ir

atkurti parametrus ir DRM teisių objektus, sinchronizuoti, pavyzdžiui, adresatų informaciją, kalendorių ir darbų aprašus, perkelti atvaizdus, esančius įrenginyje ir suderinamame kompiuteryje. Dėl didelės 4 GB standžiojo disko talpos telefone galite išsaugoti šimtus vaizdų ir dainų.

Kompiuteryje visada sukurkite ryšį, kuriuo galėsite sinchronizuoti kompiuterį ir įrenginį.

Išsamesnės informacijos apie programų paketo „Nokia PC Suite“ (suderinamo su operacinėmis sistemomis „Windows 2000“ ir „Windows XP“) įdiegimą ieškokite vartotojo vadove „User Guide for Nokia PC Suite“ ir „Nokia PC Suite“ žinyne, esančiame pardavimo pakuotėje įdėto kompaktinio disko skyriuje „Įdiegimas“.

Kompaktinė plokštelė CD-ROM

Kompaktinis diskas turi įsijungti automatiškai, kai jį įdedate į suderinamo kompiuterio kompaktinių diskų įtaisą. Jeigu tai neįvyksta, darykite taip: įjunkite programą „Windows Explorer“, dešiniuoju pelės klavišu spragtelėkite ties kompaktinių diskų įtaisą, į kurį įdėjote kompaktinį diską, ir pasirinkite „Autoplay“.

Įrenginio naudojimas vietoje modemo

Įrenginį ir suderinamą kompiuterį galite sujungti „Bluetooth“ ryšiu arba kabeliu. Prijungtą telefoną galite naudoti kaip modemą el. laiškamams siųsti ir priimti, taip pat

prisijungti prie interneto. Išsamūs įdiegimo nurodymai pateikti „Nokia PC Suite“ vartotojo vadove, kompaktinio disko skyriuje „Modemo parinktys“.



Patarimas! Jei naudojate programų paketą „Nokia PC Suite“ pirmą kartą, naudokitės šiame programų pakete esančiu „Nokia Get connected“ vedliu, kuris padės sujungti įrenginį su suderinamu kompiuteriu ir „Nokia PC Suite“. Žr. kompaktinį diską, esantį gaminio pakuotėje.



Ryšių tvarkytuvė

Naudodamiesi įrenginiu GSM ir UMTS tinkluose, tuo pačiu metu galite užmegzti kelis duomenų ryšius. Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai > Ryš. tvark.** Norėdami matyti duomenų ryšio būklę arba užbaigti ryšius GSM ir UMTS tinkle ir belaidžiam LAN, pasirinkite **Akt. duom. ryš..** Norėdami ieškoti belaidžių VKT, esančių zonoje, pasirinkite **Galimi WLAN**.

Duomenų ryšiai

Aktyviųjų ryšių vaizde galite matyti atidarytus duomenų ryšius: duomenų ryšius (**D**), paketinių duomenų ryšius (**3G** arba **4G**) ir belaidžio LAN ryšius (**WLAN**).



Pastaba: paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis ryšių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Norėdami užbaigti ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti**.

Norėdami baigti visus aktyvius ryšius, pasirinkite **Funkcijos > Išjungti visus**.

Norėdami pamatyti informaciją apie ryšį, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**. Rodomi duomenys priklauso nuo ryšio rūšies.

Duomenų ryšio informacijos peržiūra

Norėdami peržiūrėti ryšio informaciją, pažymėkite jo pavadinimą ir pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Pavadin. – naudojamo interneto prieigos taško (IAP) pavadinimas arba ryšio per modemą– pavadinimas, jeigu toks ryšys užmezgtas.

Nešmena – duomenų ryšio rūšys: **Duom. ryšys**, **Spartus GSM** arba **Paket. duom.**

Būklė – pasirinkto ryšio būklė: **Prisijungia**, **Ryš. (neakt.)**, **Ryš. (aktyv.)**, **Užlaikytas**, **Atsijungia** arba **Atjungtas**.

Gauta – į prietaisą priimtų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Išsiųsta – iš prietaiso išsiųstų duomenų kiekis, išreikštas baitais.

Trukmė – laikas, praėjęs nuo ryšio užmezgimo momento.

Greitis – duomenų siuntimo ir priėmimo sparta, išreikšta kilobaitais per sekundę.

Prisij. Nr. – naudojamas prisijungimo numeris.

Dalijasi (nerodoma, jei ryšiu niekas nesidalija) – tą patį ryšį naudojančių programų skaičius.

Belaidis vietinės kreipties tinklas (WLAN)

Belaidis VKT (WLAN)

Esamų belaidžių VKT vaizde matyti zonoje esančių belaidžių VKT sąrašas, jų tinklo režimas (**Infrastruktūrinis** arba **Tikslinis**) ir signalo stiprumo simbolis  ir tinklo šifravimo simboliai, taip pat matyti,  ar jūsų aparatas yra užmezgęs aktyvųjį ryšį su tinklu.

Norėdami pamatyti informaciją apie tinklą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Norėdami matyti MAC adreso trumpinio kodą, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Norėdami sukurti interneto prieigos tašką tinkle, pasirinkite **Funkcijos > Nust. prieigos tašką**. Informacijos apie belaidį VKT ieškokite „Belaidis VKT (WLAN)“, 13 psl.



Sinchronizacija:

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Sinchr.**, tai leis jums sinchronizuoti užrašus, kalendoriaus ir adresų knygos įrašus su įvairiais kalendoriais ir adresų knygomis suderinamame kompiuteryje ir internete.

Sinchronizacijos programa naudoja technologiją „SyncML“. Dėl suderinamumo su „SyncML“ technologija kreipkitės į kalendoriaus arba adresų knygos, su kuria norite sinchronizuoti savo telefono duomenis, tiekėją.

Sinchronizacijos parametrus galite gauti specialiuoju tekstiniu pranešimu. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.

Naujo sinchronizacijos rinkinio kūrimas

- 1 Jei nebuvo sukurtas nė vienas rinkinys, įrenginys paklaus, ar norite sukurti naują rinkinį. Pasirinkite **Taip**.
Jei greta esančių rinkinių norite sukurti naują, pasirinkite **Funkcijos** > **Naujas sinchr. rink.**.
Pasirinkite, kurias parametrų reikšmes norite naudoti naujame rinkinyje: numatytąsias ar nukopijuotas iš anksčiau išsaugoto rinkinio.
- 2 Nustatykite toliau aprašytus parametrus.
Sinchr. rinkinio pav. – įvardykite rinkinį.

Programos – pasirinkite programas, kurias sinchronizuosite su šiuo rinkiniu, **Adresų knyga** ir, pavyzdžiui, **Kalendorius**. Pažymėkite kiekvieną programą ir paspauskite kreiptuką nustatydami sinchronizavimo parametrus:

- **Įtraukti į sinchr.** – pasirinkite **Taip** jei norite sinchronizuoti programą.
- **Į Tolimoji duomenų bazė** įveskite teisingą serveryje esančio kalendoriaus, adresų knygos ar duomenų bazės adresą.
- Pasirinkite **Sinchronizacijos rūšis**: **Įprastinė** (abipusė sinchronizacija), **Tik serveryje** arba **Tik telefone**.

Ryšio parametrai – nustatykite šiuos parametrus. Dėl teisingų reikšmių kreipkitės į paslaugų teikėją.

- **Serverio versija** – pasirinkite „SyncML“ versiją, kurią naudoja sinchronizavimo serveris. Jūs turite pasirinkti **1.2** jei norite sinchronizuoti el. paštą.
- **Serverio (ID) adresas** – įveskite serverio ID el. pašto serveriui (rodomas tik jei **Serverio versija** nustatytas į **1.2**).
- **Duomenų nešmena** – pasirinkite ryšio rūšį: **Interneto naršyklė** arba **Bluetooth**.
- **Prieigos taškas** (rodomas tik jeigu **Duomenų nešmena** nustatyta kaip **Interneto naršyklė**) – pasirinkite prieigos tašką perduoti duomenis.
- **Pagr. įreng. adresas** – priimančio serverio IP adresas.

- **Prievadas** – serverio prievado numeris (rodomas tik jei **Duomenų nešmena** yra nustatyta į **Interneto naršyklę**).
 - **Vartotojo vardas** – tai jūsų vartotojo vardas, reikalingas prisijungti prie sinchronizacijos serverio.
 - **Slaptažodis** – jūsų sinchronizacijos serverio slaptažodis.
 - **Leisti sinchr. prašym.** – pasirinkite **Taip** jei sutinkate, kad serveris pradėtų sinchronizaciją.
 - **Priimti sinchr. praš.** – pasirinkite **Ne** jei norite, kad prieš pradėdamas sinchronizuoti serveris prašytų jūsų leidimo.
 - **Atpažinimas tinkle** (rodomas tik jei **Duomenų nešmena** yra nustatytas į **Interneto naršyklę**) – pasirinkite **Taip** jei norite įvesti tinklo vartotojo vardą ir slaptažodį. Norėdami pamatyti vartotojo vardo ir slaptažodžio laukelius, paslinkite žemyn.
- 3 Pasirinkite **Atgal**, jei norite išsaugoti parametrus ir įjungti pradinį programos vaizdą.

Duomenų sinchronizavimas

Pagrindiniame programos **Sinchr.** vaizde galite matyti įvairius sinchronizacijos rinkinius ir sinchronizuojamų duomenų rūšis.

- 1 Pasirinkite sinchronizacijos rinkinį ir **Funkcijos** > **Sinchronizuoti**. Sinchronizacijos būklė rodoma ekrano apačioje.

Norėdami atšaukti sinchronizaciją, kol ji nesibaigė, pasirinkite **Atšaukti**.

- 2 Kai sinchronizacija baigiama, ekrane parodomas atitinkamas pranešimas. Pasibaigus sinchronizacijai, pasirinkite **Funkcijos** > **Žiūrėti žurnalą**, jei norite atidaryti žurnalą, kuriame nurodyta sinchronizacijos būklė (**Baigta** arba **Nebaigta**) ir informacija, kiek telefone ar serveryje kalendoriaus ar adresų knygos įrašų, užrašų buvo įtraukta, atnaujinta, ištrinta ar atmesta (nesinchronizuota).



Jūsų valdyklė

Paspauskite  ir pasirinkite **Ryšiai** > **Jūsų vald.**. Serverio ir sąrankos parametrų rinkinius galite gauti iš savo tinklo operatoriaus, paslaugų teikėjo ar bendrovės informacinių technologijų skyriaus. Šiuose sąrankos parametrų rinkiniuose gali būti duomenų ryšių prieigos taškų parametrai ir kiti parametrai, reikalingi įvairioms jūsų įrenginyje programoms.

Norėdami prisijungti prie serverio ir gauti įrenginiui reikalingus sąrankos parametrus, pasirinkite **Funkcijos** > **Pradėti sąranką**.

Serverio parametrai

Teisingų parametrų kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Server. pavadinimas – sąrankos parametrų serverio pavadinimas.

Serverio (ID) adresas – įveskite unikalų identifikacijos kodą, pagal kurį bus atpažįstamas sąrankos serveris.

Serverio slaptažodis – įveskite slaptažodį, pagal kurį serveris atpažins jūsų telefoną.

Prieigos taškas – pasirinkite prieigos tašką, per kurį reikia prisijungti prie serverio.

Pagr. įreng. adresas – įveskite serverio interneto adresą.

Prievadas – įveskite serverio prievado numerį.

Vartotojo vardas ir **Slaptažodis** – įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Leisti sąranką – jei norite gauti sąrankos parametrus iš serverio, pasirinkite **Taip**.

Visų užkl. priėmimas – jeigu norite, kad, prieš priimdamas sąrankos parametrus iš serverio, prietaisas prašytų jūsų leidimo, pasirinkite **Ne**.

Atpažinimas tinkle – Pasirinkite, ar bus naudojamas atpažinimas tinkle.

Priemonės



Skaičiuoklė

Norėdami sudėti, atimti, padauginti, padalyti skaičius, skaičiuoti kvadratinės šaknis ir procentus, paspauskite ir pasirinkite **Priemonės** > **Skaičiuoklė**.



Pastaba: šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl ja galima atlikti tik paprastus veiksmus.

Norėdami išsaugoti skaičių atmintyje (žymimoje **A**), pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Išsaugoti**. Norėdami įkelti skaičių iš atminties, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Skaičius iš atminties**. Norėdami ištrinti atmintyje išsaugotą skaičių, pasirinkite **Funkcijos** > **Atmintis** > **Ištrinti**.

Procentų skaičiavimas

- 1 Įveskite skaičių, kurio procentus norite skaičiuoti.
- 2 Pasirinkite , , arba .
- 3 Įveskite procentus.
- 4 Pasirinkite .



Keitiklis

Norėdami gauti kokio nors mato, pavyzdžiui, **Ilgis**, vienu vienetų (**Jardai**) išraišką kitais (**Metrai**), paspauskite ir pasirinkite **Priemonės** > **Keitiklis**.

Atsiminkite, kad **Keitiklis** tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų.

- 1 Pažymėkite laukelį **Rūšis** ir atidarykite matavimo vienetų sąrašą paspausdami kreiptuką. Pažymėkite matavimo vienetą, kurį norite naudoti, ir pasirinkite **Gera**.
- 2 Pažymėkite pirmą laukelį **Vienetas** ir paspauskite kreiptuką. Pasirinkite matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite keisti, ir paspauskite **Gera**. Pažymėkite kitą laukelį **Vienetas** ir pasirinkite tą matavimo vienetą, kurio kiekinę išraišką norite gauti.
- 3 Pažymėkite pirmąjį lauką **Kiekis** ir įrašykite kiekį, kurį norite išreikšti kitu matavimo vienetu. Kitame lauke **Kiekis** automatiškai parodoma išraiška kitu matavimo vienetu.

Jei norite įterpti dešimtainį kablelį, paspauskite **#** . Paspausdami ***** galite įterpti **+**, **-** (temperatūrai išreikšti) ir **E** (skaičiaus laipsnio rodikliui išreikšti).



Patarimas! Norėdami pakeisti išraiškos (keitimo) kryptį, įveskite norimą skaičių antrame laukelyje **Kiekis**. Rezultatas tada rodomas pirmame laukelyje **Kiekis**.

Bazinės valiutos ir keitimo kursų nustatymas

Prieš atlikdami valiutų keitimo veiksmus, turite pasirinkti bazinę valiutą ir nustatyti keitimo kursus. Bazinės valiutos kursas visuomet lygus 1. Nuo bazinės valiutos keitimo į kitas valiutas kurso priklauso jų tarpusavio keitimo kursai.

- 1 Pasirinkite **Keitiklis > Funkcijos > Valiutų kursai**. Atidaromas valiutų sąrašas, kuriame bazinė valiuta pateikiama pirma.



Patarimas! Jei norite pervardyti valiutą, atidarykite valiutų kursų vaizdą, pažymėkite norimą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos > Pervardyti valiutą**.

- 2 Norėdami pakeisti bazinę valiutą, pažymėkite tą valiutą ir pasirinkite **Funkcijos > Nustat. baz. valiutą**.
- 3 Įrašykite valiutų keitimo kursus. Pažymėkite valiutą, įrašykite naują kursą, t. y. nurodykite, kiek valiutos vienetų prilygsta vienam pasirinktos bazinės valiutos vienetui.

Nustatę visus reikalingus valiutų kursus, galite gauti vienos valiutos išraišką kita.



Pastaba: pakeitę bazinę valiutą, turite nustatyti naujus kursus, kadangi visi anksčiau nustatyti valiutų kursai anuliuojami.



Parametrai

Norėdami nustatyti parametrus, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr..** Pažymėkite norimą parametų grupę ir atidarykite paspausdami kreiptuką. Pažymėkite norimą parametą, nustatykite jo reikšmę ir paspauskite kreiptuką.

Telefonas

Bendri

Telefono kalba—pakeitus telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, taip pat pasikeičia datos ir laiko formatai bei skyrikliai, naudojami, pavyzdžiui, aritmetiniuose veiksmuose. **Nust. automatišk.** pasirenkama kalbą atsižvelgiant į jūsų SIM kortelę. Kai pakeičiate telefono ekrane rodomų tekstų kalbą, aparatas įsijungia iš naujo.

Nuo kalbos parametų (**Telefono kalba** arba **Rašomoji kalba**) pakeitimų priklauso visos telefono programos. Šie pakeitimai taikomi tol, kol vėl nepakeičiate minėtų parametų reikšmių.

Rašomoji kalba – nuo šio parametro priklauso, kokias raides ir specialiuosius rašmenis bus galima naudoti rašant tekstą nuspėjamoju būdu ir naudojant žodyną.

Nuspėjamasis tekstas – galite nustatyti, kad visose telefono rašyklėse nuspėjamasis teksto rašymo būdas būtų **Ijungtas** arba **Išjungtas**. Telefone yra ne visų kalbų nuspėjamojo teksto rašymo būdo žodynai.

Sveik. tekst. ar žinkl. – sveikinimo tekstas ar ženklas trumpai parodomas kiekvieną kartą, kai įjungiate telefoną. Galite pasirinkti **Numatytasis**, jei norite naudoti numatytąjį atvaizdą, **Tekstas**, jei norite parašyti sveikinamąjį tekstą (iki 50 rašmenų), arba **Atvaizdas**, jei norite pasirinkti nuotrauką ar paveikslėlį iš katalogo **Galerija**.

Prad. tel. parametrai – galite atkurti kai kurių parametų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikalingas užrakto kodas. Žr. „Saugumas“, „Telefono ir SIM“, 106 psl. Atkūrus parametrus, telefonas gali įsijungti lėčiau. Dokumentams ir failams šie nustatymai neturi jokios įtakos.

Laukimo režimas

Aktyvusis lauk. režimas – ekrane galite naudoti programų, kurias norite įjungti telefonui veikiant laukimo režimu, nuorodas. Žr. „Aktyvusis laukimo režimas“, 30 psl.

Kair. pasirink. klaviš. – iš programų sąrašo priskirti kairiajam pasirinkimo klavišui programą (—), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

Deš. pasirink. klaviš. – iš programų sąrašo priskirti dešiniajam pasirinkimo klavišui programą (—), įjungiamą telefonui veikiant laukimo režimu.

Akt. rež. programos – norėdami pasirinkti programos nuorodas, kurias pageidaujate matyti aktyviame budėjimo režime, pasirinkite programą iš sąrašo. Šis parametras galimas tik tuo atveju, jei įjungtas **Aktyvusis lauk. režimas**.

Jūs taip pat galite priskirti nuorodas įvairiems kreiptuko judesiams. Iš sąrašo pasirinkite veiksmą kiekvienam judesiui. Kreiptuko nuorodos galimos, jei **Aktyvusis lauk. režimas** yra išjungta.

Operatoriaus simbolis – šis parametras rodomas tik tada, kai gaunate ir išsaugote operatoriaus simbolį. Galite pasirinkti, ar operatoriaus simbolis turi būti rodomas.

Ekranas

Ryškumas – pašviesinti arba patamsinti vaizdą ekrane.

Neveiklumo trukmė – Energijos taupymo būseną yra suaktyvinta, kai neveiklumotrukė viršijama.

Apšvietimo trukmė – pasirinkti laiką, kuriam praėjus turi išsijungti pagrindinio ekrano apšvietimas.

Skambinimo parametrai

Siųsti mano numerį (tinklo paslauga) – galite nustatyti, kad jūsų telefono numeris būtų rodomas (**Taip**) arba

nerodomas (**Ne**) asmeniui, kuriam skambinate, arba tai gali nustatyti jūsų tinklo operatorius ar paslaugos teikėjas, užsisakius atitinkamą paslaugą (**Kaip sutarta**).

Ryšio laukimas (tinklo paslauga) – jei įjungtė skambučio laukimo paslaugą, tinklas praneša apie naują skambutį tuo metu, kai jau kalbate. Norėdami, kad tinklas įjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Ijungti**. Norėdami, kad tinklas išjungtų skambučio laukimo paslaugą, pasirinkite **Atšaukti**. Norėdami patikrinti, ar skambučio laukimo funkcija įjungta, pasirinkite **Tikrinti būklę**.

Neatsiliepti ir siųsti SMS – pasirinkite **Taip** jei norite nusiųsti skambinančiam paaiškinimą tekstiniu pranešimu, kodėl negalėjote atsiliepti, pasirinkite. Žr. „Atsiliepimas arba atsakymas atsiliepti“, 34 psl.

Pranešimo tekstas – parašyti tekstą, kuris, jei neatsiliepiate, bus išsiųstas tekstiniu pranešimu.

Automat. perrinkimas – pasirinkite **Ijungtas** ir nepavykus prisiskambinti, telefonas vėl bando skambinti (ne daugiau kaip 10 kartų). Norėdami sustabdyti automatinį numerio perrinkimą, paspauskite .

Ryšio suvestinė – įjungus šį parametą telefonas trumpai parodys apytikslę vėliausio pokalbio trukmę.

Greitas rinkimas – pasirinkite **Ijungtas** ir greitojo rinkimo klavišais (**2** – **9**) susietus numerius bus galima surinkti palaikius paspaustą atitinkamą klavišą. taip pat žr. „Greitasis telefono numerio rinkimas“, 33 psl.

Ats. bet kuriuo klav. – pasirinkite **Ijungtas** ir galėsite atsakyti į priimamą ryšį trumpai spustelėdami bet kurį klavišą po dangteliu.

Naudojama linija (tinklo paslauga) – šis parametras rodomas tik tuo atveju, jei SIM kortelė leidžia naudoti du numerius, t. y. dvi telefono linijas. Pasirinkite telefono liniją, kurią naudosite skambindami ir siųsdami tekstinius pranešimus. Neatsižvelgiant į pasirinktą liniją, galima atsiliepti į skambučius abiem linijomis. Jei pasirinksite **2 linija** ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu skambinti negalėsite. Pasirinkus 2 liniją, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas skaičius **2**.



Patarimas! Telefonui veikiant laukimo režimu iš vienos linijos į kitą galima persijungti, palaikant paspaudus **#**.

Linijos keitimas (tinklo paslauga) – jei norite išjungti linijos rinkimąsi, pasirinkite **Linijos keitimas** > **Išjungti** (jei tokią pasirinktį palaiko jūsų SIM kortelė). Norint pakeisti šį parametą, reikalingas PIN2 kodas.

Ryšys

Duomenų ryšiai ir prieigos taškai

Jūsų telefonu galima perduoti duomenų paketų (, pavyzdžiui, GPRS GSM tinkle.



Termino paaiškinimas: bendrasis paketinis radijo ryšys (GPRS) naudoja duomenų paketų technologiją, t. y. informacija mobiliajame tinkle siunčiama trumpais duomenų pliūpsniais (paketais).

Norint užmegzti duomenų ryšį, reikia nustatyti prieigos tašką. Galite nustatyti įvairių rūšių prieigos tašką us:

- MMS prieigos tašką daugiaformačiams pranešimams siųsti ir priimti;
- naršyklės programų prieigos tašką, pavyzdžiui, WML ar XHTML tinklalapiams įkrauti;
- interneto prieigos tašką el. laiškam siųsti ir priimti.

Pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo, kuris prieigos taškas reikalingas, norint naudotis pasirinkta paslauga. Dėl galimybės naudotis paketinių duomenų ryšio paslaugomis ir jų užsisakymo kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Paketinių duomenų ryšiai GSM ir UMTS tinkluose

Naudojant telefoną GSM ir UMTS tinkluose tuo pačiu metu galima užmegzti kelis duomenų ryšius, vienas duomenų ryšys gali būti užmegztas per kelis prieigos taškus. UMTS tinkle balso ryšio metu duomenų ryšiai lieka aktyvūs. Apie aktyvius duomenų ryšius skaitykite skyrelyje „Ryšių tvarkytuvė“, 92 psl.

Šie simboliai gali pasirodyti po signalo stiprumo juostele, atsižvelgiant į naudojamą tinklą:



GSM tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;



GSM tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;



GSM tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių;



GSM tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys (pavyzdžiui, balso ryšio metu);



UMTS tinklas, kuriame galima siųsti paketinius duomenis;



UMTS tinklas, aktyvus paketinių duomenų ryšys, perduodami duomenys;



- UMTS tinklas, daug aktyvių paketinių duomenų ryšių.



UMTS tinklas, užlaikytas paketinių duomenų ryšys.

Prieigos taškai

Kai kuriuos arba visus prieigos taškus jūsų telefonui gali būti iš anksto nustatęs jūsų ryšio paslaugos teikėjas arba tinklo operatorius, todėl negalėsite prieigos taškų sukurti, pakeisti arba pašalinti.  nurodo, kad prieigos taškas yra apsaugotas. Interneto prieigos taško parametrus taip pat galite gauti pranešimu iš paslaugos teikėjo. Žr. „Duomenys ir parametrai“, 58 psl.



Patarimas! Taip pat žr. „MMS ir el. pašto parametrų priėmimas“, 57 psl., „El.paštas“, 64 psl., ir „Prieigos taškas, skirtas Paslaugų naršyklė“, 82 psl.



nurodo paketinių duomenų prieigos tašką, o



-belaidžio LAN prieigos tašką.

Norėdami sukurti naują prieigos tašką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Parametrai** > **Ryšio** > **Prieigos taškai** > **Funkcijos** > **Naujas prieigos tšk..**

Vykdykite paslaugų teikėjo pateiktus nurodymus.

Ryšio pavadinimas – sugalvokite kokį nors ryšio parametru pavadinimą.

Duomenų nešmena – atsižvelgiant į pasirinktą šio parametro reikšmę, gali būti rodomi tik kai kurie parametrai. Užpildykite visus laukelius, prie kurių pažymėta **Būtina užpildyti** arba raudona žvaigždutė. Kitus laukelius galima palikti tuščius, jei negavote kitokių nurodymų iš savo paslaugų teikėjo.

Kad galėtumėte naudotis duomenų ryšiu, tinklo paslaugų teikėjas turi teikti atitinkamą paslaugą ir, jei reikia, įjungti ją jūsų SIM kortelei.

Paketiniai duomenys

Vykdykite paslaugų teikėjo nurodymus.

Prieigos taško pav. (tik paketiniams duomenims) – ryšiui su paketinių duomenų ir UMTS tinklais užmegzti reikalingas prieigos taško pavadinimas. Prieigos taško pavadinimą galite sužinoti iš tinklo operatoriaus ar paslaugų teikėjo.

Vartotojo vardas – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai jį pateikia paslaugų teikėjas. Vartotojo varde dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Prašyti slaptažodžio – pasirinkite **Taip** jei turite įvesti naują slaptažodį kaskart, kai bandote užmegzti ryšį su

serveriu, arba jei nenorite telefone išsaugoti savo slaptažodžio.

Slaptažodis – dažnai reikalingas duomenų ryšiui užmegzti, įprastai pateikiamas paslaugų teikėjo. Slaptažodyje dažnai skiriamos didžiosios ir mažosios raidės.

Atpažinimas – Pasirinkite **Paprastas** arba **Saugus**.

Pradinis tinklalapis – atsižvelgiant į tai, ką nustatote, galite įrašyti arba norimo tinklalapio interneto adresą, arba daugiaformačių pranešimų centro adresą. Užpildykite **Papildomi param.** ir po to galėsite nustatyti savo prieigos duomenis:

Tinklo rūšis – Pasirinkite interneto protokolą: **IPv4** arba **IPv6**. Kiti parametrai priklauso nuo pasirinkto tinklo.

Telefono IP adresas (skirtas IPv4) – įveskite savo aparato IP adresą.

DNS adresas – **Pirminis DNS adresas**, **Antr. vardų serveris**: Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.



Termino paaiškinimas: domeno pavadinimų paslauga (DNS) yra interneto paslauga, verčianti domenų adresus, pavyzdžiui, www.nokia.com, į IP adresus, pavyzdžiui, 192.100.124.195.

Pag. server. adresas – nustatyti pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

SIP parametrai

SIP („Session Initiation Protocol“ – seanso iniciavimo protokolas) parametrai reikia kai kurioms tinklo paslaugoms, naudojančioms SIP, pvz., dalijimasis vaizdo įrašais. Parametrus specialiu tekstiniu pranešimu galite gauti iš savo tinklo operatoriaus arba paslaugų teikėjo. Jūs galite peržiūrėti, trinti arba kurti šias parametrų aplinkas **SIP parametrai**.

Duomenų ryšiai

Duomenų ryšių parametrai tinka visiems prieigos taškams, per kuriuos užmezgami GSM duomenų ryšiai.

Aktyvaus ryšio laikas – Nustatyti, kad duomenų ryšiai atsijungtų automatiškai po tam tikros neveiklumo pauzės. Norint įvesti neveiklumo pauzę, pasirinkite **Nustat. vartotojo** ir įveskite laiką minutėmis. Jei pasirenkate **Neribotas**, duomenų ryšiai neatsijungia automatiškai.

Belaidis VKT (WLAN)

Vykdykite paslaugų teikėjo nurodymus.

WLAN tinklo pavad. – Pasirinkite **Įrašyti rankiniu būdu** arba **lešk. tinklo pavad..** Jei pasirenkate esamą tinklą, **WLAN tinklo režimas** ir **WLAN saug. režimas** apsprendžiami jų prieigos taško įrenginio parametrai.

WLAN tinklo režimas – Pasirinkite **Tikslinis** norėdami sukurti tikslinį tinklą ir leisti aparatams siųsti ir priimti duomenis tiesiogiai; tokiu atveju belaidžio LAN prieigos taško nereikia.

WLAN saug. režimas – Pasirinkti naudojamą šifravimą: **WEP, 802.1x** (neskirta tiksliniams tinklams) arba **WPA/WPA2**. Jei pasirinksite **Atviras tinklas**, šifravimas nebus naudojamas. WEP, 802.1x, ir WPA funkcijos gali būti naudojamos tik tuo atveju, jei tinklas tai leidžia.

WLAN saug. parametrai – Įrašyti pasirinkto saugos režimo parametrus:

WEP saugumo parametrai:

Naud. WEP raktas – pasirinkite WEP rakto numerį. Galite sukurti iki keturių WEP raktų. Tas pats parametras turi būti įvestas belaidžio LAN prieigos taško įrenginyje.

Atpažinimo būdas – Pasirinkite **Atvirasis** arba **Bendrasis** atpažinimo būdai tarp jūsų telefono ir belaidžio LAN prieigos taško įrenginio.

WEP rakt. parametrai – Įveskite **WEP šifravimas** (rakto ilgis), **WEP rakto formatas** (ASCII arba **Šešioliiktainis**) ir **WEP raktas** (WEP rakto duomenys pasirinktu formatu).

802.1x ir **WPA/WPA2** saugumo parametrai:

WPA režimas – Pasirinkite atpažinimo būdus: **EAP** jei naudojamas ištesiamo atpažinimo protokolo (EAP) prijungimas, arba **Prad. bendr. raktas**, jei naudojamas slaptažodis. Nustatykite tinkamus parametrus:

EAP papildinių param. (tik **EAP**) – įveskite parametrus, kaip nurodo jūsų paslaugos teikėjas.

Prad. bendr. raktas (skirta tik **Prad. bendr. raktas**) – įveskite slaptažodį. Tas pats slaptažodis turi būti įvestas belaidžio LAN prieigos taško įrenginyje.

TKIP šifravimas – Pasirinkite ar naudojamas laikinas pagrindinis integralumo protokolas (TKIP).

Pradinis tinklalapis – Nustatykite titulinį tinklalapį.

Pasirinkite **Funkcijos** > **Papildomi param.** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

IPv4 parametrai: Telefono IP adresas (jūsų aparato IP adresas), **Potinklio šablonas** (potinklio IP adresas), **Numat. sąsajos serveris** (sąsajos serveris) ir **DNS adresas** – įveskite pirminio ir antrinio DNS serverio IP adresą. Šių adresų kreipkitės į interneto paslaugos teikėją.

IPv6 parametrai > **DNS adresas** – Pasirinkite **Nust. automatiškai**, **Gera žinomi** arba **Nustat. vartotojo**.

Tikslinis kanalas (skirta tik **Tikslinis**) – norėdami įvesti kanalo numerį (1–11) rankiniu būdu, pasirinkite **Nustatytas vartotojo**.

Pag. server. adresas – įveskite pagalbinio serverio adresą.

Pag. serv. priev. Nr. – įvesti pagalbinio serverio prievado numerį.

Pakietiniai duomenys

Nuo paketinių duomenų parametrų priklauso visi prieigos taškai, per kuriuos užmezgamas paketinių duomenų ryšys.

Pak. duomenų ryšys – pasirinkus **Kai įmanoma** ir esant tinkle, kuriame galima duomenis perduoti paketinių duomenų ryšiu, telefonas įregistruojamas paketinių duomenų tinkle. Paketinių duomenų ryšio įjungimas vyksta greičiau, kai, pavyzdžiui, norite siųsti ir priimti el.

laiškus. Jei pasirenkate **Pagal poreikį**, telefonas naudoja paketinių duomenų ryšį tik tada, kai įjungiate programą ar pradėdote veiksmą, kuriam šio ryšio reikia. Jei ten, kur esate, nėra paketinių duomenų ryšio ir pasirenkate **Kai įmanoma**, telefonas periodiškai bando užmegzti paketinių duomenų ryšį.

Prieigos taškas – prieigos taško pavadinimas reikalingas, kai dirbant kompiuteriu reikia naudoti telefoną kaip paketinio duomenų ryšio modemą.

Sąrankos

Patikimo serverio parametrus galite gauti iš tinklo operatoriaus arba paslaugos teikėjo sąrankos pranešimu arba jie gali būti išsaugoti jūsų SIM arba USIM kortelėje. Šiuos parametrus galite išsaugoti kataloge **Sąrankos**, vėliau juos peržiūrėti arba ištrinti.

Data ir laikas

Žr. „Laikrodžio parametrai“, 16 psl.

Taip pat skaitykite apie kalbos parametrus skyrelyje „Bendri“, 98 psl.

Saugumas

Telefono ir SIM

PIN reikalavimas – jei toks parametras nustatytas, šį kodą reikės įvesti kaskart, kai telefonas bus įjungiamas. Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti asmens tapatybės kodo (PIN) reikalavimo. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 105 psl.

PIN kodas, PIN2 kodas ir Užrakto kodas – galite pakeisti užrakto kodą, PIN kodą ir PIN2 kodą. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Žr. „PIN ir užrakto kodų aprašas“, 105 psl.

Stenkitės nenaudoti kreipties kodų, panašių į skubios pagalbos tarnybų numerius, kad netyčia nesurinktumėte skubios pagalbos tarnybos numerio.

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Užrak. laikotarpis – galite nustatyti laikotarpį, kuriam praėjus telefonas automatiškai užsirakina. Tada telefoną galima naudoti tik įvedus teisingą užrakto kodą. Įrašykite minučių skaičių arba pasirinkite **Nėra** jei nenorite naudoti automatinio užrakinimo laikotarpio.

Norėdami atrakinti telefoną, įveskite užrakto kodą.

Kai prietaisas yra užrakintas, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.



Patarimas! Norėdami užrakinti telefoną rankiniu būdu, paspauskite . Atidaromas komandų sąrašas. Pasirinkite **Užrakinti telefoną**. Norėdami gauti informacijos apie užrakto įjungimą žr. „Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)“, 18 psl.

Užrak. pakeitus SIM – galite nustatyti, kad kiekvieną kartą į telefoną įdėjus nežinomą SIM kortelę, būtų prašoma užrakto kodo. Telefone yra sąrašas SIM kortelių, kurios atpažįstamos kaip savininko kortelės.

Uždara vartot. grupė (tinklo paslauga) – galite nustatyti apibrėžtą grupę žmonių, kuriems galite skambinti ir kurie gali skambinti jums.

Kai galite skambinti arba priimti ryšius tik iš uždarytų vartotojų grupių, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Leisti naud. SIM pasl. (tinklo paslauga) – galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, kai naudojate SIM kortelės paslaugas.

PIN ir užrakto kodų aprašas

Jei užmirštumėte kurį nors iš šių kodų, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Asmens tapatybės (PIN) kodas saugo SIM kortelę nuo neleistino naudojimo. PIN kodas (4–8 skaitmenų) paprastai suteikiamas perkant kortelę. 3 kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, jis užblokuojamas. Norint toliau naudotis SIM kortele, PIN kodą reikia atblokuoti. Žr. informaciją apie PUK kodą šiame skyriuje.

UPIN kodas Šį kodą galite gauti įsigydami USIM kortelę. USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose. UPIN kodas apsaugo USIM kortelę nuo neleistino naudojimo.

PIN2 kodas (4–8 skaitmenų), pateikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurioms telefono funkcijoms.

Užrakto kodas (dar vadinamas apsaugos kodu) – šį kodą (5 skaitmenų) galima naudoti telefonui užrakinti siekiant apsaugoti jį nuo neleistino naudojimo. Gamintojo nustatytas užrakto kodas **12345**. Kad niekas be jūsų leidimo negalėtų naudotis jūsų telefonu, pakeiskite užrakto kodą. Naują kodą laikykite slaptoje ir saugioje vietoje, kitoje nei telefonas.

Asmeninis atblokovimo kodas (PUK) ir PUK2 kodas (abu kodai – 8 skaitmenų) reikalingi užblokuotiems PIN ir PIN2 kodams pakeisti. Jeigu kodai nepateikiami su SIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio SIM kortelė įdėta jūsų telefone.

UPUK kodas – šis kodas (8 skaitmenų) reikalingas užblokuotam UPIN kodui pakeisti. Jeigu kodas nepateikiamas su USIM kortele, kreipkitės į operatorių, kurio USIM kortelė įdėta jūsų telefone.

Pažymų tvarkytuvė

Skaitmeninės pažymos neužtikrina saugumo – jos naudojamos programinės įrangos kilmei tikrinti.



Termino paaiškinimas: skaitmeninės pažymos naudojamos XHTML ir WML tinklalapių ir įdiegtos programinės įrangos kilmei tikrinti. Tačiau jomis galima pasitikėti tik tada, kai žinoma, jog pažymos kilmė yra būtent nurodyta (autentiška).

Pagrindiniame pažymų tvarkytuvės vaizde galite matyti telefone esančių atpažinimo pažymų sąrašą. Norėdami pamatyti asmeninių pažymų sąrašą, slinkite į dešinę.

Skaitmenines pažymas turėtumėte naudoti, kai norite užmegzti ryšį su tinkle veikiančiu banku arba kitu tinklalapiu ar tolimu serveriu, su kuriuo norite keistis slapta informacija. Jas taip pat turėtumėte naudoti, jei norite apsaugoti savo telefoną nuo virusų ar kitos kenksmingos programinės įrangos ir žinoti, kad programinė įranga yra autentiška, kai ją parsisiunčiate ir įdiegiate.



Svarbu žinoti: nors pažymos žymiai sumažina riziką užmezgant ryšį su tolimaisiais įrenginiais ir parsisiunčiant programas, jas reikia naudoti teisingai, kad užsitikrintumėte didesnę saugumą. Tai, kad turite pažymą, dar negarantuoja saugumo. Kad užsitikrintumėte didesnę saugumą, pažymų tvarkytuvėje turite laikyti teisingas, autentiškas ir patikimas pažymas. Pažymos galioja tik nustatytą laikotarpį. Jei pranešimas **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** arba **Pažyma dar negalioja** rodomas netgi tada, kai pažyma tikrai turėtų galioti, patikrinkite, ar teisingą datą ir laiką nustatėte savo prietaise.

Pažymos informacijos peržiūra ir jos autentiškumo tikrinimas

Teisinga serverio identifikacija galite tikėti tik tuomet, kai patikrinkate serverio parašą ir galiojimo laikotarpį.

Jeigu serverio duomenų negalima patikrinti, serverio pažyma nėra autentiška arba savo telefone neturite tinkamos pažymos, aparato ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Jei norite patikrinti pažymos duomenis, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Pažymos inform.**. Kai atidarote pažymos informacijos vaizdą, patikrinamas pažymos galiojimas. Tada gali pasirodyti kuris nors iš šių pranešimų:

- **Pažyma nepatikima** – nenustatė jokios programos, kuri galėtų naudoti šią pažymą. Žr. „Pasitikėjimo parametrų nustatymas“, 107 psl.
- **Pasibaigęs pažymos galiojimo laikas** – pasirinkta pažyma nebegalioja.
- **Pažyma dar negalioja** – pasirinktos pažymos galiojimo laikotarpis dar neprasidėjo.
- **Pažyma iškraipyta** – pažymos neįmanoma naudoti. Kreipkitės į pažymos teikėją.

Pasitikėjimo parametrų nustatymas

Prieš pakeisdami bet kokius pažymų parametrus, turite būti tikri, kad pasitikite pažymos savininku ir kad pažyma tikrai priklauso kuriam nors iš sąrašė išvardytų savininkų.

Pažymėkite atpažinimo pažymą ir pasirinkite **Funkcijos > Pasitikėjimo param.**. Priklausomai nuo pažymos, parodomas sąrašas programų, galinčių naudoti pasirinktą pažymą. Pavyzdys:

- **Symbian įdiegimas: Taip** – pažyma tinka tikrinti „Symbian“ operacinėje sistemoje naudojamos naujos programos kilmę.
- **Internetas: Taip** pažymą galima naudoti serveriams tikrinti.
- **Java prg. įdiegimas: Taip** – pažyma tinka tikrinti naujos „Java“ programos kilmę.

Pasirinkę **Funkcijos > Red. pasitik. param.**, galite nustatyti reikiamą pasitikėjimo parametro reikšmę.

Sekti apsaugotą obj.

Kai kuriuose autorių teisėmis apsaugotuose muzikos failuose gali būti transakcijos identifikatoriai. Pasirinkite, ar leidžiate siųsti identifikatorių kartu su muzikos failu, jei jį siunčiate ar persiunčiate. Muzikos failo tiekėjas gali naudoti identifikatorių failų platinimui sekti.

EAP papildiniai

Jūs galite matyti jau įdiegtus jūsų telefone EAP papildinius (tinklo paslauga). Kai kurie interneto prieigos taškai, naudojantys LAN kaip duomenų nešmeną ir WPA saugos režimą, naudoja papildinius– atpažinimui.

Saugos modulis

Norėdami peržiūrėti arba redaguoti apsaugos modulį (jei yra) **Aps. modulis**, pažymėkite jį ir paspauskite kreiptuką. Norėdami peržiūrėti detalų informaciją apie apsaugos modulį, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Saugumo informacija**.

Skambučių peradresavimas

Naudodamiesi funkcija **Ryšių peradr.**, galite peradresuoti priimamus skambučius į savo balso pašto dėžutę arba kitu numeriu. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametrai > Ryšių peradr..**
- 2 Pasirinkite, kuriuos skambučius norite peradresuoti. **Balso ryšių, Duomenų ryšių** arba **Fakso ryšių.**
- 3 Pasirinkite norimą peradresavimo sąlyginį parametą. Pasirinkite, pavyzdžiui, **Kai užimta**, norėdami peradresuoti balso ryšius, kai jūsų telefonas užimtas arba kai negalite atsilipti.
- 4 Galite įjungti (**Įjungti**) arba išjungti (**Atšaukti**) sąlyginį peradresavimo parametą arba patikrinti, ar jis yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). Tuo pačiu metu galima nustatyti kelis peradresavimo sąlyginius parametrus.

Kai visi skambučiai peradresuojami, telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis .

Ryšių draudimas

Naudodamiesi funkcija **Ryš. draudimas** (tinklo paslauga), galite uždrausti skambučius iš šio telefono ir į jį. Norint nustatyti čia aprašytus parametrus, reikalingas draudimo slaptažodis, kurį turėtumėte sužinoti iš savo paslaugų teikėjo. Pasirinkite norimą draudimo parametą ir jį įjunkite (**Įjungti**) arba išjunkite (**Atšaukti**). Taip pat galite patikrinti, ar pasirinktas draudimo parametras yra įjungtas (**Tikrinti būklę**). **Ryš. draudimas** taikomas visiems ryšiams, įskaitant duomenų ryšius.

Kai ryšiai yra uždrausti, gali būti įmanoma skambinti tam tikrais skubios pagalbos tarnybų numeriais.

Tinklas

Jūsų telefonas gali automatiškai persijungti iš GSM į UMTS tinklą arba atvirkščiai. Telefonui veikiant laukimo režimu, GSM tinklą žymi simbolis . UMTS tinklą žymi simbolis **3G**.

Tinklo režimas (šis meniu rodomas tik tada, kai operatorius teikia atitinkamą paslaugą) – pasirinkite, kurį tinklą norėsite naudoti. Pasirinkus **Dvitinklis režimas**, telefonas naudoja GSM arba UMTS tinklą automatiškai, pagal nustatytus tinklo parametrus ir tinklo operatorių sudarytas tarptinklinio ryšio sutartis. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Operat. pasirinkimas – jei pasirinksite **Automatinis**, telefonas suras ir automatiškai pasirinks kurį nors iš jūsų vietovėje veikiančių tinklų, o jei pasirinksite **Rankinis**, galėsite patys pasirinkti norimą tinklą iš surastų tinklų sąrašo. Jei nutrūksta ryšys su rankiniu būdu išsirinktu tinklu, suskamba klaidos tonas ir telefonas prašo vėl rinktis tinklą. Pasirinktas tinklas turi būti sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietiniu tinklu, t. y. operatoriumi, kurio SIM kortelė yra jūsų telefone.



Termino paaiškinimas: tarptinklinio ryšio sutartis tai sutartis, kurią sudaro du ar daugiau tinklo paslaugų teikėjų dėl galimybės vieno tinklo vartotojams naudotis kitų tinklų paslaugomis.

Tinklo pazonės inf. – jei pasirinksite **Rodoma**, telefonas praneš, kai bus naudojamas koriniame tinkle, kurio

veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija, ir priims pazonės informaciją.

Telefono priedų parametrai

Telefonui veikiant laukimo režimu rodomas simbolis:



– prijungta laisvų rankų įranga su mikrofonu;

Pasirinkite **Ausinė-mikrofonas** arba **Bluetooth LRI** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Numatytoji aplinka – nustatyti aplinką, kuri bus įjungta, kai prijungsite kokį nors telefono priedą. Žr. „Aplinka – Tonų nustatymas“, 29 psl.

Automatinis atsiliep. – nustatyti, kad telefonas automatiškai atsilieptų į skambutį, praėjus 5 sekundėms nuo pirmo signalo. Jei nustatyta parametro „Skambėjimo būdas“ reikšmė **Pyptelės** arba **Be garso**, automatinio atsiliepimo funkcija yra išjungta.



Padėties nustatymas

Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Priemonės > Pad. nust.** Su **Padėties nust.** galite įjungti vieną ar daugiau padėties nustatymo metodų ir leisti suderinamoms programoms priimti padėties, kurioje šiuo metu yra jūsų apaatas, informaciją. Kai įjungiame padėties nustatymo metodą, galite, pavyzdžiui, išsaugoti savo dabartinės padėties informaciją išsaugoti **Orientyrą** ir **Kelrodė**.

Padėties nustatymo metodai gali būti paremti tinklu (tinklo paslauga) arba gali būti, kad jiems reikės naudoti suderinamą GPS imtuvą. Norint įjungti padėties nustatymo metodą, pažymėkite jį ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Norėdami pradėti naudoti suderinamą GPS imtuvą su „Bluetooth“ ryšiu padėčiai nustatyti, pažymėkite **Bluetooth GPS** ir pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**. Jei jūsų paklaus, pasirinkite savo GPS imtuvą iš rastų prietaisų su „Bluetooth“ ryšiu sąrašą ir susiekite aparatus. Žr. „Prietaisų poravimas“, 90 psl.

„Global Positioning System“ (Bendroji padėties nustatymo sistema)

Bendroji padėties nustatymo sistema (GPS) valdoma Jungtinių Valstijų vyriausybės, kuri viena atsako dėl sistemos tikslumo ir palaikymo. Vietos nustatymo duomenų tikslumą gali įtakoti GPS palydovų reguliavimas, atliekamas Jungtinių Valstijų vyriausybės ir gali būti keičiami pagal Jungtinių Valstijų civilinės apsaugos departamento GPS politiką ir Federalinį radionavigacijos planą. Tikslumą taip pat gali įtakoti bloga palydovo geometrija. GPS signalų prieinamumą ir kokybę gali įtakoti jūsų vietovė, pastatai ir natūralios kliūtys, o taip pat oro sąlygos. GPS imtuvus turi būti naudojamas tik lauke, kad būtų galima priimti GPS signalus. GPS turi būti naudojamas tik kaip pagalbinė priemonė navigacijai. Ji neturi būti naudojama tiksliai vietos matavimui ir jūs niekada neturite pasitikėti tik duomenimis iš GPS imtuvo padėčiai nustatyti arba navigacijai.

Iš tinklo tarnybos galite gauti prašymą gauti jūsų padėties nustatymo informaciją. Paslaugos teikėjai gali siūlyti informaciją vietinėmis temomis, pvz., apie oro ar eismo sąlygas, pasiremami jūsų įrenginio vieta.

Ka gaunate vietos nustatymo prašymą, pranešime nurodoma tarnyba, kuri pateikė prašymą. Pasirinkite **Priimti**, jei norite leisti išsiųsti savo padėties informaciją arba pasirinkite **Atmesti**, jei norite prašymą atmesti.



Orientyras

Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Priemonės > Orientyras**. Su **Orientyras** galite išsaugoti tam tikrų vietovių padėties nustatymo informaciją savo aparate. Išsaugotas vietoves galite surūšiuoti į skirtingas kategorijas, pvz., verslo ir prie jų talpinti kitą informaciją, pvz., adresus. Savo „Nokia N91“ išsaugotus orientyrus galite naudoti suderinamose naršymo programose, pvz., **Kelrodė**.

Norėdami sukurti naują orientyrą, pasirinkite **Funkcijos > Naujas orientyras**. Jei jūsų aparatas prijungtas prie suderinamo GPS imtuvo, galite išsiųsti padėties nustatymo prašymą ir sužinoti vietovės, kurioje esate, koordinatas. Pasirinkite **Dabartinė padėtis** ir gausite padėties informaciją. Norėdami įvesti padėties informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Įvesti rankiniu būdu**.

Norėdami redaguoti arba papildyti išsaugoto orientyro informaciją, pvz., adresą, pažymėkite orientyrą ir paspauskite kreiptuką. Pažymėkite pageidaujamą laukelį ir įveskite informaciją.

Orientyrus galite rūšiuoti į iš anksto numatytas kategorijas ir kurti naujas kategorijas. Norėdami tvarkyti ir kurti naujas orientyrų kategorijas, slinkite kreiptuką į dešinę **Orientyras** ir pasirinkite **Funkcijos > Tvark. kategorijas**.

Norėdami įtraukti orientyrą į kategoriją, pažymėkite orientyrą ir pasirinkite **Funkcijos > Įtraukti į kategoriją**. Pažymėkite kiekvieną kategoriją, į kurią norite įtraukti orientyrą, ir pasirinkite jas paspausdami kreiptuką.

Norėdami siųsti vieną ar kelius orientyrus į suderinamą aparatą, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti**. Jūsų gauti orientyras patalpinami **Gautieji** kataloge, esančiame **Pranešimai**.



Balso komandos

Balso komandomis galite valdyti savo telefono funkcijas. Daugiau informacijos apie patobulintas balso komandas, kurias palaiko jūsų telefonas, ieškokite skyriuje „Numerio rinkimas balsu“, 33 psl.

Norėdami aktyvuoti balso komandas pradžios programoms ar aplinkoms, atidarykite **Bals. komandos** programą ir joje esantį aplanką **Aplinka**. Paspauskite **☞** ir pasirinkite **Priemonės > Balso kom. > Aplinka**. Telefonas sukuria

balso komandas, skirtas programoms bei aplinkoms. Dabar galite naudoti patobulintas balso komandas paspausdami ir laikydami dešiniojo pasirinkimo klavišą (—) ir laukimo režime ištardami komandą balsu. Balso komanda –tai programos ar aplinkos pavadinimas, rodomas ekrano sąrašė.

Norėdami papildyti sąrašą naujomis programomis, pasirinkite **Funkcijos > Nauja programa**. Norėdami pridėti antrą balso komandą, kurią galima būtų naudoti programai įjungti, pažymėkite norimą programą ir pasirinkite **Funkcijos > Keisti komandą** ir įveskite naują balso komandą tekstu. Venkite labai trumpų pavadinimų, santrumpų ir akronimų.

Norėdami pakeisti balso komandų parametrus, pasirinkite **Funkcijos > Parametrai**. Norėdami išjungti sintezatorių, atkuriantį atpažintus balso žymeklius ir komandas pasirinkta telefono kalba, pasirinkite **Sintezatorius > Išjungtas**. Norėdami sugrąžinti balso atpažinimą, pavyzdžiui, kai pasikeičia pagrindinis telefono vartotojas, pasirinkite **Išj. balso atpaž. sistemą**.



Programų tvarkytuvė

Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Prg. tvark..** Savo telefone galite įdiegti dviejų, toliau aprašytų rūšių programas.

- J2ME™ programos, pagamintos „Java™“ technologijos pagrindu. Šių programų plėtiniai yra „jad“ arba „jar“ ().
- Kitos programos ir programinė įranga, tinkamos „Symbian“ operacinei sistemai (). Įdiegimo failų plėtinys yra „.sis“. Įdiekite tik jūsų „Nokia N91“ sukurtą programinę įrangą. Programinės įrangos teikėjai dažnai produktą vadina jo oficialiu modelio numeriu: „Nokia N91-1“.

Įdiegimo failus galite įsikelti į savo telefoną iš suderinamo kompiuterio, parsisiųsti naršydami po tinklalapius, gauti daugiaformačiu pranešimu, kaip el. laiško priedą arba „Bluetooth“ ryšiu. Norėdami įdiegti programą į telefoną, naudokite „Nokia PC Suite“ diegimo programą „Nokia Application Installer“. Jei failui perduoti naudojate „Microsoft Windows Explorer“, išsaugokite jį telefono standžiajame diske (vietiniame diske).



Pavyzdys: jei įdiegimo failą gavote kaip el. laiško priedą, atidarykite savo pašto dėžutę, el.laišką, priedų vaizdą, pažymėkite įdiegimo failą ir paspauskite kreiptuką, prasidės įdiegimo procesas.

Programų ir programinės įrangos įdiegimas



Patarimas! Programas galite įdiegti ir naudodami programų pakete „Nokia PC Suite“ esančią programą

„Nokia Application Installer“. Žr. kompaktinį diską, pateiktą su telefonu.

Programų piktogramos:



– sis programa



– „Java“ programa



– programa nepilnai įdiegta.



Svarbu žinoti: įdiekite ir naudokite programas tik iš tų šaltinių, kurie siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Prieš įdiegdami programą, atkreipkite dėmesį į:

- Norėdami peržiūrėti programos rūšį, versijos numerį, saugos pažmos duomenis, tiekėją ar gamintoją, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti informaciją**.
- Jei įdiegiate failą, kuriame yra įdiegtos programos atnaujinimas ar pataisa, originalią programą galėsite atkurti tik tuo atveju, jei turėsite originalų įdiegimo failą arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Norėdami atkurti originalią programą, pašalinkite ir vėl iš naujo įdiekite programą iš originalaus įdiegimo failo ar atsarginės– kopijos.
- Norint įdiegti „Java“ programą, reikia turėti „.jar“ failą. Jeigu jos neturite, telefonas gali paprašyti ją parsisiųsti. Jei nenustatytas nė vienas programai reikalingas prieigos taškas, rodomas prašymas kurį nors pasirinkti. Bandydami parsisiųsti „.jar“ failą, veikiausiai turėsite įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie serverio. Šiuos

duomenis galite gauti iš programos tiekėjo arba gamintojo.

Norėdami įdiegti programas ir programinę įrangą atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Atidarykite programą **Prg. tvark.** ir pažymėkite įdiegimo failą. Arba ieškokite jo telefono atmintyje ar standžiajame diske, įeidami į **Fail. tvark.**, arba atidarykite pranešimą, esantį **Pranešim. > Gautieji**, kuriame yra įdiegimo failas.
- 2 Pasirinkite programą ir spauskite kreiptuką, jei norite pradėti diegimą.



Patarimas! Naršydami galite parsisiųsti įdiegimo failą ir jį įdiegti nebaigdami ryšio.

Įdiegimo metu telefonas rodo informaciją apie įdiegimo eigą. Jei įdiegiate programą be skaitmeninio parašo ar pažmos, telefonas atitinkamai perspėja. Tęskite programos įdiegimą tik tuo atveju, jei neabejojate dėl programos kilmės ir turinio.

Jei norite įjungti įdiegtą programą, suraskite ją meniu, pažymėkite ir paspauskite kreiptuką.

Norėdami prisijungti prie interneto ir peržiūrėti papildomą informaciją apie programą, pažymėkite ją ir pasirinkite **Funkcijos > Į tinklalapį** (jei įmanoma).

Norėdami patikrinti, kada ir kokie programinės įrangos paketai buvo įdiegti ar pašalinti, pasirinkite **Funkcijos > Žiūrėti žurnalą**.

Jei norite nusiųsti savo įdiegimo registracijos failą pagalbos tarnybai, kad ji galėtų matyti, kas buvo įdiegta ar pašalinta, pasirinkite **Funkcijos > Siųsti žurnalą > Tekstiniu pranešimu** arba **El. paštu** (veikia tik tada, kai nustatyti teisingi el. pašto parametrai).

Programų ir programinės įrangos pašalinimas

Pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Pašalinti**. Patvirtinkite veiksmą paspausdami **Taip**.

Jei šalinate programinę įrangą, vėl ją įdiegti galite tik tuo atveju, kai turite originalų programinės įrangos paketo arba visą atsarginę pašalinto programinės įrangos paketo kopiją. Jei šalinate programinę įrangą, galite nebeatidaryti dokumentų, sukurtų ta programine įranga.

Jei nuo išdiegtos programinės įrangos priklauso kitos programinės įrangos veikimas, pastaroji gali nustoti veikti. Išsamesnės informacijos ieškokite įdiegto programinės įrangos paketo dokumentuose.

Programų parametrai

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai** ir reikiamus parametrus iš toliau išvardytųjų:

Pažymos tikrinimas – pasirinkite, jei norite, kad prieš programos įdiegimą būtų patikrintos jos pažymos.

Numatyt. int. adresas – nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuriuo reikia ieškoti pažymų.

Norint parsisiųsti papildomų programų duomenų ar sudėtinių dalių, kai kurios „Java“ programos gali reikalausti skambinti, siųsti pranešimą ar prisijungti prie interneto per tam tikrą prieigos tašką. Norėdami nustatyti kurios nors programos parametrus, atidaryę pagrindinį meniu **Prg. tvark.** vaizdą, pažymėkite programą ir pasirinkite **Funkcijos > Progr. parametrai**.



Atmintis–standusis diskas

Norėdami sekti panaudotos ir neužimtos vietos telefono standžiajame diske, paspauskite **9** ir pasirinkite **Priemonės > Kiet. diskas**. Norėdami matyti kiek disko vietos užima įvairios programos ir duomenys, pasirinkite **Funkcijos > Atminties informacija**.

Norėdami pakeisti standžiojo disko pavadinimą, pasirinkite **Funkcijos > Kiet. disko pavadinimas**.

Formatuoti kietąjį diską

Formatuojant standųjį diską naudojama daugiau baterijos energijos. Savo įrenginio nenaudokite jokiems kitiems tikslams ir formatuodami standųjį diską naudokite kroviklį. Formatuojant standųjį diską, visi jame esantys duomenys negrįžtamai sunaikinami. Išsaugokite kitur duomenis,

kuriuos norite laikyti, prieš formatuodami standųjį diską. Galite naudoti „Nokia PC Suite“, kuri perkels jūsų duomenis į suderinamą kompiuterį. Jei jūsų įrenginį reikia taisyti arba pakeisti, reikalinga atsarginė kopija, kad būtų galima atkurti duomenis, apsaugotus skaitmeninių teisių valdymo technologija (DRM).

Norėdami formatuoti kietąjį diską, pasirinkite **Funkcijos > Formatuoti kietąjį diską > Greitasis formatas** arba **Visas formatas**. Naudokite **Visas formatas**, jei norite visiškai išvalyti diską. To gali reikėti, jei duodate savo aparatą kam nors kitam ir norite iš pradžių ištrinti visus asmeninius duomenis. Naudokite **Visas formatas** taip pat, jei diskas yra pažeistas. Jei aptinkami pažeisti sektoriai, **Visas formatas** izoliuos šiuos sektorius, siekiant išvengti problemų ateityje. Naudokite **Greitasis formatas** prieš tai suformatuotam diskui kai norite greitai išvalyti turinį.

Formatavimas nėra 100 proc. saugus būdas konfidencialiems duomenims sunaikinti. Standartinis formatavimas tik pažymi suformatuotas vienas, kaip laisvas ir ištrina adresą, padedantį surasti failus vėl. Atkurti suformatuotus ar net perrašytus duomenis vis dar gali būti įmanoma naudojant specialias atkūrimo priemones ir programas.

Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologijos gali neleisti atkurti kai kuriuos atsarginius duomenis. Išsamesnės informacijos apie jūsų turimiems duomenims taikomą DRM teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

DRM apsaugotas turinys pateikiamas su susietu įjungimo raktu, kuris nustato jūsų teisę naudotis turiniu.

Jei jūsų telefono turinys apsaugotas WMDRM, tiek įjungimo raktas, tiek ir turinys bus prarasti, jei telefono atmintis bus suformatuota. Jei jūsų telefone esantys failai yra pažeidžiami, taip pat galite prarasti įjungimo raktus ir turinį. Praradus įjungimo raktus arba turinį, gali sumažėti jūsų galimybės naudotis tuo pačiu turiniu telefone iš naujo. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jei jūsų įrenginyje yra OMA DRM technologija apsaugoto turinio, tiek įjungimo raktų, tiek ir turinio atsargines kopijas galima daryti tik naudojant „Nokia PC Suite“ programą. Kitais perdavimo būdais gali būti neperduoti įjungimo raktai, kuriuos reikia atkurti su jūsų turiniu, kad galėtumėte naudotis OMA DRM apsaugotu turiniu ir po to, kai telefono atmintis suformatuojama. Jei jūsų telefone esantys failai yra pažeidžiami, gali būti, kad taip pat turėsite atkurti įjungimo raktus.



Skaitmeninių teisių valdymas

Duomenų savininkai gali naudoti įvairių rūšių skaitmeninių teisių valdymo technologijas (DRM) savo intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame įrenginyje naudojama įvairių tipų DRM programinė įranga prieigai prie duomenų, apsaugotų DRM. Su šiuo įrenginiu galite prieiti prie duomenų, apsaugotų WMDRM 10, OMA

DRM 1.0 ir OMA DRM 2.0. Jei kuri nors DRM programinė įranga neįstengia apsaugoti duomenų, duomenų savininkai gali prašyti, kad būtų anuliuota šios programinės įrangos geba prieiti prie naujų DRM saugomų duomenų. Panaikinimas taip pat gali apsaugoti nuo tokio jūsų aparate jau esančio DRM technologija apsaugoto turinio atsinaujinimo. Tokios DRM programinės įrangos panaikinimas neveikia turinio, apsaugoto kitų tipų DRM arba apsaugoto ne DRM technologija, naudojimo.

Norėdami peržiūrėti skaitmeninius teisių aktyvavimo raktus, saugomus jūsų telefone, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės** > **Lj. raktai** ir iš šių:

Galioj. raktai – peržiūrėti raktus, kurie yra prijungti prie vieno ar daugiau laikmenų failų ir raktų, kurių galiojimo laikas dar neprasidėjęs.

Negalioj. raktai – peržiūrėti negaliojančius raktus; laikmenų failų naudojimo laikas pasibaigęs arba telefone yra apsaugotas laikmenų failas, tačiau neprijungtas aktyvavimo raktas.

Nenaud. raktai – peržiūrėti raktus, kurie neturi telefone prijungtų laikmenų failų.

Norėdami įsigyti daugiau garso/vaizdo laikmenos naudojimo trukmės ar pratęsti jos naudojimo laikotarpį, pasirinkite negaliojantį įjungimo raktą ir **Funkcijos** > **Ijungti medžiagą**. Jei išjungta interneto paslaugų pranešimų priėmimo funkcija, įjungimo raktų atnaujinti negalima. Žr. „Interneto paslaugų pranešimai“, 58 psl.

Norėdami peržiūrėti išsamią informaciją, pavyzdžiui, apie galiojimą ar galimybę siųsti failą, pasirinkite įjungimo raktą ir paspauskite kreiptuką.

Nesklaidumų šalinimas

Klausimai ir atsakymai

„Bluetooth“ ryšys

Klausimas: Kodėl negaliu aptikti savo draugo telefono?

Atsakymas: Patikrinkite, ar abiejuose telefonuose įjungta „Bluetooth“ ryšio funkcija.
Patikrinkite, ar tarp telefonų ne didesnis nei 10 metrų atstumas ir tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
Patikrinkite, ar kitame telefone neįjungtas paslėptasis režimas.
Patikrinkite, ar abu telefonai yra suderinami.

Klausimas: Kodėl negaliu išjungti „Bluetooth“ ryšio?

Atsakymas: Jeigu prie jūsų telefono yra prijungtas kitas telefonas, galite baigti ryšį iš kito telefono arba išjungti „Bluetooth“ ryšio funkciją savo telefone.
Pasirinkite [Ryšiai](#) > [Bluetooth](#) > [Išjungtas](#).

Daugiaformačiai pranešimai

Klausimas: Ką daryti, jei telefonas negali priimti daugiaformačio pranešimo, nes visa atmintis užimta?

Atsakymas: Reikalingos atminties kiekis nurodytas klaidos pranešime: [Pranešimui priimti trūksta atminties. Pirma ištrinkite kokius nors duomenis](#). Norėdami peržiūrėti, kokių rūšių

duomenų turite ir kiek atminties užima įvairios duomenų grupės, pasirinkite [Failų tvarkyt.](#) > [Funkcijos](#) > [Atmint. informacija](#).

Klausimas: Trumpai pasirodo pranešimas [Priima pranešimą](#). Kas vyksta?

Atsakymas: Telefonas bando priimti daugiaformatį pranešimą iš daugiaformačių pranešimų centro.
Patikrinkite, ar nustatėte teisingas daugiaformačių pranešimų parametrų reikšmes, ar telefonų numeriuose ir adresuose nėra klaidų.
Pasirinkite [Pranešimai](#) > [Funkcijos](#) > [Parametrai](#) > [Dgf. praneš.](#)

Pranešimai

Klausimas: Kodėl negaliu pasirinkti adresato?

Atsakymas: Adresato kortelėje nėra telefono numerio arba el.pašto adreso. Atidarę programą [Adr. knyga](#), papildykite adresato kortelę trūkstama informacija.

Vaizdo kamera

Klausimas: Kodėl atvaizdai atrodo susilieję?

Atsakymas: Patikrinkite, ar švarus apsauginis kameros lęšio langelis.

Kalendorius

Klausimas: Kodėl nėra savaičių numerių?

Atsakymas: Jeigu tvarkydami kalendoriaus parametrus nustatėte, kad savaitė prasideda ne pirmadieniu, o kuria nors kita diena, savaitių numeriai nebus rodomi.

Naršyklės paslaugos

Klausimas: Ką daryti, jei rodomas toks pranešimas:
Nenustatytas teisingas prieigos taškas.
Nustatykite jį, atidarę paslaugų naršyklės parametrus.?

Atsakymas: Nustatykite teisingus naršyklės parametrus. Paaiškinimo teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Žurnalas

Klausimas: Kodėl rodomas tuščias žurnalas?

Atsakymas: Tikriausiai įjungėte įrašų atranką, ir žurnale nėra ryšio įvykių, atitinkančių pasirinktą atrankos kriterijų. Norėdami matyti visus įvykius, pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas**. Slinkite į dešinę ir pasirinkite **Funkcijos** > **Atrinkti** > **Visus ryšius**.

Klausimas: Kaip ištrinti žurnalo informaciją?

Atsakymas: Pasirinkite **Mano prg.** > **Žurnalas** > **Funkcijos** > **Išvalyti žurnalą** arba eikite į **Parametrai** > **Žurnalo trukmė** > **Nesaugoti**. Šiuo veiksmu bus negrįžtamai ištrintas žurnalo turinys, vėliausių ryšių sąrašas ir pranešimų siuntimo ataskaitos.

Ryšys su kompiuteriu

Klausimas: Kodėl man nepavyksta užmegzti ryšio tarp telefono ir kompiuterio?

Atsakymas: Patikrinkite, ar jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir veikia programų paketas „Nokia PC Suite“. Žr. „User Guide for Nokia PC Suite“ kompaktiniame diske. Jei „Nokia PC Suite“ yra įdiegtas ir veikia, pasinaudokite šiame programų pakete esančiu „Nokia Get connected“ vedliu, kuris padės sujungti telefoną su kompiuteriu. Išsamesnės informacijos apie „Nokia PC Suite“ naudojimą ieškokite „Nokia PC Suite“ žinyne arba svetainės www.nokia.com paramos vartotojui tinklalapiuose.

Kreipties kodai

Klausimas: Koks mano slaptažodis atitinka užrakto, PIN ir PUK kodus?

Atsakymas: Numatytasis užrakto kodas yra **12345**. Jei pamiršote ar pametėte savo užrakto kodą, kreipkitės į telefono pardavėją. Jei užmiršote ar pametėte PIN ar PUK kodą arba tokio kodo apskritai negavote, kreipkitės į savo tinklo paslaugų teikėją. Dėl informacijos apie slaptažodžius kreipkitės į prieigos taško teikėją, pavyzdžiui, į komercinių interneto paslaugų teikėją (IPT), paslaugų teikėją ar tinklo operatorių.

Programa nereaguoja

Klausimas: Kaip uždaryti nebereaguojančią programą?

Atsakymas: Atidarykite programų jungimo vaizdą laikydami paspaudę . Tada pažymėkite programą ir uždarykite ją paspausdami .

Telefono ekranas

Klausimas: Kodėl kiekvieną kartą, kai įjungiu savo telefoną, ekrane trūksta taškelių arba jie yra bespalviai ar pernelyg ryškūs?

Atsakymas: Tai yra būdinga šio tipo ekranui. Kai kuriuose ekranuose gali būti taškelių, kurie lieka švytėti, kai neturėtų švytėti, arba atvirkščiai. Šis reiškinys nėra gedimas.

Maža atminties

Klausimas: Ką daryti, jei mano telefone trūksta laisvos atminties?

Atsakymas: Kad nepritrūktų atminties, retkarčiais ištrinkite šiuos duomenis:

- Pranešimus iš [Gautieji](#), [Juodraščiai](#) ir [Išsiųstieji](#) katalogų [Pranešim.](#)
- gautus el. laiškus iš telefono atminties;
- išsaugotus tinklalapius;
- Atvaizdus ir nuotraukas iš katalogo [Galerija](#)

Jei norite ištrinti adresatų informaciją, kalendoriaus įrašus, ryšio laikmačius, ryšio kainos skaitiklius, žaidimų rezultatus ar kitus duomenis, atidarykite atitinkamą programą ir šiuos duomenis ištrinkite. Jei trinant kelis elementus atsiranda viena iš toliau pateiktų pastabų: [Trūksta atminties veiksmui atlikti. Pirma ištrinkite kai kuriuos duomenis.](#) arba [Maža laisvos atminties. Ištrinkite kai kuriuos duomenis.](#), bandykite po vieną ištrinti kai kuriuos duomenis (pradėdami nuo užimančių mažiausiai atminties).

Klausimas: Kaip išsaugoti duomenis prieš juos ištrinant?

Atsakymas: Savo duomenis galite išsaugoti kuriuo nors iš šių būdų:

- naudokite programą „Nokia PC Suite“ visų duomenų atsarginėms kopijoms suderinamame kompiuteryje kurti;
- Siųskite atvaizdus savo el. pašto adresu, tada išsaugokite juos savo kompiuteryje
- siųskite duomenis „Bluetooth“ ryšiu į suderinamą prietaisą;
- Perkelkite duomenis iš telefono atminties į jūsų įrenginio standųjį diską.

Informacija apie baterijas

Įkrovimas ir iškrovimas

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Visos naujos baterijos savybės įgyjamos tik du ar tris kartus iki galo įkrovus ir iškrovus bateriją. Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais įkrovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie įkroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio arba baterijos.

Neužtrumpinkite baterijos. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos „+“ ir „-“ gnybtų (metalinių juostelių ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Užtrumpinus gnybtus, gali sugesti baterija arba prisilietęs daiktas.

Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir ji greičiau susidėvės. Visada stenkitės laikyti bateriją 15°C–25°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas su įkaitusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija visiškai įkrauta. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Pažeidus baterijas, jos taip pat gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Atiduokite baterijas perdirbti, kai įmanoma. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija

Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ atstovo, apžiūrėkite, ar ant pakuotės yra logotipas „Nokia Original Enhancements“, ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Net ir sėkmingai atlikti keturi toliau aprašyti veiksmai neužtikrina, kad baterija yra autentiška. Jei įtariate, kad jūsų baterija nėra autentiška originali „Nokia“ baterija, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiam įgaliotame „Nokia“

techninės priežiūros punkte dirbančius specialistus ar atstovą. Įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantys specialistai ar atstovas patikrins, ar baterija yra autentiška. Jei neįmanoma patikrinti, ar baterija yra autentiška, grąžinkite bateriją pardavėjui, iš kurio ją įsigijote.

Atpažinkite hologramą

1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.




2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamose pusėse turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.



3 Nukrapštykite vieną lipduko kraštą, po juo rasite 20 skaitmenų kodą, pvz., 12345678919876543210.

Atsukite bateriją taip, kad numeriai būtų nukreipti aukštyn. 20 skaitmenų kodą reikia pradėti skaityti nuo viršutinėje eilutėje



esančių skaitmenų ir baigti apatinėje eilutėje esančiais skaitmenimis.

4 Patikrinkite 20 skaitmenų kodą interneto svetainėje www.nokia.com/batterycheck.



Tikrinimas tekstiniais pranešimais: parašykite 20 skaitmenų kodą, pavyzdžiui, 12345678919876543210, ir išsiųskite tekstinį pranešimą numeriu +44 7786 200276.

Tekstinių pranešimų siuntimui taikomi šalies ir užsienio operatorių tarifai.

Turėtumėte gauti pranešimą, ar kodas atpažintas.

Ką daryti, jei nepavyko atpažinti jūsų baterijos?

Jei negalite patvirtinti, kad jūsų „Nokia“ baterija su holografinė etikete yra autentiška „Nokia“ baterija, nenaudokite jos. Nuneškite bateriją artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros punkte dirbantiems specialistams ar atstovui. Naudoti gamintojo neapbruotą bateriją gali būti pavojinga: gali blogai veikti ar net sugesti jūsų prietaisai ir jo priedai. Be to, naudodami tokią bateriją, galite netekti visų prietaisui taikomų garantijų.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Priežiūra ir remontas

Šis prietaisas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, todėl su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, leiskite prietaisui visiškai išdžiūti, tada vėl įdėkite bateriją.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso karštoje aplinkoje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių prietaisų veikimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje aplinkoje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė, galinti sukelti elektroninių grandinių plokščių gedimą.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vadove.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir smulkias judančias dalis.
- Prietaiso negalima valyti stipriomis cheminėmis medžiagomis, tirpikliais ar stipriais valikliais.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Lęšiams (pavyzdžiui, vaizdo kameros, artumo jutiklio ir šviesos jutiklio) valyti naudokite minkštą, švarią ir sausą šluostę.

- Keitimui naudokite tik pateiktą ar aprobuotą anteną. Neaprobuotos antenos, jų patobulinimai ar priedai gali sugadinti prietaisą. Naudodami neaprobuotus priedus taip pat galite nusižengti įstatymams, susijusiems su radijo prietaisų naudojimu.
- Įkroviklius naudokite tik patalpose.
- Prieš atiduodami savo prietaisą į taisyklą, pasidarykite jame esančių svarbių duomenų (pavyzdžiui, adresų knygos ir kalendoriaus) kopiją.

Visi šie patarimai vienodai taikomi jūsų prietaisui, baterijai, įkrovikliui ir bet kokiam priedui. Jei bet kuris prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrai.

Papildoma informacija apie saugumą

Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis atitinkamų taisyklių, galiojančių atitinkamose vietose, ir visada išjunkite prietaisą, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų. Naudodamiesi prietaisu, laikykite jį įprastai. Šis prietaisas atitinka radijo dažnių trikdymo normatyvus, kai yra naudojamas įprastai, laikant prie ausies, arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Prietaisui prie kūno tvirtinti naudojamoje priemonėje, pavyzdžiui, dėkle, diržiniame ar kitokios rūšies laikiklyje, negali būti metalo, ir tokia priemonė turi atskirti prietaisą nuo kūno ne mažesniu nei anksčiau nurodytu atstumu.

Norint šiuo prietaisu siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti patikimą ryšį tarp jo ir tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų ar pranešimų siuntimas sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Išlaikykite aukščiau nurodytą atstumą tarp prietaiso ir kūno iki pat ryšio pabaigos.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus, todėl žmonės, naudojantys pagalbines klausos priemones, neturėtų glausti jo prie ausies, kurioje yra tokia priemonė. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Bet kurie radijo siųstuvas, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba kai turite šiems asmenims kokių nors klausimų. Išjunkite prietaisą sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Širdies ritmo reguliatoriai. Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 cm atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su „Wireless Technology Research“ atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis. Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti prietaisą didesniu nei 15,3 cm atstumu nuo širdies ritmo reguliatoriaus;
- neturėtų nešioti prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.

Jei įtariate, kad vyksta trikdymas, išjunkite savo prietaisą ir nuneškite jį toliau.

Pagalbinės klausos priemonės. Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones. Pajutę tokį trikdymą, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (neužsiblokuojančioms) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvių sistemoms. Išsamesnės informacijos kreipkitės į jūsų transporto priemonės ar joje įdiegtos įrangos gamintoją arba jo atstovą.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įdiegti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įdiegiant ar prižiūrint įrangą, gali kilti pavojų ir galima netekti visų prietaisui taikomų garantijų. Dažnai tikrinkite, ar visa belaidžio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Turėkite galvoje, kad transporto priemonės keleivių apsaugai skirtos oro pagalvės prisipučia didele jėga. Nedėkite įdiegtos arba nešiojamos belaidžio ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai įdiegtos belaidžio ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Skrendant oro transporto priemone, prietaisu naudotis draudžiama. Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, gali sutrikdyti belaidžio ryšio tinklą ir gali būti neteisėtas.

Potencialiai sprogi aplinka

Išjunkite prietaisą tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogi, ir pakluskite visiems ženkams ir instrukcijoms. Potencialiai sprogi aplinka gali būti bet kurioje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Dėl to gali nukentėti ar net žūti žmonės. Išjunkite prietaisą šalia degalų perpylimo vietų, pavyzdžiui, šalia degalų kolonėlių degalinėse. Laikykites apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stovyse, degalų saugojimo ir paskirstymo vietose, cheminių medžiagų gamyklose arba ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogi, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu, cheminių medžiagų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigose, transporto priemonėse, naudojančiose suskystintas dujas (pvz., propaną ar butaną), taip pat vietos, kurių aplinkiniame ore yra cheminių medžiagų ar smulkių dalelių, pavyzdžiui, grūdelių, dulkių arba metalo miltelių.

Skambinimas skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Belaidžiai telefonai, taip pat ir šis prietaisas, veikia naudodami radijo signalus, belaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodami vartotojo užprogramuotas funkcijas. Dėl šios priežasties neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik belaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 junkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į prietaisą būtų teisingai įdėta galiojanti SIM kortelė.
- 2 Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia ekrano turinui ištrinti ir paruošti prietaisą skambučiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite klavišą .

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.



Perspėjimas: Įjungę beryšę aplinką, negalėsite nei kam nors skambinti, išskyrus kai kurias skubios pagalbos tarnybas, nei atsiliiepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnių, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate. Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,48 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 W/kg. Information about this device model can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> by searching the equipment authorization system using FCC ID: QEYRM-43.

Rodyklė

A

Adresatų kortelės 36
DTMF tonų patalpinimas 35
nuotraukų įterpimas 36
siuntimas 37

Anykey answer 100

Aplinka 29

Apribotasis rinkimas 37

Apsaugos kodas

žr. užrakto kodas

Atmintis

informacijos apie naudojamą
atmintį peržiūra 12, 113
trynimas 77

Autorių teisių apsauga

žr. įjungimo raktai

B

Balso komandos 110

Balso pašto dėžutės 32
ryšių peradresavimas į balso pašto
dėžutę 107
telefono numerio keitimas 32

Balso pranešimai 32

Balso žymekliai 110
skambinimas 33

Belaidis VKT (WLAN) 13

prieigos taško parametrai 103
sukurti IAP 13

Bitų rodiklis 27

Bluetooth 88

išjungimas 91
laisvų rankų įrangos su
mikrofonu 109
priedais adresas 90
ryšio porų sudarymas 90
ryšio užmezgimas tarp dviejų
priedais, ryšio poros
sudarymas 90
saugumas 89

C

Connection manager 92

D

Dainos

failų formatai 19
kaip skambėjimo tonai 27

Data 16

Daugiaformačiai pranešimai 55

DNS, domenų pavadinimų paslauga,
termino paaiškinimas 102

Duomenų ryšiai

baigimas 93
informacija 93
simboliai 14

E

Ekrano temos 30

El. laiškas 55

atidarymas 60
automatinis priėmimas 60
bėryšė aplinka 61
parametrai 64
priedų peržiūra 60
priėmimas iš pašto dėžutės 59
tolimoji pašto dėžutė 59

F

Failų formatai

.jad 111
.jar 111, 112
.sis 111
„RealOne Player“ 46
Muzikos grotuvas 19

FM radijas 49

Formatavimas 113

Fragmentų suvienijimas 113

G

Galerija

- atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra 45
- failų įtraukimas į albumą 45
- naujo albumo kūrimas 45
- pateiktys 45

Garsai

- įrašymas 49
- skambėjimo tono išjungimas 34

Garsiakalbis 17

Garso

- failų formatai 19

Garso failų formatai 19

Garso įrašai 45

Garso valdymas 17

- garsiakalbis 17
- pokalbio metu 32

Garso/vaizdo failai

- failų formatai 19, 46

Greitasis numerio rinkimas 33

Greito atidarymo būdai

- prisijungimas prie interneto 82

I

Indukcinio ryšio įrangos parametrai 109

Internetas

- Žr. „Žiniatinklis“

Interneto prieigos taškai

- žr. prieigos taškai

IP adresas, termino paaiškinimas 102

J

Įjungimo raktai 114

K

Kalendoriaus

- įrašų kūrimas 79
- signalas 79

Kalendorius

- sinchronizavimas naudojant
programų paketą „PC Suite“ 80

Kbps 27

Kodai 104

- apsaugos kodas 106
- PIN kodas 105
- PIN2 105
- užrakto kodas

Kodekai 27

Kompaktinė plokštelė CD-ROM 92

Konferencinis pokalbis 32

Kopijavimas

- adresatų iš SIM kortelės į telefono
atmintį ir atvirkščiai 38
- tekstas 54

L

Laikas 16

Laikinoji atmintis, ištyrimas 86

Laikrodys 16

- parametrai 16
- signalas 16

Laisvų rankų įrangos su mikrofonu parametrai 109

Laisvų rankų režimas

- žr. garsiakalbis

Laukimo režimas 29

M

Messaging 51

Momentiniai pranešimai 67

- blokavimas 69
- grupės 70
- pranešimų įrašymas 69
- prisijungimas prie serverio 68
- siuntimas 69

Muzika

- albumo vaizdinys 27
- failų formatai 19
- informacija 26
- įkėlimas 21
- kaip skambėjimo tonai 27

Muzikos grotuvas 19

- atkūrimo režimai 20
- ekvalaizeris 20
- failų formatai 19
- funkcijos 25
- grojaraščiai 24

simboliai 20
Valdikliai 19

Muzikos parduotuvė 21

N

Numerio rinkimas balsu 33

Nuotolinis SIM režimas 89

P

Paaiškinimas programoje 15

Paketinių duomenų ryšiai

GPRS, termino paaiškinimas 101
parametrai 104

Parametrai

„Bluetooth“ ryšys 88
data ir laikas 104
duomenų ryšiai 100
ekranas 99
ekrano užsklanda 99
indukcinio ryšio įranga 109
kalba 98
kalendoriaus 80
kreipties kodai 104
laisvų rankų įrangos su
mikrofonu 109
MP 68, 71
pažymos 106
PIN kodas 105
prieigos taškai 101
ryšio draudimas 108

skambučių peradresavimas 107
telefono pritaikymas savo
reikmėms 29

UPIN kodas 105

UPUK kodas 106

užrakto kodas 106

Paslaugų komandos 52

Pašto dėžutė 59

automatinis priėmimas 60

Pažymos 106

PIN kodas 105

Pokalbiai pranešimais

žr. momentiniai pranešimai

Pranešimai

daugiaformačių pranešimų 55
el. laiško 55
tekstinių pranešimų 55

Prieigos taškai 100

kūrimas 102
parametrai 101

Priminimas

žr. kalendorius, signalas

Pritaikymas 30

Programinė įranga

failo perkėlimas į jūsų telefoną 111

Programos

įdėjimas 111
Java“Java”

Žr. programos 111

Programų paketas „PC Suite”

atvaizdų perkėlimas į kompiuterį 45
kalendoriaus duomenys 80
sinchronizacija 92
telefono atminties duomenų
peržiūra 18
terpės rinkmenų perkėlimas 13

R

Radijas 49

Rinkmenų tvarkytuvė 17

Ryšio parametrai 100

Ryšių duomenys

žr. žurnalas

Ryšys su kompiuteriu 92

„Bluetooth“ ryšiu arba
USB kabeliu 92

Ryškumas, ekrano nustatymas 99

S

Signalai

kalendoriaus 80
žadintuvas 16

Signalų atidėjimas 16

SIM kortelė

pranešimai 62
vardai ir numeriai 37
vardų ir numerių kopijavimas į
telefono atmintį 38

Simboliai 14
Sinchronizacija 94
Sis" failas 111
Siuntimas
 adresatų kortelės, vizitinės
 kortelės 37
 atvaizdai 40
Skaitmeninių teisių valdymas, DRM
 žr. įjungimo raktai
Skambėjimo tonai
 asmeninis skambėjimo tonas 38
 dainos 27
 priėmimas tekstinių pranešimų 58
Skambučiai
 perjungimas 34
 priimti 76
 rinkti numeriai 76
 trukmė 77
Skambučių
 parametrai 99
 peradresavimo parametrai 107
 tarptautiniai 32
SMS centras, trumpųjų pranešimų centras 63
Standusis diskas
 formatavimas 113
 fragmentų suvienijimas 113
 skenavimas 113
Svg failai 45

T
Tekstiniai pranešimai 55
Tekstinių pranešimų centras
 naujo centro kūrimas 63
Teksto iškirpimas 54
Teksto įdėjimas 54
Telefonų knyga
 Žr. Adresų knyga
Tolimoji pašto dėžutė 59
Tuščias ekranas
 Žr. laukimo režimas
U
UPIN kodas 105
UPUK kodas 106
USB kabelis 92
USSD komandos 52
Užrakto kodas 106
V
Vaizdo įrašai 45
Vaizdo kamera 40
 apšvietimo ir spalvų nustatymas
 40, 41, 43
 atvaizdų sekos režimas 40
 atvaizdų siuntimas 40
 laikmatis 41
 nufilmuotų vaizdo įrašų
 išsaugojimas 43

 nustatyti nejudančio vaizdo
 parametrus 41
 vaizdo įrašymo parametrai 44
 vaizdo nustatymo parametrai 41
Vaizdo leistuvai
 žr. RealOne Player
VBR 27
Visual Radio" 49
 turinio peržiūra 50
 vaizdinės paslaugos ID 50
Ž
Žiniatinklis
 naršyklės 82
 prieigos taškai (žr. prieigos taškai)
Žymos 82
Žurnalas
 atranka 78
 trynimai 117
 turinio ištrynimai 78
Žurnalo trukmė 78