


Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-905i с системой подавления шума

Руководство по эксплуатации



ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет, что изделие BH-905i соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с веб-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197

© 2010 Nokia. Все права защищены.

Nokia, Nokia Connecting People и логотип Nokia Original Accessories являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Nokia tune является звуковым логотипом корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено. Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

В максимально допустимой действующим законодательством степени корпорация Nokia и ее держатели лицензий ни при каких обстоятельствах не принимают на себя никакой ответственности за потерю данных или прибыли, а также ни за какой специальный, случайный, воследовавший или косвенный ущерб, какими бы причинами он ни был вызван.

Содержание этого документа представлено на условиях «как есть». Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь ими) неявные гарантии коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие изделий зависит от региона. Дополнительную информацию можно получить у продавца устройств Nokia. Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

Телефон горячей линии Nokia:

+7 (495) 644-18-04

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва,

Тверская ул., 7, а/я 25 Nokia

www.nokia.ru

9222803 / Выпуск 1 RU

Содержание

1. Введение	5	Выполнение сопряжения	
Технология беспроводной		и подключение мини-гарнитуры	
связи Bluetooth	5	к устройству Bluetooth	12
О системе подавления шума	6	Отключение мини-гарнитуры ...	13
		Повторное подключение	
		мини-гарнитуры	13
		Устранение неполадок	14
2. Начало работы	7		
Клавиши и компоненты	7		
Способ подключения	7		
Подключение с помощью			
канала связи Bluetooth	8		
Подключение с помощью			
аудиокабелей и адаптеров	8		
Зарядка аккумулятора	9		
Время работы при			
использовании канала			
связи Bluetooth	10		
Время работы при			
использовании аудиокабеля	10		
Включение или отключение			
канала связи Bluetooth	10		
Включение	11		
Отключение	11		
		3. Основные операции	15
		Крепление мини-гарнитуры	
		на голове	15
		Система подавления шума	15
		Регулировка громкости	15
		Вызовы	16
		Прослушивание музыки	17
		Усиление басов и расширение	
		стерео	18
		Очистка параметров или сброс ...	19
		4. Об аккумуляторах	
		и зарядных устройствах	20
		Уход за устройством	22

1. Введение

Стереогарнитура Nokia Bluetooth BH-905i с системой подавления шума позволяет управлять вызовами без помощи рук, используя совместимое мобильное устройство, а также слушать музыку с совместимого музыкального проигрывателя.

Система подавления шума позволяет использовать мини-гарнитуру также и в шумной обстановке.

Можно подключить мини-гарнитуру к совместимому устройству с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth или аудиокабелей, входящих в комплект поставки.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием мини-гарнитуры. Также прочитайте руководство по эксплуатации устройства, подключаемого к мини-гарнитуру. Дополнительную информацию читайте на региональном веб-сайте Nokia или по адресу www.nokia.com/support.


Данное изделие может содержать мелкие детали. Храните их в недоступном для детей месте.



Примечание. Поверхность этого устройства не содержит никеля. Поверхность этого устройства изготовлена из нержавеющей стали.

■ Технология беспроводной связи Bluetooth

Технология беспроводной связи Bluetooth позволяет соединять совместимые устройства без кабелей. Мини-гарнитура и другое устройство могут не находиться в зоне прямой видимости, но они должны находиться в пределах 10 метров друг от друга. Чем ближе друг к другу расположены мини-гарнитура и другое устройство, тем лучше характеристики связи.



Оптимальный рабочий диапазон показан на рисунке темно-серым цветом. Соединение может нарушить большое расстояние (показано серым цветом) или наличие препятствий или других электронных устройств.

Мини-гарнитура соответствует спецификации Bluetooth 2.1 + EDR и поддерживает следующие профили: Headset Profile 1.1 (профиль мини-гарнитуры 1.1), Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (профиль громкой связи 1.5), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 (профиль улучшенного распределения звука 1.2) и Audio Video Remote Control Profile 1.0 (профиль удаленного управления аудио/видео 1.0). Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств.

■ О системе подавления шума

В технологии подавления внешнего шума Wolfson AudioPlus™ используется запатентованная технология обработки сигнала и передовой опыт разработки акустических систем для создания лидирующей системы подавления шума в стереогарнитурах и наушниках.


Эта новейшая технология прямой связи лучше подавляет шум более широкого диапазона частот, чем традиционные технологии обратной связи, создавая спокойную и уравновешенную атмосферу для пользователей, где бы они не находились. Поскольку передовая технология Wolfson не обрабатывает воспроизводимый аудиопоток, музыка воспроизводится через стереосистему с непревзойденной высокой точностью воспроизведения.

2. Начало работы

■ Клавиши и компоненты

Мини-гарнитура состоит из следующих компонентов:

1. Клавиша питания для системы подавления шума
2. Индикатор зарядки и системы подавления шума
3. Разъем для зарядного устройства
4. Клавиши регулировки громкости
5. Клавиша перемотки назад
6. Разъем для аудиокабеля Nokia CA-143U или CA-182U
7. Индикатор Bluetooth
8. Клавиша паузы/воспроизведения
9. Клавиша перемотки вперед
10. Многофункциональная клавиша



Детали устройства обладают магнитными свойствами. Возможно притяжение металлических предметов к устройству. Не храните рядом с устройством кредитные карточки и другие магнитные носители информации – это может привести к уничтожению информации.

■ Способ подключения

Можно подключить мини-гарнитуру к совместимым устройствам с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth или аудиокабелей, входящих в комплект поставки.

Перед подключением мини-гарнитуры к устройству Bluetooth или включением системы подавления шума необходимо зарядить аккумулятор. См. раздел «Зарядка аккумулятора», на стр. 9.

Подключение с помощью канала связи Bluetooth

Для использования мини-гарнитуры с совместимым устройством Bluetooth активируйте канал связи Bluetooth (см. раздел «Включение», на стр. 11), выполните сопряжение и подключите мини-гарнитуру к устройству (см. раздел «Выполнение сопряжения и подключение мини-гарнитуры к устройству Bluetooth», на стр. 12).

Если подключить аудиокабель CA-143U или CA-182U к мини-гарнитуре, когда мини-гарнитура подключена к устройству Bluetooth, устройство и канал связи Bluetooth будут отключены.

Подключение с помощью аудиокабелей и адаптеров

Мини-гарнитура поставляется с аудиокабелями Nokia CA-143U и CA-182U. Мини-гарнитура может также поставляться с адаптерами для подключения кабеля к различным устройствам.

Аудиокабель CA-143U

Для подключения мини-гарнитуры к совместимому устройству Nokia с разъемом аудио-видео Nokia 3,5 мм подключите аудиокабель CA-143U к мини-гарнитуре и разъему аудио-видео.

Аудиокабель CA-182U

Чтобы подключить мини-гарнитуру к совместимому устройству Nokia, которое продается поставщиком услуг сотовой связи в Северной Америке и имеет аудиоразъем 3,5 мм, или к устройству другого производителя, которое имеет совместимый аудиоразъем 3,5 мм, подключите аудиокабель CA-182U к мини-гарнитуре и разъему.

Если Вы подключаете мини-гарнитуру к устройству другого производителя, клавиши на мини-гарнитуре становятся неактивными.

Удлинитель и адаптеры

Для увеличения длины аудиокабеля используйте удлинитель CA-144U.

Для подключения мини-гарнитуры к устройству со стандартным аудиоразъемом 3,5 мм подключите аудиокабель к мини-гарнитуре и адаптеру AD-63 и вставьте адаптер в аудиоразъем.

Для подключения мини-гарнитуры к устройству с разъемом аудио-видео Nokia 2,5 мм подключите аудиокабель к мини-гарнитуре и адаптеру AD-52, а затем вставьте адаптер в разъем аудио-видео.

Для подключения мини-гарнитуры к домашней стереосистеме со стандартным разъемом для наушников 6,3 мм подключите аудиокабель к мини-гарнитуре и адаптеру AD-70, а затем вставьте адаптер в разъем для наушников.

Для подключения мини-гарнитуры к аудиосистеме в самолете с разъемом для наушников 3,5 мм подключите аудиокабель к мини-гарнитуре и адаптеру AD-71, а затем вставьте адаптер в разъем для наушников.

Чтобы использовать мини-гарнитуру для вызовов через Интернет (VoIP), подключите аудиокабель CA-143U к мини-гарнитуре и адаптеру AD-77, а затем вставьте адаптер в разъемы для наушников и микрофона на компьютере.

■ Зарядка аккумулятора

Перед подключением мини-гарнитуры к устройству Bluetooth или включением системы подавления шума необходимо зарядить аккумулятор.

Перед зарядкой аккумулятора внимательно ознакомьтесь с разделом «Об аккумуляторах и зарядных устройствах», на стр. 20.

1. Включите зарядное устройство в сетевую розетку.
2. Подсоедините провод зарядного устройства к разъему для подключения зарядного устройства. Во время зарядки индикатор зарядки и системы подавления шума горит красным цветом.

Продолжительность полной зарядки аккумулятора может составлять до 2 часов.

3. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым цветом. Отключите зарядное устройство от мини-гарнитуры, затем от розетки электросети.

Отсоединяя зарядное устройство, держитесь за вилку, а не за шнур.

При низком уровне зарядки аккумулятора и включенном канале связи Bluetooth мини-гарнитура подает звуковой сигнал каждые 5 минут, а индикатор зарядки и системы подавления шума мигает красным цветом.

Время работы при использовании канала связи Bluetooth

При включенной системе подавления шума время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 15 часов в режиме разговора, 40 часов в режиме ожидания и 16 часов в режиме воспроизведения музыки.

При отключенной системе подавления шума время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 24 часов в режиме разговора, 600 часов в режиме ожидания и 25 часов в режиме воспроизведения музыки.

Время работы при использовании аудиокабеля

Время работы от полностью заряженного аккумулятора достигает 40 часов при включенной системе подавления шума.

■ Включение или отключение канала связи Bluetooth

При включенном канале связи Bluetooth можно подключить мини-гарнитуру к одному или нескольким совместимым устройствам Bluetooth.

Даже если канал связи Bluetooth выключен, можно использовать мини-гарнитуру для управления вызовами и прослушивания музыки с помощью аудиокабелей, входящих в комплект поставки.

Включение

Для включения канала связи Bluetooth нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 2 секунд. Мини-гарнитура подает звуковой сигнал, и индикатор Bluetooth некоторое время мигает зеленым цветом.

Мини-гарнитура пытается подключиться к последнему использованному мобильному устройству, которое поддерживает профиль Bluetooth HFP, и последнему использованному музыкальному проигрывателю, который поддерживает профиль A2DP, если одно и то же устройство не поддерживает оба профиля. Когда мини-гарнитура подключена к устройству и готова к использованию, индикатор Bluetooth медленно мигает синим цветом.

Если мини-гарнитура не была сопряжена предварительно с каким-либо устройством, она автоматически переходит в режим сопряжения. См. также раздел «Выполнение сопряжения и подключение мини-гарнитуры к устройству Bluetooth», на стр. 12.

Отключение

Для отключения канала связи Bluetooth нажмите многофункциональную клавишу и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 5 секунд. Мини-гарнитура подает звуковой сигнал, и индикатор Bluetooth некоторое время мигает красным цветом.

Если подключение мини-гарнитуры к устройству Bluetooth отсутствует в течение 30 минут, канал связи Bluetooth на мини-гарнитуре отключается автоматически. Канал связи Bluetooth также отключается при подключении к мини-гарнитуре аудиокабеля CA-143U или CA-182U.

■ **Выполнение сопряжения и подключение мини-гарнитуры к устройству Bluetooth**

Если мобильное устройство поддерживает профиль Bluetooth A2DP и в нем есть функция музыкального проигрывателя, устройство можно использовать для воспроизведения музыки через мини-гарнитуру.

Если мобильное устройство не поддерживает профиль A2DP, можно отдельно выполнить сопряжение мини-гарнитуры с мобильным устройством и музыкальным проигрывателем, который поддерживает этот профиль. Если мини-гарнитура сопряжена и подключена к мобильному устройству, отключите мини-гарнитуру от него перед сопряжением мини-гарнитуры с музыкальным проигрывателем.

1. Убедитесь, что мобильное устройство или музыкальный проигрыватель включены.
2. Для сопряжения с мини-гарнитурой, которая ранее не была сопряжена с устройством, включите канал связи Bluetooth на мини-гарнитуре. Мини-гарнитура переходит в режим сопряжения, и индикатор Bluetooth начинает быстро мигать синим цветом.

Для сопряжения мини-гарнитуры, которая ранее была сопряжена с устройством, убедитесь в том, что канал связи Bluetooth мини-гарнитуры выключен, нажмите multifunctional клавишу и удерживайте ее нажатой (в течение приблизительно 5 секунд), пока синий индикатор не начнет быстро мигать.

3. В течение приблизительно 3 минут включите канал связи Bluetooth в мобильном устройстве или музыкальном проигрывателе и выполните поиск устройств Bluetooth. Инструкции см. в руководстве по эксплуатации устройства.
4. Выберите мини-гарнитуру в списке обнаруженных устройств мобильного устройства или музыкального проигрывателя.

5. При необходимости введите код доступа **0000** для сопряжения мини-гарнитуры с мобильным устройством и установления соединения. Если в устройстве отсутствует клавиатура, в нем может использоваться этот код доступа по умолчанию.

Для некоторых устройств соединение необходимо устанавливать отдельно после выполнения сопряжения. Необходимо выполнить сопряжение мини-гарнитуры с устройством всего один раз.

Если сопряжение успешно выполнено, мини-гарнитура появляется в меню устройства в списке сопряженных устройств Bluetooth.

Когда мини-гарнитура подключена к устройству и готова к использованию, индикатор Bluetooth медленно мигает синим цветом.

Можно выполнить сопряжение мини-гарнитуры с 8 устройствами, но одновременно подключить можно только к одному устройству, поддерживающему профиль Bluetooth HFP, и другому устройству, поддерживающему профиль Bluetooth A2DP.

Отключение мини-гарнитуры

Для отключения мини-гарнитуры от устройства Bluetooth, выключите канал связи Bluetooth мини-гарнитуры или отключите мини-гарнитуру в меню Bluetooth устройства. Если мини-гарнитура отключается от музыкального проигрывателя при прослушивании музыки, сначала нажмите клавишу воспроизведения/паузы для приостановки воспроизведения.

Для завершения соединения удалять информацию о сопряжении мини-гарнитуры не требуется.

Повторное подключение мини-гарнитуры

Чтобы вручную подключить мини-гарнитуру к последнему использованному устройству, которое поддерживает профиль Bluetooth A2DP, но не профиль HFP (например, после потери соединения), отключите и снова включите канал связи Bluetooth на мини-гарнитуре или нажмите клавишу воспроизведения/паузы, когда канал связи Bluetooth включен.

Чтобы вручную подключить мини-гарнитуру к последнему использованному устройству, которое поддерживает профиль Bluetooth HFP или профили HFP и A2DP, выполните подключение в меню Bluetooth устройства или нажмите multifunctional клавишу и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 2 секунд.

В устройстве можно настроить автоматическое соединение с мини-гарнитурой. В устройстве Nokia для включения этой функции необходимо изменить параметры сопряженного устройства в меню Bluetooth.

■ Устранение неполадок

Если не удастся подключить мини-гарнитуру к совместимому мобильному устройству Bluetooth, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что мини-гарнитура заряжена.
- Убедитесь, что канал связи Bluetooth включен на мини-гарнитуре и на другом устройстве и что выполнено сопряжение мини-гарнитур с устройством.
- Убедитесь, что аудиокабель CA-143U или CA-182U не подключен к мини-гарнитуре.
- Убедитесь, что мини-гарнитура находится на расстоянии 10 метров от устройства и что между ними нет преград, например стен, или других электронных устройств.

См. также раздел «Очистка параметров или сброс», на стр. 19.

3. Основные операции

■ Крепление мини-гарнитуры на голове

Разверните подушки наушников друг к другу и расположите мини-гарнитуру на голове так, чтобы подушки наушников удобно лежали на ушах.

Разместите подушку с меткой L на левом ухе, а подушку с меткой R — на правом. Отрегулируйте удобную длину ободка.



Внимание! Использование мини-гарнитуры может снизить чувствительность слуха к внешним звукам. Не пользуйтесь мини-гарнитурой в ситуациях, создающих угрозу безопасности.

Если мини-гарнитура не используется, отключайте систему подавления шума для экономии заряда аккумулятора.

■ Система подавления шума

Система подавления шума снижает шум окружающей среды. Систему подавления шума можно также использовать для снижения шума, например в самолете, когда канал связи Bluetooth отключен и аудиокабель CA-143U или CA-182U не подключен к мини-гарнитуре.

Для включения системы подавления шума сдвиньте клавишу питания для системы подавления шума в сторону разъема для зарядного устройства. Индикатор зарядки и системы подавления шума горит зеленым цветом.

Для отключения системы подавления шума сдвиньте клавишу питания от разъема для зарядного устройства. Индикатор зарядки и системы подавления шума выключается.

■ Регулировка громкости

Для регулировки громкости во время вызова или прослушивания музыки нажмите клавишу увеличения или уменьшения громкости.

Для быстрого изменения громкости нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.

Можно также регулировать громкость с подключенного устройства, если оно поддерживает эту функцию с мини-гарнитурой.

■ Вызовы

Для выполнения вызова при подключенной мини-гарнитуре используйте мобильное устройство как обычно.

Для повторного вызова последнего набранного номера (если мобильное устройство поддерживает эту функцию с мини-гарнитурой), когда нет активного вызова и не воспроизводится музыка, дважды нажмите multifunctional клавишу.

Для включения функции голосового набора (если мобильное устройство поддерживает эту функцию с мини-гарнитурой), когда нет активного вызова, нажмите multifunctional клавишу и удерживайте ее нажатой в течение приблизительно 2 секунд, пока мобильное устройство не начнет голосовой набор, и продолжайте согласно описанию в руководстве по эксплуатации мобильного устройства.

Для ответа на вызов или завершения вызова нажмите multifunctional клавишу или используйте клавиатуру мобильного устройства. Для отклонения вызова дважды быстро нажмите multifunctional клавишу.

Для отключения или включения микрофона во время вызова при использовании канала связи Bluetooth нажмите и удерживайте нажатой клавишу воспроизведения/паузы в течение приблизительно 2 секунд. При отключенном микрофоне индикатор Bluetooth мигает два раза синим цветом каждые 5 секунд.

Для переключения вызова между мини-гарнитурой и подключенным устройством при использовании канала связи Bluetooth нажмите и удерживайте multifunctional клавишу нажатой в течение приблизительно 2 секунд.

Для переключения вызова с мини-гарнитуры на подключенное устройство при использовании аудиокабеля отсоедините кабель CA-143U или CA-182U от мини-гарнитуры. Для переключения вызова на мини-гарнитуру снова подключите кабель.

■ Прослушивание музыки

Для прослушивания музыки подключите мини-гарнитуру к совместимому музыкальному проигрывателю с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth или аудиокабеля CA-143U или CA-182U. При подключении мини-гарнитуры к устройству Bluetooth убедитесь, что оно поддерживает профиль Bluetooth A2DP.

Функции воспроизведения музыки зависят от музыкального проигрывателя.

При ответе на вызов или выполнении вызова во время прослушивания музыки музыка приостанавливается до завершения вызова.



Внимание! Слушайте музыку через мини-гарнитуру при умеренной громкости.

Для воспроизведения композиции выберите ее в музыкальном проигрывателе и нажмите клавишу воспроизведения/паузы.

Для приостановки или продолжения воспроизведения нажмите клавишу воспроизведения/паузы при использовании канала связи Bluetooth или нажмите и удерживайте нажатой клавишу воспроизведения/паузы при использовании аудиокабеля.

Для остановки воспроизведения при использовании канала связи Bluetooth нажмите и удерживайте клавишу воспроизведения/паузы нажатой в течение приблизительно 2 секунд.

Для выбора следующей композиции во время воспроизведения нажмите клавишу перемотки вперед. Для выбора предыдущей композиции нажмите клавишу перемотки назад. Для быстрой перемотки текущей композиции нажмите и удерживайте нажатой одну из этих клавиш.

■ Усиление басов и расширение стерео

Во время прослушивания музыки с совместимого музыкального проигрывателя с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth можно активировать эффекты усиления басов и расширения стерео.

Эффекты доступны, если в музыкальном проигрывателе используется кодирование SBC. Если вместо SBC в музыкальном проигрывателе используется прямая потоковая передача MP3 или AAC, эффекты недоступны. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации музыкального проигрывателя.

Чтобы выбрать нужный эффект во время прослушивания, выполните следующие действия.

- Чтобы активировать эффект усиления басов, нажмите многофункциональную клавишу. С мини-гарнитуры прозвучит один звуковой сигнал.
- Чтобы активировать эффект расширения стерео, через одну секунду нажмите многофункциональную клавишу второй раз. С мини-гарнитуры прозвучит два звуковых сигнала.
- Чтобы активировать эффект усиления басов и расширения стерео, нажмите многофункциональную клавишу третий раз. С мини-гарнитуры прозвучит три звуковых сигнала.
- Чтобы выключить эффекты, нажмите многофункциональную клавишу четвертый раз. С мини-гарнитуры прозвучит долгий звуковой сигнал.

Выбранные настройки сохраняются в мини-гарнитуре для использования в будущем.

■ Очистка параметров или сброс

Для удаления настроек громкости и сопряжения мини-гарнитуры выключите канал связи Bluetooth, а затем нажмите и удерживайте нажатой многофункциональную клавишу и клавишу увеличения громкости (в течение приблизительно 5 секунд), пока индикатор Bluetooth не начнет мигать попеременно красным и зеленым светом.

Чтобы сбросить настройки мини-гарнитуры, если мини-гарнитура не работает даже при заряженном аккумуляторе, нажмите одновременно клавишу уменьшения громкости, многофункциональную клавишу и клавишу перемотки назад. При выполнении сброса параметры не удаляются.

4. Об аккумуляторах и зарядных устройствах

Данное устройство имеет внутренний неизвлекаемый перезаряжаемый аккумулятор. Не пытайтесь извлекать аккумулятор из устройства, так как это может повредить устройство. Для подключения к данному устройству предназначены следующие зарядные устройства: AC-3, AC-4, AC-5, AC-15 и DC-4. Точный номер модели зарядного устройства зависит от типа штекера. Используются следующие идентификаторы штекеров: E, X, AR, U, A, C, K или B. Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается.

Продолжительность работы указана приблизительно. Фактическое время работы зависит от параметров устройства, используемых функций, состояния аккумулятора и температуры окружающей среды.

Если аккумулятор длительное время не использовался, перед началом зарядки, возможно, потребуется подключить зарядное устройство, затем отключить и вновь подключить его.

Если аккумулятор полностью разряжен, индикатор зарядки может загореться только через несколько минут.

Неиспользуемое зарядное устройство следует отключать от источника питания и от устройства. Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора. Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он постепенно разряжается.

Аккумулятор следует хранить при температуре от 15 °C до 25 °C. Слишком высокая и слишком низкая температура приводит к снижению емкости и срока службы аккумулятора. Чрезмерно нагретый или охлажденный аккумулятор может стать причиной временной неработоспособности устройства.

Не уничтожайте аккумуляторы путем сжигания, так как они могут взорваться. Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. По возможности сдавайте аккумуляторы для вторичной переработки. Запрещается выбрасывать аккумуляторы вместе с бытовым мусором.

Зарядное устройство следует использовать только по его прямому назначению. Применение не по назначению или использование не одобренных зарядных устройств может создать угрозу возгорания, взрыва или других опасностей. Кроме того, это может привести к аннулированию гарантии. Если Вам кажется, что зарядное устройство неисправно, перед продолжением его эксплуатации обратитесь в сервисный центр. Не используйте поврежденные зарядные устройства. Зарядные устройства следует использовать исключительно в помещениях.

Уход за устройством

Данное устройство, зарядное устройство и аксессуары требуют осторожного обращения. Соблюдение приведенных ниже рекомендаций позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага, любые жидкости могут содержать минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных плат. При попадании влаги в устройство полностью высушите его.
- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной температуры возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать устройство.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к повреждению внутренних электронных плат и механических компонентов.
- Для очистки поверхности устройства пользуйтесь только мягкой, чистой и сухой тканью.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Утилизация

Сдавайте использованные электронные изделия, аккумуляторы и упаковочные материалы в специальные пункты сбора. Это позволяет предотвратить неконтролируемые выбросы отходов и способствует повторному использованию материалов. Экологическую информацию об изделии и сведения об утилизации изделий Nokia можно найти по адресу www.nokia.com/werecycle или (на мобильном устройстве) www.nokia.mobi/werecycle.



Знак перечеркнутого мусорного контейнера на изделии, аккумуляторе, в документации или на упаковке означает, что по окончании срока службы все электрические и электронные изделия, батареи и аккумуляторы подлежат отдельной утилизации.

Это требование применяется в странах ЕС. Не выбрасывайте эти изделия вместе с несортированными городскими отходами. Дополнительную информацию об экологических характеристиках устройства см. на веб-сайте www.nokia.com/ecodeclaration.

Компания Wolfson Microelectronics plc является ведущим мировым поставщиком полупроводников смешанного сигнала с высокой производительностью на потребительский рынок электроники.

Технология Wolfson известна благодаря звуку высокого качества и низкой потребляемой мощности. Устройства с этой технологией используются во многих значимых потребительских электронных изделиях, включая мобильные телефоны, мультимедийные проигрыватели, телевизоры с плоским экраном и автомобильные мультимедийные системы.

Технология Wolfson обеспечивает новые превосходные впечатления для конечного пользователя, объединив цифровой мир и восприятие человека.

Дополнительные сведения о Wolfson Microelectronics см. на сайте www.wolfsonmicro.com.